Seite 1

65A/B Holztafelbau:

Lastermittlung und Wandscheibenbemessung

(Stand: 13.12.2013)

Das Programm 065A dient zur Windlastermittlung und –verteilung nach EC 1 Das Programm 065B dient zur Bemessung von Holztafelbauwänden nach DIN EN 1995 (EC 5).

Allgemeines zum Programm 065A

Grunddaten

Titel

Der hier eingegebene Titel ist die Überschrift beim späteren Statik-Druck.

Er wird auch als Bezeichnung der Position im Projektnavigator übernommen.

Die Textlänge ist auf 32 Zeichen begrenzt. Diese Begrenzung passt zu einstelligen Positionsnummern (Summe = 33). Bei längeren Positionsnummern sollte die Überschrift entsprechend kürzer gewählt werden, damit der Text beim Ausdrucken nicht abgeschnitten wird.

Z.B. Positionsnummer = 8 Stellen --> Überschrift maximal 25 Zeichen.

Kommentar

Dieser optionale Text wird beim Statik-Druck als Anmerkung direkt unter der Überschrift ausgegeben.

Neben dem Titel und einem Kommentar werden hier die Orts-Klimadaten erfasst, welche für die automatische Generierung der Windlasten erforderlich sind.

Dazu zählen z.B. die Geländehöhe über NN, die Windlastzone usw. Auf Wunsch werden die wichtigsten Parameter, unter Angabe von Gemeinde oder PLZ, aus einer Datenbank ermittelt und zur manuellen Korrektur angeboten.

Grunddaten				✓ zurück w	eiter
osTitel, Kommentar Ortsklimada	ten Geb	audeda	ten		
Wind- und Schne	edate	n	ändem übemehmen aus		
Ortskenndaten					
Ort) = (Vellmar		
Gemeindeschlüssel	-		06633026		
Höhe über NN	HNN =	201	m		
Winddaten					
Windzone	-	1			
Windansatz	. =		Regelfall		
Windprofil			Binnenland		
Basisgeschwindigkeit	vb =	22,50	m/s		
Basisgeschwindigkeitsdruck	qb =	0,32	kN/m²		
Schneedaten					
Schneezone) = (2			
Schneeansatz	-		Regelfall		
Schneelast	sk =	0,85	kN/m ²		
Wichte Schnee	Y =	2,00	kN/m ³		
Wichte Schneeüberhang	v Se =	3.00	kN/m ³		









Eine weitere Eingabe, die in den Grunddaten erfolgen muss, ist die äußere Geometrie des Gebäudes.

Diese Angaben sind für die spätere grafische Eingabe der Wandlage und für die Lastermittlung der resultierenden Horizontallast aus dem auftretenden Windlasten zwingend erforderlich. Die Eingabe erfolgt, wie gewohnt, durch Anwahl des entsprechenden Eingabefeldes.

Zusätzlich zu der Gebäudeabmessung wird hier der Berechnungsmodus festgelegt:

- Bemessung nach Wandlänge
- Bemessung nach Wandsteifigkeit
- mit / ohne Ersatztlasten nach EC 5 (NA 128)
- mit / ohne Erdbebenlasten

PosTitel, Kommentar Ortsklimadaten Gebäudedaten	
Gebäudeabmessungen bx = 10.000 + m by = 8,500 + m h = 9,500 + m	Skizze - Gebäudebreiten
Berechnungsmodus ● Wandlänge ● Wandstefigkeiten ■ Mit Ersatzlasten nach EC 5 (NA. 128)	weitere Angaben Niveau Deckenscheibe niv = <u>3,000</u> ⊕ m mittlere Gechosshöhe h = <u>2,800</u> ⊕ m
Mit Erdbebenlasten	

Die Zeichenoberfläche

Die Eingabe der Gebäudegeometrie sowie die Lage und Länge der aussteifenden Wände erfolgt in dem grafischen Editor



Symbolleiste

Die Symbolleiste ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen und Befehle

Grafikbereich

In diesem Bereich können der Grundriss und die Lage / Länge der Wände grafisch-interaktiv eingegeben werden.



Die Symbolleiste



- In der Symbolleiste finden Sie grundlegende Funktionen des Programms, wie zum Beispiel:
- Auswahl hier können gezeichnete Elemente gewählt werden
- Ausschnitt verschieben der aktuelle Zeichnungsausschnitt kann in alle 4 Richtungen verschoben werden
- Verkleinern die aktuelle Ansicht kann in der Darstellung verkleinert werden
- Vergrößern die aktuelle Ansicht kann in der Darstellung vergrößert werden
- Zoom Ausschnitt in der aktuellen Ansicht kann ein Bereich mit der Maus umfahren werden, der vergrößert dargestellt werden soll
- Zoom alles die komplette Zeichnung wird in dem Fenster dargestellt
- Schrift verkleinern angelegte Beschriftungen werden verkleinert
- Schrift vergrößern angelegte Beschriftungen werden vergrößert
- AuswahlMenü ,Ansicht' unter dem Auswahlmenü ,Ansicht' befinden sich 4 weitere Funktionen, die die Darstellung des Grafikfensters definieren
 - o Gitter anzeigen Darstellung des eingestellten Gitters an / aus
 - o Gitter einrichten Einrichten der Gitterabstände
 - 10 cm
 - 12,5 cm
 - 50 cm
 - 62,5 cm
 - 100 cm
 - 125 cm
 - Benutzerdefiniert hier können frei gewählte Abstände eingegeben werden
 - Darstellung des Koordinatensystems an / aus
 - Vermassung anzeigen an / aus
- Horizontale Wände über 2 Punkte
- Vertikale Wände über 2 Punkte

0

- Schräge Wände über Differenz und Winkel
- Schräge Wand über 2 Punkte

Während der grafischen Eingabe kann jederzeit in der tabellarischen Ausgabe verfolgt werden, welche Koordinaten den Wänden zugeordnet sind.

Hier kann eine Veränderung der Koordinaten, der Wanddicke und / oder der -länge numerisch erfolgen. Zur Kontrolle wird die Veränderung zeitgleich in dem Grafikfenster aktualisiert.

Alle weiteren Ausgaben wie z.B. der resultierenden Windlasten in X- und in Y-Richtung, werden in dem Formular ausgegeben.

		von 8	8 Þ. Þ	l i t≘ u	×							
	xa [m]	ya (m)	xe [m]	ye [m]	lx [m]	ly [m]	 [m]	Faktor	Wanddicke [m]	xs [m]	ys [m]	Lastfrei
1	3,750	6,250	6,250	6,250	2,500	0,000	2,500	1.000	0,200	5,000	6,250	
2	6,875	2,500	6,875	6,250	0.000	3,750	3,750	1.000	0,200	6,875	4,375	
3	3,750	6,250	3,750	8,125	0,000	1,875	1,875	1,000	0,200	3,750	7,188	
4	1,250	8,125	3,750	8,125	2,500	0,000	2,500	1,000	0,200	2,500	8,125	
5	1,250	4,375	1,250	8,125	0.000	3,750	3,750	1,000	0,200	1,250	6,250	
6	1,250	0.000	6,875	0,000	5,625	0,000	5,625	1,000	0,200	4,063	0,000	
7	1,250	0,000	1,250	2,500	0,000	2,500	2,500	1,000	0,200	1,250	1,250	
8	6,875	0,000	6,875	1,250	0.000	1,250	1,250	1.000	0,200	6,875	0,625	

Die vorhandene Erdbebenlast kann eingegeben werden und wird in die Berechnung der Lasten mit einbezogen.



Leistungsumfang Programm 065B

Material

- Holz nach EC 5 (DIN EN 1995) bzw. DIN EN 338,
- DIN EN 1194 (Brettschichtholz),
- Zulassung Z-9.1-440 (Duo_Balken/Trio_Balken)

Schnittgrößen

Design-Schnittgrößeneingabe für folgende Bemessungssituationen:

- Ständig und vorübergehend (P/T)
- Außergewöhnlich (A)
- Erdbeben (AE)
- Brand (AB)

Nachweise Holzbau nach EC5

(DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12)

- Normalspannungsnachweis
- Schubspannungsnachweis
- Berücksichtigung der Nutzungsklassen
- Wahlweise Berücksichtigung der Feuerwiderstandsklassen R30, R60, R90, R120

Ausgaben

- Tabellarische Darstellung aller Ergebnisse am Bildschirm.
- Generierung eines Druck-Formulars mit allen Eingaben und Ergebnissen (inkl. Grafiken).
- Ausdruckumfang frei wählbar.

Normen

- DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- DIN EN 1995-1-1:2010-12 mit DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 [Holzbau]
- DIN EN 13501-2:2010-2 [Feuerwiderstandsklassen]





i)

Allgemeines

Die Programmoberfläche

Für die Handhabung der neuen Programmoberfläche und für allgemeine Programmteile wie z.B. Grunddaten / Einwirkungsgruppen / Lastübernahme / Quicklast / Ausgabe und Beenden steht

<HIER> eine gesonderte Beschreibung zur Verfügung.

Diese Beschreibung gilt sinngemäß für alle neuen Programme und wird Ihnen die Einarbeitung erleichtern.

Grunddaten

Titel

Der hier eingegebene Titel ist die Überschrift beim späteren Statik-Druck. Er wird auch als Bezeichnung der Position im Projektnavigator übernommen.

Die Textlänge ist auf 32 Zeichen begrenzt. Diese Begrenzung passt zu einstelligen Positionsnummern (Summe = 33). Bei Positionsnummern sollte Überschrift längeren die entsprechend kürzer gewählt werden, damit der Text beim Ausdrucken nicht abgeschnitten wird.

Z.B. Positionsnummer = 8 Stellen --> Überschrift maximal 25 Zeichen.

Grunddaten
PosTitel, Kommentar Zuordnung
Titel
Pos. 17 < WANDSCHEIBE
Kommentar

Kommentar

Dieser optionale Text wird beim Statik-Druck als Anmerkung direkt unter der Überschrift ausgegeben.

Zuordnung

Pos.

Titel

Zum markieren bzw. demarkieren in der Grafik auf die entsprechende Wand klicken.

WINDAUFTEILUNG

Hier erfolgt die Datenübernahme aus der Windlastermittlung 065A und die Wahl, der zu bemessenden Wand.

Nach der Wahl "Übernehmen" erscheint eine Auswahl aller in diesem Projekt bearbeiteten Lastermittlungen 065A.

8

3 Q



System

Abmessungen

Länge

Dicke

Höhe

Raster

Plattenlänge

Rippenabstand ar =

Wandtafel Wandaufbau Rippen Beplankung

1 =

d =

h =

b =

3-Raster

3,750 🜲 m

0,200 🜩 m

2,800 🜩 m

1,250 🜩 m

0,625 👙 m

Skizze



∢ zurück weiter ▶

System

Wandtafel

Nach der Übernahme der Daten aus dem Programm 065A werden hier die Wandlänge, -dicke und –höhe ausgegeben und können veränderte oder angepasst werden.

Es kann die Plattenlänge, das Raster und der Rippenabstand des Tragsystems eingegeben werden. Zur Unterstützung der Eingabe wird eine schematische Darstellung der Eingabewerte gezeigt.



Es stehen 3 Varianten des Aufbaus zur Verfügung:

- nur innere Beplankung
- nur äußere Beplankung
- beidseitige Beplankung (hierbei erfolgt zusätzlich die Abfrage, ob das Material und die Dicke der Beplankung beidseitig gleich sind)

Als konstruktive Information kann der



horizontale Stoß bei Bedarf gewählt werden. Der einmalige horizontale Stoß erfolgt dann wechselweise immer in einem Drittel der Plattenlänge und wird grafisch mit ausgegeben.

Rippen

Hier wird die Tragkonstruktion der Holztafelbauwand vorgegeben.

Neben der Dimension der Rand-Innen-, Kopf und Fußrippen werden Material und Nutzungsklassen gewählt.

System)		4 zurüc
andtafel Wand	laufbau Rippen Beplankung		
Rippen			
Rand- und M	littelrippen mit gleichen Dimensione	en .	
Mit durchlauf	ender Fußrippe		
Randrippe :	b / d = 6.0 / 20.0 cm	Auswahl	
Innennppe:	b/d= 6.0/20.0 cm	Auswahl	
Kopfrippe:	b / d = 6.0 / 20.0 cm	Auswahl	
Fußrippe:	b / d = 6.0 / 20.0 cm	Auswahl	
Material :	C24	Auswahl	
Nutzungsklasse	: 1: "Trocken"		



Beplankung

Anschließend erfolgt die Wahl des Materials, der Plattenstärke sowie der Nutzungsklasse.

Sollte eine beidseitige Wahl in den Grunddaten erfolgt sein, muss, bei unterschiedlichen

Beplankungsmaterialien die Auswahl für die innere und die äußere Beplankung erfolgen.

Destade and large	Rippen Beplankung		Deletare A.Co.			
Material :	OSB/4	Auswahl	Material	OS8/4	A	Iswahl
Plattenstärke : d =	15.00 mm 🗸		Plattenstärke : d =	15.00 mm	~	
Nutzungsklasse :	1 : "Trocken" 🗸 🗸		Nutzungsklasse :	1 : "Trocken"	v	

Ausgabe

Der Ausgabeumfang (Text und Grafik) kann individuell eingestellt werden.

Ausgabe

Optionen

Ausgaben im Statikdruck

Nachweis-Zwischenwerte

🖌 nur maßgebende Kombinationen ausgeben

Beenden

Beenden Sie die Bearbeitung mit dem Programmpunkt "Beenden". Dies ist zu jedem Zeitpunkt der Bearbeitung möglich. Es erfolgt dann die Abschlussfrage:



Falls beim Beenden fehlerhafte Eingaben oder überschrittene Ausnutzungen festgestellt werden, dann wird Ihnen das angezeigt.

Mit einem Klick auf die entsprechende Hinweiszeile können Sie an die maßgebende Bearbeitungsstelle zurück gelangen. In diesem Fall wird das "Beenden" abgebrochen.

Beenden	
Bitte beachten:	
3 Ausnutzung: zul. Ausnut	zung überschritten.
	Daten speichern?





POS.16 WINDAUFTEILUNG

Programm: 065A, Vers: 00.09.000 10/2013

Grundlagen: DIN EN 1990/NA: 2010-12 DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12 DIN EN 1995-1-1/NA: 2010-12

System



Angaben zum Bauort

Bauort: Vellmar, Gemeindeschlüssel: 06633026 Geländehöhe üNN = 201 m

Winddaten

Windansatz: Regelfall (DIN EN 1991-1-4/NA.B.3.3) Windzone 1, Profil: Binnenland Basisgeschwindigkeit vb = 22.50 m/s, -druck qb = 0.32 kN/m²

Parameter für Wind- und Schneelasten

Windrichtungen: Ansatz aller Richtungen

Geschlossenes Gebäude ohne Innendruck



Wandachsen

		xa	ya	xe	ye	٦x	ly	Wanddic	ke xs	ys
Nr.	Ri.	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m] Mater	ial [m]	[m]	[m]
1	х	3.750	6.250	6.250	6.250	2.500	-	0.200	5.000	6.250
2	у	6.875	6.875	6.875	6.875	-	3.750	0.200	6.875	4.375
3	у	3.750	3.750	3.750	3.750	-	1.875	0.200	3.750	7.188
4	х	1.250	3.750	3.750	3.750	2.500	-	0.200	2.500	8.125
5	У	1.250	1.250	1.250	1.250	-	3.750	0.200	1.250	6.250
6	х	1.250	6.875	6.875	6.875	5.625	-	0.200	4.062	0.000
7	у	1.250	1.250	1.250	1.250	-	2.500	0.200	1.250	1.250
8	у	6.875	6.875	6.875	6.875	-	1.250	0.200	6.875	0.625

Kennwerte Lastaufteilung

	xSP	ySp	ly*xSP²	ly*ySP²
Nr.	[m]	[m]	[m³]	[m³]
1	1.250	2.868	0.000	20.558
2	3.125	0.993	36.621	0.000
3	0.000	3.805	0.000	0.000
4	-1.250	4.743	0.000	56.232
5	-2.500	2.868	23.438	0.000
6	0.312	-3.382	0.000	64.352
7	-2.500	-2.132	15.625	0.000
8	3.125	-2.757	12.207	0.000

Schwerpunkt: x/y = 3.75 / 3.38 m; Summe lyi*xSPi²+lxi*ySPi² = 229.03 m³

Einwirkungen



Ansatz von Erdbebenlasten

Erdbebenlasten:	A,E =		2.9	kΝ
Masseschwerpunkt:	Mx / My =	0.000 /	0.000	m
Ausmitten:	ex / ey =	0.000 /	0.000	m

Lastfälle

Ermittlung Torsionsmomente (Abstände von der linken, unteren Gebäudeecke):

				F,K	e	Mt
<u>LF</u> B	Bezeichnung	Ri	Kat.	[kn]	[m]	[kNm]
1 E	rdbebenlasten X	Х	A,E	2.88	0.000	-9.74
2 E	Erdbebenlasten Y	Y	A,E	2.88	0.000	-10.80





Wandscheiben - Reaktionen

Prozentzahl ergibt sich aus H, Transl. + H, Rot. im Verhältnis zur Gesamtlast.

Scheibe	LF	Kat.	H,Translation [kN]	H,Rotation [kN]	H,Summe [kN]	%
1	1	A,E	-0.68	0.30	-0.37	-12.94
2	1	A,E	0.00	-0.50	-0.50	-17.31
3	2	A,E	0.41	0.00	0.41	14.29
4	2	A,E	0.00	0.56	0.56	19.41
5	2	A,E	0.82	0.44	1.26	43.92
6	1	A,E	-1.52	-0.81	-2.33	-81.04
7	2	A,E	0.55	0.29	0.84	29.28
8	1	A,E	0.00	-0.17	-0.17	-5.77



34246 Vellmar Sauerland 0561-982050 Pos 17



POS.17 WANDSCHEIBE

Programm: 065B, Vers: 01.00.002 10/2013

Grundlagen: DIN EN 1990/NA: 2010-12 DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12 DIN EN 1995-1-1/NA: 2010-12

System



Einwirkungen

<u>Erläuterungen zu den Einwirkungen</u> FX = Globale Einzellast in X-Richtung

Einzeleinwirkungen [kN]

<u>Einwirkung aus</u>	тур І	Kat.	EWG		Betra	g,k /	<u>Abmin.</u>
aus Pos.16 Wand 2	FX /	A,E	1		0.	50	-
Kategorien und Kombinationsbeiwerte							
Kate-					Komb	Beiv	werte
<u>gorie Bezeichnung</u>			KLED		Psi0	Psi1	Psi2
A,E Einwirkungen infolge Erdbeben			sehr	kurz	-	-	-
Kombinationen							
KNr. LF BemSituation Kombinati	ion					KLED	
1 1 EQU, AE G + A, E						sehr	kurz
Erläuterungen KLED : Klasse der Lasteinwirkungsdaue	er						
Nachweise: EQU : Verlust der Lagesicherheit							
Bemessungssituationen:							

AE : Erdbeben





Baustoffe:

baascorre.				h	d
Ort		Material	NKL	[cm]	[cm]
Rand- u. Ir	nenrippe	Nadelholz C24	1	6.00	20.00
Kopfrippe		Nadelholz C24	1	6.00	20.00
Fußrippe		Nadelholz C24	1	6.00	20.00
Beplankung	innen	OSB/4 - Platten nach DIN EN	300 1		1.50
Verbindungs	smittel:				c
Ort	Beze	ichnung			s [mm]
Beplankung	innen Klamr	nern kmod=0.9 d=1.3mm			40.0
Zugankany					
Hersteller		Art.bez.	Verbindunasmi	ttel	
Simpson Str	rong-Tie	400 - M12	CNA Kammnägel	4.0x	40
Es ist zu ü aufnehmen k	iberprüfen, kann.	ob der Dübel die Anschlusskra	ft von Z,A,d =	= 0.3	37 kn
Nachweise i	in den Grenz	zzuständen			
Komb. Gleid	hung Zwisch	nenwerte und Details		Ausn	utzuna
1 EC5	5 Scheil	penbeanspruchung, Kap, 9.2.4.2			<u></u>
	0.50	/ 29.69			0.017
	Verbi	ndungsmittel Verfahren A(4)			
6.1	L3 0.13	(1.00x0.33x4.87x15.00)			0.006
	Schubi	restigkeit Beplankung innen	002)		0 007
NA .	Schubi	peulen Beplankung innen	.00-)		0.007
1 6.3	3 Schwe	llenpressung - Randrippe			
	0.02,	/ (1.25 x 2.75)			0.005
	Druck	rechtwinklig zur Faserrichtun	g		
1 6.3	3 Schwe ⁻	llenpressung - Innenrippe			
	0.00 /	/ (1.25 x 2.75)			0.000
	Druck	rechtwinklig zur Faserrichtun	g		
1 6.2	23 Bieael	knicken – Randrippe			
	0.03/	$(0.81 \times 23.10) + 0.00/26.40 + 0.$	70x(0.00/31.71	.)	0.002
	um die	e y-Achse	- •		
6.2	24 0.03/	(1.06x23.10) + 0.70x(0.00/26.4)	0) + 0.00/31.7	'1	0.001

1	EC5	Zugverankerung an den Tafelenden	
		0.37 / 22.60	0.017
		Zugkraft Z,A,d	

um die z-Achse