

# 69W Holzbau: Windrispenband

#### (Stand: 21.11.2017)

Das Programm 069W dient zur Bemessung von druckschlaffen, stählernen Windrispen entsprechend DIN EN 1995-1-1 (EC 5).



# **Leistungsumfang**

#### System

- Ermittlung des Winddrucks nach DIN EN 1991-4 für die luv- und / oder leeseitige Giebelseite
- Ermittlung der Windeinzugsflächen
- Berücksichtigung von Drempeln und Gauben möglich

#### Einwirkungen

- Streckeneinwirkungen qz (Gleichstreckenlast, Trapezlast, Dreieckslast) über das gesamte System
- Einzeleinwirkungen an beliebiger Stelle auf dem System (Einzelkräfte F<sub>z</sub>)
- Optional: Automatische Generierung der Windlasten
- Optional: Bildung von Lastfällen über die Einwirkungsgruppen



#### Schnittgrößen

- Theorie I. und II. Ordnung
  - Einwirkungskombinationen nach EC 0 (DIN EN 1990) für folgende Bemessungssituationen:
    - ständig und vorübergehend (P/T)
    - > außergewöhnlich (A)

#### Nachweise

- Nachweis des Windrispenbandes
- Ermittlung der erforderlichen Nagelanzahl und Nachweis für den Anschluss Windrispenband Sparren



### **Allgemeines**

#### Die Programmoberfläche

•

WICHTIGER HINWEIS:

Für die Handhabung der Programmoberfläche und für allgemeine Programmteile wie z.B. **Grunddaten / Ein**wirkungsgruppen / Lastübernahme / Quicklast / Ausgabe und Beenden steht

<HIER> eine gesonderte Beschreibung zur Verfügung.

Diese Beschreibung gilt sinngemäß für alle neuen Programme und wird Ihnen die Einarbeitung erleichtern.

# <u>Grunddaten</u>

Neben dem Titel und einem Kommentar werden hier die Orts-Klimadaten erfasst, die für die automatische Generierung der Windund Schneelasten erforderlich sind.

Dazu zählen z.B. die Geländehöhe über NN, die Schneelastzone, die Windlastzone usw. Auf Wunsch werden die wichtigsten Parameter, unter Angabe von Gemeinde oder PLZ, aus einer Datenbank ermittelt und zur manuellen Korrektur angeboten.

PosTitel, Kommentar	Orts-Kimadaten
---------------------	----------------

Ortskenndaten			
Ort	1		Vellmar, Stadt
Gemeindeschlüssel	=		06633026
Höhe übe <mark>r</mark> NN	HNN =	201	m
Winddaten			
Windzone	=	1	
Windansatz	=		Regelfall
Windprofil	=		Binnenland
Basisgeschwindigkeit	vb =	22,50	m/s
Basisgeschwindigkeitsdruck	qb =	0,32	kN/m²
Schneedaten			
Schneezone	-	2	
Schneeansatz	=		Regelfall
Schneelast	sk =	0,85	kN/m <sup>2</sup>
Wichte Schnee	γ =	2,00	kN/m <sup>3</sup>
Wichte Schneeüberhang	γ.Se =	3,00	kN/m <sup>3</sup>

# **System**

#### Gebäude-, Windrispengeometrie

In diesem Abschnitt erfolgt zum einen die Eingabe der Gebäudegeometrie. Über die Eingaben der Giebelbreite, Drempelhöhen, Firstabstand und Dachneigungswinkel erfolgt die automatische Bestimmung der Dachform.

Windrispenbänder können für Sattel-, Pult- und Flachdächer berechnet werden.

Für Sattel- und Pultdächer wird der Festpunkt jeweils an der Traufe bei verschieblichem First angesetzt. Bei einem Flachdach wird der Festpunkt an der linken Gebäudekante angesetzt.

ibudue , minuneper	ngeometr	ie in the second se		10/5 E2 - 45	
Gebäudegeometrie				Windrispengeometrie	
Giebelbreite		10,00	m	System (je Dachseite)	Ein Kreuz 🗸 🗸
Firstabstand	Ĺ	5,00	m	Windrispenspreizung	5.00 m
Drempelhöhe links		1,00	m		241
Dachform	Satteld	ach			
Gebäudehöhe	h =	10,00 🜲	m		
Gebäudelänge	=	15,00 🜲	m		
		20.00] *			
<ul> <li>Neigungswink</li> <li>Firsthöhe</li> </ul>	kel links	2,89 m			



Zum anderen erfolgt die Eingabe Windrispengeometrie. Als System kann zwischen



je Dachseite gewählt werden.

Die Windrispenspreizung beschreibt den horizontalen Abstand zwischen dem Anschluss des Windrispenbandes an der Traufe und am First parallel zur Traufe.

### **Lastparameter**

#### Zusätzliche Windeinwirkung

Hier können Angaben für eine eventuelle automatische Generierung einer Windlast infolge Reibung erfasst werden.

Zusätzliche Windeinwir	kung	Gauben	
Windlast infolge Reibu	ung		
Windlast aus Reit	una h	enücksichtigen	
2773	Jung L	onucraicingen	
Gebäudehöhe	h =	10.00 \$	m
Gebäudehöhe Einflußlänge	h = I,fr =	10.00 ¢	] m ] m

#### Gauben

Zur Berücksichtigung von Windeinwirkungen auf Gauben besteht die Möglichkeit je Dachseite eine Gaubengeometrie zu berücksichtigen.

Über die Gaubenanzahl besteht die Möglichkeit mehrere gleiche Gauben zu berücksichtigen. Eventuelle Abschattungen können mit Zwischenwerten erfasst werden.

Zusätzliche Windeinwirkung	Gauben		
Dachgaube links		Dachgaube rechts	
Gaube aktiv		Gaube aktiv	
Abstand bl =	0,50 🌩 m	Abstand br =	0,50 🗘 🔳
Gaubenhöhe hl =	1,00 🌩 m	Gaubenhöhe hr =	1,00 🌲 .m
Gaubentiefe tl =	3,00 🌲 m	Gaubentiefe tr =	3,00 🗘 🔳 m
Dachneigung Gaube	13,7 🛊	Dachneigung Gaube	13,7 ‡
Gaubenanzahl	1.0 🗢	Gaubenanzahl	1.0 🜲



### **Einwirkungen**

Es erfolgt generell die Eingabe charakteristischer Lasten. Aus diesen automatisch alle Kombinationen gebildet, die sich aus den verwendeten Kategorien ergeben können.

Die Darstellung der Einwirkungen im Viewer und im Formular zeigt die horizontalen Einwirkungen bezogen auf die Abwicklung des Ortgangs.

#### Optionen

Die Eingabeart legt zunächst fest, ob mit Einwirkungsgruppen (EWG) Lastfälle gebildet werden sollen.

Die Eingabe der Einwirkungen und die Zusammenstellung der Lastfälle können manuell erfolgen. Bei aktivierter automatischer Generierung werden Windlasten automatisch erzeugt. Zusätzlich können weitere Einwirkungen manuell eingegeben werden.

Für die Windlasten nach DIN EN 1991-1-4 werden die zu betrachtenden Windrichtungen festgelegt.



Wird eine der Optionen für Wind- und Schneelasten aktiviert,

so werden die in den Grunddaten eingegebenen Orts-Klimadaten zugrunde gelegt.

Für die Grafikanzeige kann gewählt werden, wie viele Lastbilder nebeneinander angezeigt werden sollen. Dies gilt sowohl zur Eingabekontrolle auf dem Bildschirm, als auch im späteren Ausdruck.

#### Einwirkungsgruppen

Zu <u>Einwirkungsgruppen</u> und <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernah-</u> <u>me aus anderen Positionen</u> und die <u>Quicklast – Funktion</u> erläutert.

#### Streckenlasten

Eir	nwirkungen									4	zurück v	weiter 🕨
Option	en Einwirkungsgruppen Streckenlasten Einzellas 1 von 3 <b>i ii</b> <del>1</del>	ten Kateg	orien Lastfa	ālie								
	Bezeichnung	Тур	Kat.	EWG	Ortsangabe	Anfang	Länge	Wert,k links	Wert,k rechts	Einheit	Alpha	Faktor
•	Wind 90* (auto. Generierung)	qz	Q,W	136	relativ	0,000	0,500	0,31	1,22	kN/m	8	1,00
	Wind 90° (auto: Generierung)	qz	Q,W	136	relativ	0,500	0,500	1,22	0,31	kN/m	- 2	1,00
	Wind 90°, Gaube links (auto. Generierung)	qz	Q,W	136	relativ	0,100	0,130	0.44	0.00	kN/m		1,00

Mögliche Lasttypen für Streckenlasten:

qz = horizontal

Falls Lastfälle gebildet werden sollen, dann muss jede Eingabezeile einer Einwirkungsgruppe zugeordnet werden, siehe dazu die Programmpunkte "Optionen" und "Einwirkungsgruppen".



Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

		Lokale Streckenlast	in z-Richtung		
<sub>Тур</sub> Q2	Z	Bezeichung:	Eigengewicht		
y,	<b>x</b>	Kategorie:	G - Ständige E 001 - Alle Einw	inwirkungen /irkungen	<b>&gt;</b>
Charakt	t. Betrag	Lastort		Abminderung	
	kN/m 👻	relativ [-]	~	<keine></keine>	~
links:	1,00	Beginn:	0,000	berechn	en
rechts:	1.00	Länge:	1,000	Faktor:	1,00

Die Lastlänge kann optional "relativ" eingegeben werden. Dabei sind "0" = Systemanfang und "1" = Systemende. Demzufolge ist "0,5" die Systemmitte.

Dies erspart dem Anwender das Ausrechnen der Koordinaten und sorgt für eine automatische Anpassung, wenn sich die Systemlänge ändern sollte.

#### Abminderungen:

Lastabminderungen (und Erhöhungen) sind über einen Faktor frei wählbar oder für Verkehrslasten aufgrund der Lasteinzugsfläche bzw. der Geschoßanzahl ermittelbar.

#### Einzellasten

Ein	wirkunge	n									4	zurück v	weiter 🕨
Optionen	Einwirkungsgruppen von 0	Streckenlasten N · · ⊆ L를	Einzellasten	Kategorien	Lastfälle					-			
	Bezeichnung				Тур	Kat.	EWG	Ortsangabe	Ort	Wert,k	Einheit	Alpha	Faktor

Mögliche Lasttypen für Einzellasten:

Fz = Einzellast horizontal

#### Kategorien

Einv	wirkunge	n		▲ zurück	wei	iter 🕨
Optionen	Einwirkungsgruppen	Streckenlasten	Einzellasten	Kategorien	Lastfa	ille
Kategorie	n für die Kombinato	rik				
Kat.	Beschreibung			Ψo	Ψ1	Ψ2
Q,St	Stabilisierungslast			0,80	0,70	0,50
Q.W	Windlasten			0,60	0,20	0,00

Die bei der Lasteingabe verwendeten Last-Kategorien werden aufgelistet, so dass die  $\Psi$ - Werte bei Bedarf geändert werden können.



#### Lastfälle

Zu <u>Einwirkungsgruppen</u> und <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernah-</u> <u>me aus anderen Positionen</u> und die <u>Quicklast – Funktion</u> erläutert.

Aus den Einwirkungsgruppen können beliebige voneinander unabhängige Lastfälle (LF) gebildet werden.

Bei der Lastautomatik wird folgender Lastfall automatisch generiert:

- alle Einwirkungen und Wind 90° (EWG 136)

Optionen	Einv	virkungsgruppen	Streckenlast	en Einzella	asten	Kategorien	Lastfälle		
H 4	LF	von 1	► H	╘╘╳	Þ	0 HE 4	auto.	Text	
_	Nr	Beschreibung			EW	G (G,inf)		EWG (G,sup)	
•		Wind 90			136			136	

# Schnittgrößen

Die Schnittgrößenberechnung mit automatisch anschließender Nachweisführung startet automatisch nach der Eingabe der Einwirkungen.

Die Ausgabe der ermittelten Zugkraft des Windrispenbandes erfolgt im Formular:

Extremal	e Schnittgröf	Sen (design)			
Zugkraft	Windrispe	Abh. vert.	Kraft Fußpunkt	Normalkraft	in Knagge
Ft,Ed =	6,17 kN	Fabh, E	d = 2,33  kN	Fx,Ed =	4,04 kN

Weiterhin erfolgt die Ausgabe der maximalen abhebenden Vertikalkraft sowie der resultierenden Normalkraft in der "Knagge" in Fußschwellenrichtung am Fußpunkt infolge Zug in der Windrispe.

# **Bemessung**

#### Material / Querschnitt

Bemessung		◀ zurück weiter ▶
Material / Querschnitte Anschlüsse		
Algemein Nutzungsklasse 1: innen und trocken V	Sparren Material C24 Breite b = 8.0 ÷ cm	Windrispe       Windrispenband       Strong-Tie BAN 40 x 2.0 x 25000       Anzahl Bänder pro Rispe

Im allgemeinen Teil des Material- / Querschnitte-Controls wird die Nutzungsklasse für die Bauteile erfasst.

Für den Sparren werden der Werkstoff und die Querschnittsabmessungen eingegeben.

Die Auswahl des Windrispenbandes erfolgt im Windrispenbanddialog, der über den Auswahl Button aufgerufen wird.

In der Windrispenbandauswahl werden alle nachweisbaren Windrispen vorgeschlagen.





#### Anschlüsse

Für den Anschluss des Windrispenbandes kann der Nachweis für eine Verankerung mit Ankernägeln (Kammnägeln) geführt werden. Alternativ kann eine Beschreibung zu einem Anschlusssystem eingegeben werden.

Weiterhin ist die Eingabe eines konstruktiven Beiholzes möglich.

Material / Querschnitte Anschlüsse	
Verankerung	Konstruktives Beiholz
Ankemägel	Aktiv
Ankemagel Strong-Tie CNA 4,0 x 40	Material C24
Eif, Anzahl 4	Breite 20.0 🜩 cm
Gew. Anzahl 5	Lange 75.0 🜩 cm
O Alternative Verankerung	
Beschreibung	

### **Nachweise**

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die <u>insgesamt maximale Ausnutzung</u> wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

#### Ausnutzung

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die <u>insgesamt maximale Ausnutzung</u> wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

Für die detaillierte Anzeige der Nachweiswerte klicken Sie auf

		Nach	W	eise				\land zurück	weiter 🕨
Sia sahan dia Dataila	Details	Ausnutzung			-				
auch in der Formularansie	Details N	► Details Nur Überschreitungen anzeigen						🎯 max. Ausnutzung = 0,841	
später im Ausdruck, wenn unter "Ausgabe" die Option "Nachweise / Zwischenwerte" aktiviert wurde.		Ort		Nachweis	KombNr.	Gleichung	Zwischenwerte / Details		Ausnutzung
		Ankemägel	1	Abscheren	1	8.10(d)	Nachweis: 6.44 / (1.53 * 5	0	0,841
		Windrispe	0	N-Beanspruchung	1		Nachweis: 6.44 / 13.62		0,473

Beim Klicken auf die Anzeige "max. Ausnutzung = …" springt die Tabellenansicht in die entsprechende Zeile.



# Ausgabe

Der Ausgabeumfang (Text und Grafik) kann individuell eingestellt werden.

Ausgabe		◀ zurück	weiter	▶
Optionen				
Formularausgabe	Konstruktive Anmerkungen			
System-Grafik			~	1
✓ Windrispensystem-Grafik				
✓ Beiholz-Grafik				
Orts-/Klimadaten				
✓ Windparameter				
Nachweiszwischenwerte				
			$\sim$	

Zur Ausgabe von ergänzenden bautechnischen Erläuterungen kann die Formularausgabe um konstruktive Anmerkungen erweitert werden.

### Literatur

- [1] DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- [2] DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 [Lastannahmen]
- [3] DIN EN 1995-1-1:2010-12 mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 [Holzbau]