

# 70G Stahlbeton: Mehrfeld-Deckenplatte (EC2) mit Zusatzlasten nach Heft 240

(Stand: 30.09.2015)

Das Programm dient zur Bemessung einer einachsig gespannten Mehrfeld-Stahlbetondecke entsprechend DIN EN 1992-1-1 (EC 2) - mit Flächenlasten und ggf. Linienlasten quer zur Spannrichtung. Optional können konzentrierte Einzellasten, Strecken- und Flächenlasten gemäß Heft 240 berücksichtigt werden.

# Leistungsumfang

#### System

- Ein- und Mehrfeld- Deckenplatten (bis zu 20 Felder), wahlweise mit Kragarmen
- Elastische (prozentuale) Endeinspannung oder Kragarm

#### **Querschnitte**

• Rechteck-Platte, feldweise sind unterschiedliche Dicken und Stützweiten möglich

#### Einwirkungen

- Flächeneinwirkungen (Gleichlast, Trapezlast, Dreieckslast) feldübergreifend über die gesamte Feldlänge oder auf einem begrenzten Abschnitt
- Linieneinwirkungen quer zur Spannrichtung an beliebiger Stelle auf dem Stab (Linieneinwirkungen quer Fx, Fz und Linienmomente quer My)

Hinweis zu Fx: Geeignet für geringe bis mäßige Druckbeanspruchung, die kein Stabilitätsproblem (z.B. Knicken) hervorruft; es wird kein Stabilitätsnachweis geführt!

- Normalkraft in Plattenlängsrichtung
- Konzentrierte Einzellasten nach Heft 240
- Linienlasten in Spannrichtung nach Heft 240
- Flächen- bzw. Rechtecklasten nach Heft 240
- Optional: Bildung von Lastfällen über die Einwirkungsgruppen
- Lastübernahme aus anderen Positionen und Lastweiterleitung

#### Schnittgrößen

- Theorie I. Ordnung
- Einwirkungskombinationen nach EC 0 (DIN EN 1990) für folgende Bemessungssituationen:
  - Ständig und vorübergehend (P/T)
  - > Außergewöhnlich (A)
  - Erdbeben (AE)
  - Brand (AB)
- Optional: Momentenumlagerung
- Grafische Darstellung und Druckausgabe der Schnittkräfte und Auflagerkräfte

#### Machweise Stahlbeton nach EC2 (DIN EN 1992-1-1/NA: 2010-12)

- Regelbemessung für Biegung mit Normalkraft
- Querkraftnachweis, ggf. Bemessung
- Nachweis der Schlankheitsbegrenzung
- Rissnachweis
- Brandnachweis für Feuerwiderstandsklassen R30, R60, R90, R120, R180, R240, wahlweise nach dem "vereinfachten Rechenverfahren" (Level 2) oder dem "allgemeinen Rechenverfahren" (Level 3).

#### ✓ Grafische Ausgabe

• System mit Einwirkungen, Schnittkraftverläufe, Verlauf der Durchbiegung





z-Ri.

Breite

[cm]

20,0

20,0

20,0

# System

### Systemlängen

Hier erfolgt die Eingabe der Kragarme, Feldanzahl und Feldlängen.

Systemlängen	Lagerdaten	Querschnitt	
Kragarm,	links 🚺	2 💠 Felder	🔲 Kragarm, recht
	-		
	F	eld 1 Feld 2	

Auflagerart

ieblich

ieblich

Systemlängen Lagerdaten Querschnitt

Auflagertyp

bieaesteif (direkt)

Schneidenlager

biegesteif (indirekt)

frei drehbar 💉 fest

Lagerdaten
------------

Auflagertyp, Auflagerart und Auflagerbreiten werden festgelegt.

Dabei sind folgende Auflagertypen möglich:

- frei drehbar [Bemessung mit Momentenausrundung]
- biegesteif (direkt) [u.a. Bemessung mit Anschnitt-Momenten]
- biegesteif (indirekt) [u.a. Bemessung mit Stützmomenten ohne Abminderung]
- Schneidenlager
   [Bemessung mit Stützmomenten ohne Abminderung]

Als <u>Auflagerart</u> sind auswählbar:

- fest
- V-Lager
- H-Lager
- Feder
- Einspannung

System	ängen	Lagerdaten	C	uerschnitt		
					Z	Ri.
		Auflagertyp		Auflagerart	Lä [¢	inge cm]
_01	bieges	teif (direkt)		V-Lager 🗸	2	0,0
2	bieges	teif (direkt)		fest		0,0
3	bieges	teif (direkt)		H-Lager		),0
				Feder Einspannung		

▶ 1

2

3

Nach Wahl der Auflagerart "Feder" bzw. "Einspannung" öffnet sich die entsprechende Tabellen-Erweiterung.

System	ängen Lagerdaten	Querschnitt	Querschnitt										
			Auflager z-Richtung										
	Auflagertyp	Auflagerart	Länge [cm]	Einspannung [%]	Cw,z [kN/cm]	Cw,x [kN/cm]	Cd,y [kNm/cm/m]						
1	biegesteif (direkt)	V-Lager	20,0	-	fest	-							
2	biegesteif (direkt)	V-Lager	20,0	-	fest	-							
▶ 3	biegesteif (direkt)	Feder	20,0		fest	fest	fest						

System	längen Lagerdaten	Querschnitt					
				Auflager z-Richtung			
	Auflagertyp	Auflagerart		Länge [cm]	Einspannung [%]		
1	biegesteif (direkt)	V-Lager		20,0	-		
2	biegesteif (direkt)	V-Lager		20,0	-		
▶ 3	biegesteif (direkt)	Einspannung	¥	20,0	75		

# Querschnitt

Hier wird die Plattenstärke eingegeben. Die Plattenbreite wird generell mit 100 cm angenommen (Bemessung eines Meterstreifens). Die statischen Querschnittsdaten werden ermittelt und angezeigt.





# <u>Einwirkungen</u>

Es erfolgt generell die Eingabe charakteristischer Lasten. Aus diesen werden automatisch alle Kombinationen gebildet, die sich aus den verwendeten Kategorien ergeben können.

### Optionen

Die Eingabeart legt zunächst fest, ob mit Einwirkungsgruppen (EWG) manuell Lastfälle gebildet werden sollen.

Weiterhin kann hier festgelegt werden, ob die Eigenlasten der Bauteile berücksichtigt werden sollen. Für die Berechnung kann eine Wichte numerisch vorgegeben werden.

Einv	Einwirkungen														
Optionen	Einwirkungsgruppen	Flächenlasten	Linie	nlasten (quer)	Einzellasten Heft240										
Eingabea	Eingabeart Eigenlasten														
Einw	rirkungsgruppen und La	astfälle verwende	n	✓ Eigenlas	sten berücksichtigen										
				Wichte	25,0 🔶 kN/m³										

#### Einwirkungsgruppen

Weitere Informationen zu diesem Punkt finden Sie in einer gesonderten Beschreibung.

Opti	ioner	n Einwirk	cung	sgruppen Rächenlasten Linienlasten (quer) Einzellasten H									
	4	EWG:		🕨 🕅   🛨 📮 🗙   📄 Standard-Listen 🗸									
		EWG	-Nr.	Beschreibung									
			0	Eigengewicht									
			1	Ständige Einwirkungen									
			2	Verkehrslasten									
			113	Zugkraft DIN EN 1992-1-1:9.10.2.2(2)									
			114	Zugkraft DIN EN 1996-1-1:8.5.1.4(1)									
•			115	Zugkraft DIN EN 1996-1-1/NA:8.5.1.4(1)									

# Flächenlasten

Option	en Einwirkungsgruppen	Flächenlasten	Linienlasten	(quer)	Einzellasten Heft240	Strecke	nlasten He	ft240 Re	chtecklast	ten Heft240	Kategorien	Lastfälle
<b>M</b> -	1 von 1   🕨	N (* 🗄 🚛 🕻	× 🗈 🗅	Pos 🗳	ck ►							
	Bezeichnung	Тур	Kat.	EWG	Ortsangabe	Anfang	Länge	Wert,k links	Wert,k rechts	Einheit	Alpha	Faktor
•	Eigengewicht	qz N	/ G	0	Länge [m]	0,000	5,000	5,00	5,00	kN/m²	-	1,00

Mögliche Lasttypen für Flächenlasten:

**qz** = Flächenlast vertikal

- T = Temperaturveränderung über den ganzen Querschnitt
- Td = Temperaturdifferenz oben / unten

(T und Td sind Temperatureinwirkungen unabhängig vom Brandnachweis)



Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

Eigenschaften - Einwirkung			×
Lok	ale Steckenlast	in z-Richtung	
Typ QZ y z	Bezeichung: Kategorie: FW/G:	Eigengewicht G - Ständige Einwirkungen	
Charakt. Betrag	Lastort	Abminderung	
kN/m 🐱	Länge [m]	✓ <keine> ✓</keine>	
links: 0,15	Beginn:	0,000 berechnen	
rechts: 0,15	Länge:	10,000 Faktor: 1,00	
		OK Abbrechen Wiederherstellen	]

#### Lastort:

Die Lastlänge kann optional "relativ" eingegeben werden. Dabei sind "0" = Systemanfang und "1" = Systemende. Demzufolge ist "0,5" die Systemmitte.

Dies erspart dem Anwender das Ausrechnen der Koordinaten und sorgt für eine automatische Anpassung, wenn sich die Systemlänge ändern sollte.

#### Abminderungen:

Lastabminderungen (und Erhöhungen) sind über einen Faktor frei wählbar oder für Verkehrslasten aufgrund der Lasteinzugsfläche bzw. der Geschossanzahl ermittelbar.

Der Button "berechnen…" ist bei den Kategorien "Q,A1" bis "Q,E11" und "Q,Z" aktiv.



# Linienlasten in Querrichtung

Optione	n Einwirkungsgruppen	Flächenlasten	Linienlasten (quer)	Einzellasten	Heft240	Streckenlasten He	ft240 Re	echtecklast	en Heft240	Kategorien	Lastfälle
📧 📧 📔 🔽 von 1 🗇 🕅 🖆 📮 🔀 🎼 🎦 🗳 🎬											
	Bezeichnung			Тур	Kat.	Ortsangabe	Ort	Wert,k	Einheit	Alpha	Faktor
•	Drempel			Fz	G	Länge [m]	1,000	3,00	kN/m	-	1,00

Mögliche Lasttypen für Linienlasten quer zur Spannrichtung:

**Fz** = Last vertikal [positive Richtung nach unten]

**Fx** = Last horizontal [positive Richtung von links nach rechts]

**My** = Moment um die y-Achse [positive Richtung im Uhrzeigersinn]

Lastlänge in Querrichtung: 1 m d.h. über den gesamten Meterstreifen (keine konzentrierten Einzellasten nach Heft 240)

Hinweis zu Fx: Geeignet für geringe bis mäßige Druckbeanspruchung, die kein Stabilitätsproblem (z.B. Knicken) hervorruft; es wird kein Stabilitätsnachweis geführt!

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden (vgl. Streckenlasten).

### Einzellasten Heft240

Es können beliebig viele konzentrierte Einzellasten eingegeben werden. Für jede Last ist deren Mittelpunkt (= Abstand vom linken Systemende) und die Aufstandsfläche einzugeben. Es werden drei Lasttypen unterschieden: Punktlast [kN], Linienlast [kN/m] oder Flächenlast [kN/m<sup>2</sup>]. Diese Unterscheidung ist jedoch nur rein eingabetechnischer Natur. Intern werden alle Einzellasten in eine begrenzte Flächenlast [bx/by] umgerechnet.

- xAbstand der Lastachse vom linkenSystemende
- h Deckendicke an der Stelle x
- h1 Dicke der lastverteilenden Deckschicht
- **bx / by** Lastaufstandfläche (z.B. Stützenabmessung)
- tx / ty Lasteintragungsfläche in der Mitte der Plattendicke (Lastausbreitung unter 45°)
- ay Kleinster Achsabstand zum freien Rand (quer zur Spannrichtung gemessen). Durch dieses Maß kann die Verteilungsbreite zu einer Seite hin begrenzt werden. Die Eingabe von "0" bedeutet, dass die Last bezogen auf die Plattenquerrichtung mitten auf der Platte steht und eine ungehinderte Lastverteilung stattfinden kann.
- max.b,eff Maximal mögliche Verteilungsbreite (z.B. Fertigungsbreite der Platte).
   Alle Verteilungsbreiten werden auf dieses Maß begrenzt.



Aus der eingegebenen Geometrie werden vom Programm die Verteilungsbreiten für Querkräfte und Momente nach Heft 240 berechnet und ausgegeben. Für jede Einzellast steht eine Lasttabelle zur Verfügung, in der die Einwirkungen für die jeweilige Stelle zusammengestellt werden können. Wie bei den Linienlaste (quer) und Flächenlasten sind die Einwirkungen jeweils einer Kategorie und evtl. einer Einwirkungsgruppe zuzuordnen. Die Gültigkeitsgrenzen werden entsprechend Heft 240 - Tabelle 2.1 - geprüft:

Zeile	statisches System Schnittgrößen	Zeile'	statisches System Schnittgrößen ("gespiegelt")	mitwirkende Breite (rechnerische Lastverteilungsbreite) b,eff		Gültigkeitsgrenzen		mitwirkende Brei durchgehende t <sub>y</sub> = 0,05 * L	te b,eff, gültig für Linienlast (t <sub>x</sub> =L) t <sub>y</sub> = 0,1 * L	
1	L	1'	nicht erforderlich	b,eff = ty + 2,5 * x (1 - x / L)	0 < x < L	t <sub>v</sub> ≤ 0,8 * L	t <sub>x</sub> ≤ L	b,eff =	1,36 * L	
2	q <sub>s</sub> ∧ ∧	2'	∠	b,eff = ty + 0,5 * x	0 < x < L	t <sub>y</sub> ≤ 0,8 * L	t <sub>x</sub> ≤ L	b,eff = 0,25 * L	b,eff = 0,30 * L	
3	m <sub>r</sub> △	3'	∴ × ↓	b,eff = ty + 1,5 * x (1 - x / L)	0 < x < L	t <sub>y</sub> ≤ 0,8 * L	t <sub>x</sub> ≤ L	b,eff =	1,01 * L	
4	m <sub>s</sub>	4'	∠ × ms	b,eff = ty + 0,5 * x ( 2 - x / L)	0 < x < L	t <sub>y</sub> ≤ 0,8 * L	t <sub>x</sub> ≤ L	b,eff =	0,67 * L	
5	qs x	5'	∠ X gs	b,eff = ty + 0,3 * x	0,2 * L < x < L	t <sub>y</sub> ≤ 0,4 * L	t <sub>x</sub> ≤ 0,2 * L	b,eff = 0,25 * L	b,eff = 0,30 * L	
6	, x 	6'	q <sub>s</sub>	b,eff = ty + 0,4 (L - x)	0 < x < 0,8 * L	t <sub>y</sub> ≤ 0,4 * L	t <sub>x</sub> ≤ 0,2 * L	b,eff = 0,17 * L	b,eff = 0,21 * L	
7	x→ m <sub>r</sub>	7'	nicht erforderlich	b,eff = ty + x (1 - x / L)	0 < x < L	t <sub>y</sub> ≤ 0,8 * L	t <sub>x</sub> ≤ L	b,eff =	0,86 * L	
8	m <sub>s</sub>	8'	₩	b,eff = ty + 0,5 * x (2 - x / L)	0 < x < L	t <sub>y</sub> ≤ 0,4 * L	t <sub>x</sub> ≤ L	b,eff =	0,52 * L	
9		9'	li → × li qs	b,eff = ty + 0,3 * x	0,2 * L < x < L	$t_{\gamma} \leq 0,4 * L$	t <sub>x</sub> ≤ 0,2 * L	b,eff = 0,21 * L	b,eff = 0,25 * L	
10		10'	nicht erforderlich	b,eff = 2 * Lk + 1,5 * x b,eff = ty + 1,5 * x	0 < x < L <sub>k</sub> 0 < x < L <sub>k</sub>	t <sub>y</sub> < 0,2 * L <sub>k</sub> 0,2 * L <sub>k</sub> ≤ t <sub>y</sub> ≤ 0,8 * L <sub>k</sub>	t <sub>x</sub> ≤ L t <sub>x</sub> ≤ L	b,eff = 1	1,35 * Lk	
11		11'	nicht erforderlich	b,eff = 0,2 * Lk + 0,3 * x b,eff = ty + 0,3 * x	0,2 * L <sub>k</sub> < x < L <sub>k</sub> 0,2 * L <sub>k</sub> < x < L <sub>k</sub>	$t_y < 0,2 * L_k$ 0,2 * $L_k \le t_y \le 0,4 * L_k$	$t_x \le 0,2 * L_k$ $t_x \le 0,2 * L_k$	b,eff = 0,36 * Lk	b,eff = 0,43 * Lk	

Hinweis: "X" ist in dieser Tabelle nicht identisch mit dem "x" in der Programmeingabe. In der Programmeingabe muss das "x" immer vom linken Systemrand eingegeben werden!

Weiterhin ist bei den Lasttypen nach Heft 240 (Einzel-, Strecken- und Rechtecklasten) eine Gruppenbildung vorgesehen. Mehrere Lasten können zusammengefasst werden, wenn sich ihre Einwirkungen gegenseitig beeinflussen, so dass eine resultierende Einwirkung bei der Berechnung angesetzt werden kann.

Optionen Einwirkungsgruppen Rächenlasten Linienlasten (quer) Einz						) Einzel	asten	Heft240	Strecken	lasten He	ft240	Rechte	cklasten H	left240	Katego	orien l	Lastfälle	
M - 4	🛯 🖣 📔 🗤 von 1   🕨 🕅   🖆 🚛 🗙   🔖 🖺 😰 🕮																	
	Bezeichnung	Тур	Kat	Ortsangabe	Ort	Wert,k	Einheit	Alpha	Faktor	Gruppe	bx [cm]	by [cm]	ay [m]	tx/ty Manuell	tx [cm]	ty [cm]	h1 [cm]	bmax [m]
•	Dachstiel	Fz	G	Länge [m]	2,500	6,50	kN	- 🗸	1,00		16,00	16,00	0,00		36,00	36,00	0,00	0,00

Abminderung: A = über die Einzugsfläche, n = über die Geschoßzahl, R = nur für die Weiterleitung

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden (Beschreibung der Eingabewerte siehe bei Flächenlasten).

	Eig	genschaften -	Einwirkung	×
		Lokale Einzellast ir	n z-Richtung	
Typ Fz		Bezeichung:	Dachstiel	
y z	¥ ~	Kategorie: EWG:	G - Ständige E 001 - Alle Einv	Dinwirkungen v
Charakt. Betr	ag	Lastort		Abminderung
	¥	Länge [m]	~	<keine> v</keine>
links:	6,50	Beginn:	2,500	berechnen
rechts:	0,00	Länge:	0,000	Faktor: 1,00
			OK AŁ	Wiederherstellen



### Streckenlasten Heft240

Op	tionen Einwirkungsg	Jruppe	en F	lächenlasten	Linien	lasten (o	quer) Eir	nzellasten	Heft	240 St	reckenlas	ten Hef	t240	Rechted	klasten l	Heft240	Kate	gorien	Lastfälle
M	🛛 🔹 📔 von 1   🕨 🕅 🛨 📮 🗶   🛅 🛱 👺 🕎																		
	Bezeichnung	Тур	Kat	Ortsangabe	Ort	Vert,k links	Wert,k rechts	Einheit	lpha	Faktor	Gruppe	bx [cm]	by [cm]	ay [m]	tx/ty Manuell	tx [cm]	ty [cm]	h1 [cm]	bmax [m]
	Wand	qz	G	Länge [m]	4,0	3,50	3,50	kN/m	-	1,00		16,00	16,00	0,00		36,	36,00	0,00	0,00
Fre	eier Text oder: # = .	Aufla	gere	xplorer, #12	#3 = au	us Pos.1	2 Auflag	er3, !=	: Qui	cklastm	nenü, İn	= Quio	:klast(z	.B. Nut	zlast), W	/ = Wa	ndgewi	ichterm	nittlung, F

Für die Eingabe in der Spalte "Bezeichnung" stehen Eingabehilfen zur Verfügung, die über Tastatur-Kürzel gestartet werden, als Bespiel ist der Dialog "Wandlast" dargestellt.

	Wandlast	×
	Lokale Einzellast in z-Richtung	
Typ Tal the second sec	Bezeichung:         Wand(0,240*16+0,5)*2,75           Eigengew. Mwk:         16,00           Wandstärke:         24,0           Zuschlag Putz:         0,50	kN/m³ cm kN/m²
Wandhöhe 2.75 m	Wandlast (0.24*16+0.5)*2,75=11,935	kN/m
Mw = ( Wandstärke * Eigengew	+ ZP ) * Wandhöhe OK	Abbrechen

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden (Beschreibung der Eingabewerte siehe bei Flächenlasten).

Eig	genschaften - Einwirkung
Lo	okale Streckenlast in z-Richtung
	Bezeichung: Wand
y z	Kategorie: G - Ständige Einwirkungen V EWG: 001 - Alle Einwirkungen V
Charakt. Betrag	Lastort Abminderung
✓	Länge [m] V
links: 3,50	Beginn: 4,000 berechnen
rechts: 3,50	Länge: 5,000 Faktor: 1,00
	OK Abbrechen Wiederherstellen

# **Rechtecklasten Heft240**

Ор	tionen	Einwirkungs	gruppe	n Flá	ichenlast	en Lin	ienlasten (	quer) E	inzellaster	n Heft24	40 Stre	ckenlaste	n Heft2	40 Re	chtecł	dasten He	eft240	Kategor	ien L	.astfälle
M		1 <b>von</b>	1   ▶		🕇 🖡	×	D D	Pos 🔓												
	Bezeio	chnung	Тур	Kat	Ortsang	Ort	W Mar	kierte Ei	nwirkung	gen kop	pieren	Gruppe	bx [cm]	by [cm]	ay [m]	tx/ty Manuell	tx [cm]	ty [cm]	h1 [cm]	bmax [m]
	!		qz	G	relativ	0,200	2,00	2,00	kN/m²	-	1,00		20,00	20,00	0,00		40,00	40,00	20	0,00
Fre	eier Tex	t oder: #=	Auflag	gerexp	olorer, #	12#3 =	aus Pos.	12 Aufla	ger 3, !	= Quic	klastme	nü, !n =	Quick	last(z.B	Nutz	last), W =	= Wand	lgewich	termit	tlung, l

Eine weitere mögliche Eingabehilfe in der Spalte "Bezeichnung" ist der Dialog "Quicklast".

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden (siehe bei Flächenlasten).

Quicklast	x
suchen:	6
<ul> <li>⊕ -A.1 - Außergewöhnliche Einwirkungen</li> <li>⊕ G - Ständige Einwirkungen</li> <li>⊕ Q.1 - Sonstige Nutz-u. Verkehrslasten</li> <li>⊕ Q.A1 - Wohn-und Aufenthaltsräume: Spitzböden, Höhe &lt;= 1.8(</li> <li>⊕ Q.A2 - Wohn-und Aufenthaltsräume: ausreichende Querverteilu</li> <li>⊕ Q.A3 - Wohn-und Aufenthaltsräume: ohne Querverteilung</li> <li>⊕ Q.B3 - Büro Arbeitsflächen: Flure in Krankenhäusem, Hotels, K</li> <li>⊕ Q.B3 - Büro Arbeitsflächen: Flure in Krankenhäusem, Hotels, K</li> <li>⊕ Q.C1 - Versammlungsräume: Flächen mit Tischen.</li> <li>⊕ Q.C2 - Versammlungsräume: Flächen mit fester Bestuhlung</li> <li>⊕ Q.C3 - Versammlungsräume: Flächen mit fester Bestuhlung</li> <li>⊕ Q.C3 - Versammlungsräume: Flächen mit fester Bestuhlung</li> <li>⊕ Q.C3 - Versammlungsräume: Flächen mit fester Bestuhlung</li> </ul>	
Cover versammengsraume, open-a. opienachen	*
bearbeiten OK Abbrecher	



#### Kategorien

Kategorien für die Kombinatorik												
Kat. Beschreibung	ψo	Ψ1	Ψ2									
G Ständige Einwirkungen	0,00	0,00	0,00									

Die bei der Lasteingabe verwendeten Last-Kategorien werden aufgelistet, so dass die  $\Psi$ - Werte bei Bedarf geändert werden können.

#### Lastfälle

Optione	n Einw	virkungsgruppen	Flächenlasten	Linienlasten (quer)	Einzellasten Heft240	Streckenlasten Heft240	Rechtecklasten Heft240	Kategorien	Lastfälle			
<b>[4</b> 4	🛛 🖣   LF 1 von 1   🕨 🕅   🖆 📮 🗙   🍙 👘   🏣 🚛   auto. Text											
	Nr Beschreibung EWG (G,inf) EWG (G,sup)											
۱.	1 Eigengewicht + Ständige Einwirkungen 0,1 0,1											

Diese Tabelle wird erstellt, wenn unter "Optionen" der Schalter "Einwirkungsgruppen und Lastfälle" aktiviert ist.

Einzelheiten siehe gesonderte Beschreibung.

# **Bemessungsvorgaben**

#### Expositionen

Als Vorgabe für die Expositions- und Feuchteklassen sind XC1 und W0 eingestellt. Dies kann (ggf. feldweise bzw. getrennt für oben / unten / links und rechts) geändert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Mit einem <u>Doppelklick</u> auf ein Element im Eingabe-Bereich (oder einem Klick auf "**Neue Exposition**") wird die Expositions-Auswahl geöffnet.

Klicken Sie dort (siehe nächste Seite) die gewünschten Expositionsklassen an

und beenden Sie die Eingabe mit "OK".

Bemessungsvorgal	ben			
Expositionen Material Betondeckung Brandpar	ameter	Bemessungsparame	eter	Momentenumlagerung
Neue Exposition Exposition ändern				
Expositionen (XC1, WO)	Feld	5	Seite	
	Feld 1	c	oben	
	Feld 1	L	unten	1
Exposition: 'Doppelclick' ändert die Expositionen 'Exposition ändern' ändert die Expositionen	$\square$			



Ziehen Sie dann mit der Maus die gewünschten Felder oder Feld-Seiten auf die richtige Expositions- Auswahl.



Klasse	1 Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 7	Klasse 8
🗖 X0	ZC1	ZD1	XS1	🔲 XF1	🔲 XA1	🗾 XM1	🗾 WO
	☑ XC2	D XD2	XS2	XF2	🔲 XA2	📃 XM2	V WF
	XC3	XD3	XS3	XF3	🔲 XA3	🔲 XM3	WA 📃
	🔲 XC4			C XF4			WS WS
	Innenbauteile des	Hochbaus für F enen die relativ	euchträume, wi e Luftfeuchte üt	e z. B. Hallenba perwiegend höh Wärmeübertra	ider, Wäschere er als 80 % ist; I gerstationen, Fil	ien und andere Bauteile mit häuf terkammern und	gewerbliche iger I Viehställe:
WF	Taupunktuntersch Massige Bauteile g	reitung, wie z. t gemäß DAfStb-f bhängig vom Fe	Richtlinie 'Massig	ge Bauteile aus	Beton', deren k	leinste Abmessu	ung 0,80 m

#### Material

Als Vorgabe ist eingestellt:

Betonart: "Normalbeton" Betonherstellung: "Transportbeton" Betonwahl: "C25/30"

Größtkorn: "16 mm"

Betonstahl: "B500A"

Die sich aus den Expositionen ergebende Mindestbetongüte wird angezeigt.

Beton Betonkennwerte E-Module 31.000 N/mm<sup>2</sup> Ecm = Betonart Normalbeton v Zylinderdruckfestigkeit 25,0 N/mm<sup>2</sup> fck = Betonherstellung Transportbeton v fcm = 33.0 N/mm<sup>2</sup> Würfeldruckfestigkeit (Mindestbeton: C16/20) fck,cube = 30,0 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit fctm = 2.6 N/mm<sup>2</sup> Betonwahl C25/30 v fctk,05 = 1,8 N/mm<sup>2</sup> fct.95 = 3,3 N/mm<sup>2</sup> Größtkom 16 mm v Wichte 24,0 kN/m3 γ= Betonstahl Art des Betonstahls 2. = DIN 488-1 Norm E-Module E = 200.000 N/mm<sup>2</sup> Betonstahl B500A ¥ G-Module 81.000 N/mm<sup>2</sup> G = Steckgrenze fyk = 500 N/mm<sup>2</sup> 525 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit fuk =

Expositionen Material Betondeckung Brandparameter Bemessungsparameter Momentenumlagerung

Es gibt die Auswahl zwischen folgenden Parametern:

Betonart:	Normalbeton / Luftporenbeton / Leichtbeton
Betonherstellung:	Transportbeton / Ortbeton / Fertigteil
Betonwahl:	"C12/15" bis "C100/115"   "C12/15 LP" bis "100/115 LP"   "LC12/13" bis "LC 80/88"
Größtkorn:	8 / 16 / 32 / 63 mm
Betonstahl:	"B500A" / "B500A +G" / "B500A +P" / "B500B" nach DIN 488-1:2009-08 "B500A +G"= Bewehrungsdraht glatt / "B500A +P = Bewehrungsdraht profiliert

#### Betondeckung

Die Betondeckung kann feld- und seitenweise geändert werden. Wichtig ist der voraussichtliche maximale Bewehrungsdurchmesser (max. Ø), nach welchem sich die Mindestbetondeckung richtet.

Expositionen Material			Betondeckung		Brandparam	eter Berr	nessungspa	rameter	Momentenumlagerung					
Minde	Mindestwerte Details													
	Ort Seite		max. Ø [mm]	max. Ø c <sub>min,b</sub> [mm] [mm]		c <sub>min</sub> ∆c <sub>dev</sub> [mm] [mm]		gew. ∆c [mm]	<sub>dev</sub> gew. c <sub>nom</sub> [mm]					
•	Feld 1	oben	20	2	0 20	10	30		10 30					
		unten	20	2	0 20	10	30		10 30					

Wenn von den Mindestwerten abgewichen wurde, dann können diese mit dem Schalter "Mindestwerte" wieder hergestellt werden. Mit "**Details**" lassen sich weitere Details ein- und ausblenden, siehe unten.



Exposit	ionen	Material	Beto	ndeo	ckung B	randparam	eter Bern	essungsp	arameter	Momenten	umlagerung	3				
Minde	stwert	e   🔽	Detail	s												
	Ort	Seite	C <sub>min,du</sub>	r, тев. Legt	∆c <sub>dur,Fest.</sub> fest ob a	c <sub>min,dur</sub> Ille Zwisch	∆c <sub>dur,</sub> γ nenwerte	∆c <sub>dur,st</sub> zur]	∆c <sub>dur,ed</sub> [mm]	₄ max. ∅ [mm]	с <sub>міл,в</sub> [mm]	c <sub>min</sub> [mm]	∆c <sub>dev</sub> [mm]	c <sub>nom</sub> [mm]	gew. ∆c <sub>dev</sub> [mm]	gew. c <sub>nom</sub> [mm]
•	Feld 1	oben	[	Bild	ung von (	c,min ang	ezeigt we	rden. (		0 20	20	20	10	30	10	30
		unten		10	0	10	0	0	(	0 20	20	20	10	30	10	30

Wenn man die Maus auf einer Spaltenüberschrift kurz still hält, dann wird die Bedeutung des Wertes angezeigt.

#### **Brandparameter**

Wenn der Schalter "**Brand berücksichtigen**" aktiv ist, können Feuerwiderstandsklasse, Brandseiten und das Berechnungsverfahren festgelegt werden.

Dabei kann das	Expositionen	Material	Betondeckung	Brandparameter	Bemessungsparameter	Momentenumlagerung
(Level 3) oder das	✓ Brand	berücksic	htigen			
"vereinfachten Rechenverfahren"	Feuerwiderst	andsklass	en	Brandseiten		Berechnungsverfahren
(Level2) ausgewählt werden.	O R30			✓ oben		<ul> <li>allgemeines Rechenverfahren</li> </ul>
	O R60			<ul> <li>unten</li> </ul>		🔘 vereinfachtes Rechenverfahren
Wir empfehlen das " <b>allgemeine</b>	R90					
Rechenverfahren" (Level 3) da	O R120					
dieses i d R zu wirtschaftlicheren	O R180					
Bemessungen führt.	O R240					

#### Bemessungsparameter

Für die Berechnungen können Bemessungsparameter eingestellt werden; dazu dient der nachfolgende Dialog.

Expositionen Material Betondeckung Bran	ndparameter Bemessungsparameter Moment	tenumlagerung
Bemessungsdiagramm	allgemein	Mindestbewehrung
O Spannungs-Dehnungs-Linie	Stahlverfestigung ansetzen	✓ Biegeträger
Parabel-Rechteck-Diagramm	Betonzugfestigkeit ansetzen	Rissmoment
O Bilineare Spannungs-Dehnungs-Linie	Abzug der As-Fläche (Druckzone)	
O Spannungsblock	Mindestlastausmitte e0	
Schubverformung		
Schnittgrößenermittlung am schubweichen Bauteil		

#### Momentenumlagerung

Wenn es zulässig ist, können Faktoren für die Momenten-umlagerung angegeben werden.

Nach der Bemessung erfolgt automatisch eine Prüfung, ob die Momentenumlagerung aufgrund der tatsächlichen Druckzonenhöhe weiterhin zulässig ist.

Exposi	itionen Material Betondeckung	Brandparar	meter Bern	essungsparameter	Momentenumlagerung	
max. Umlagerung KEINE Umlagerung						
		Stütze 2	Stütze 3			
► Z	ulässiger Umlagerungsfaktor	0,850	0,850			
g	ewählter Umlagerungsfaktor	1,000	1,000			

Für die Umlagerung wird zunächst am betrachteten Auflager das maximale Stützmoment aus allen untersuchten Kombinationen ermittelt und umgelagert. Für die weiteren Kombinationen erfolgt die Umlagerung dann nur in dem Maße, wie es bis zum Erreichen des bereits umgelagerten Moments erforderlich ist. Unnötige Vergrößerungen der Feldmomente werden damit vermieden.



# <u>Bemessung</u>

### Optionen

Es können verschiedene Bemessungsoptionen eingestellt werden.

Bemessung					
Optionen Bewehrungsauswahl Querkraftbewe	hrung 0	Querkraftnachweis	Schubfugennachweis	Biegeschlankheit	Rissnachweis
Grenzzustand der Tragfähigkeit		Grenzzustand der	Gebrauchstauglichkeit		
Schubkraftübertragung in Fugen		✓ Begrenzung d	ler Biegeschlankheit		
Fugenhöhe von OK Bauteil 10.0 🖨	cm	Begrenzung d	ler Rissbreiten		
Zuschlag zur Fugenbreite 0,0 🌩	cm	Mindestbe	wehrung gemäß Abs. 7.	3.2	
Oberflächenbeschaffenheit		früher 2	Zwang (z.B. aus Hydrata	tion)	
<ul> <li>✓ Querkraftlinien einschneiden</li> <li>✓ Auflagemahe Einzellasten abmindem</li> <li>Aufstandsbreite Einzellasten</li> </ul>	1	<ul> <li>später i</li> <li>Berechnur</li> <li>zul. Rissbr</li> <li>zul. Rissbr</li> </ul>	Zwang (z.B. aus Stützen ng der Rissbreiten gemäl eite aus Expositionsklass eite: w.max = 0,3	senkung) B Abs. 7.3.4 sen D 🗼 mm	

#### Bewehrungsauswahl

Bei der Bewehrungsauswahl werden zunächst die Schnittgrößen gerechnet und das Programm unterbreitet daraufhin einen Bewehrungsvorschlag.

Mit dem Button (Schaltfläche) "Bewehrungsvorschlag" kann der Bewehrungsvorschlag geändert werden.

Die Änderung bezieht sich entweder auf die aktuelle Zeile oder es wird ein automatischer Mattenbewehrungs-Vorschlag für die gesamte Tabelle gemacht.

Opt	ionen Bewehrungsa	auswahl	Querkraftbe	ewehrung Querkra	aftnachwei:	s Bieges	chlankheit	R	issnachweis
Bev	wehrungsvorschlag	▼ Bev	vehrung w	ählen vorh. d1	übernehn	nen Bü	gel: max.d	s =	
	Ort	Seite	erf.as [cm²/m]	Bewehrung	vorh.as [cm²/m]	gew.d1 [mm]	vorh.d1 [mm]	>	^
0	Feld 1	oben	0,00		0,00				Ort: Stütze 2 oben : R424 A
0	Feld 1	unten	2,99	R335 A	3,35	34,0	34,0		1 7 1 3 <del>3</del>
0	Stütze 2	oben	3,28	R424 A	4,24	34,5	34,5		y
0	Stütze 2	unten	0,00		0,00		•		
0	Feld 2	oben	1,45	R188 A	1,88	33,0	33,0		
0	Feld 2	unten	1,48	R335 A	3,35	34,0	34,0		×

Mit dem Button "**Bewehrung wählen**" (oder mit Doppelklick in die betreffende Zeile) kann die Bewehrung der aktuellen Tabellenzeile manuell geändert werden. Dabei sind auch <u>Stabstahl-</u> <u>zulagen</u>, -bündel und verschiedene Bewehrungslagen möglich.

Die Bemessung erfolgt mit der automatisch ermittelten statischen Höhe d = h - gew.d1.

					В	ewehru	ngswa	hl		×
	L≣ ×				Beweł	nrung für:	Feld 1	- unten		
		Matte		Ø [mm]	Abst. [cm]	Anz. je Bündel	Lage	vorh.as [cm²/m]	vorh.as = 3,3	35 cm²/m
	•	R335 A	¥				1	3,35	ert.as = 2,	94 cm²/m
									Differenz = 0,	41 cm²/m
l									OK At	brecheni

Die Schaltfläche **"vorh.d1 übernehmen**" dient dazu, das vorh.d1 (automatisch ermittelt aufgrund der Betondeckung und Bewehrung) zur Berechnung zu verwenden. Der zur Ermittlung des "vorh.d1" verwendete **Bügeldurchmesser** "**max.ds**" kann vom Anwender eingestellt werden.



#### Querkraftbewehrung

Das Programm unterbreitet Ihnen zunächst einen Bewehrungsvorschlag. Die hellen Felder der Tabelle können manuell geändert werden.

Dabei sind:

S = Schnittigkeit des Bügels, d.h. Anzahl

der Bügelschenkel in Querrichtung,

**ds** = Bügeldurchmesser,

**sw** = Bügelabstand in x-Richtung.

		- 3										
Op	tionen Bewehru	ingsauswahl	Querkraftbe	ewehrung	Querkraftnac	hweis Bieg	eschlankheit	Rissnachv	veis			
Bey	Bewehrungsvorschlag   min. Abschnitte 👻 Stabbügel 💌 Schrägstäbe											
				cot			S-Haken					
		×1	X2	Theta	erf.Asw	S	ds	sw	vorh.Asw			
	Feld	[m]	[m]	[-]	[cm²/m]	[-]	[mm]	[cm]	[cm²/m]			
	Feld 1	0,00	5,00	3,00	0,00	-	-	-	0,00			
$\bigcirc$	Feld 2	0,00	5,00	3,00	0,00	-	-	-	0,00			
$\bigcirc$	Feld 3	0,00	5,00	3,00	0,00	-	-	-	0,00			

Mit der Schaltfläche "Bewehrungsvorschlag" kann bei Bedarf ein neuer Bewehrungsvorschlag erzeugt werden.

Die Anzeige (und damit der spätere Ausdruck) kann "detailliert", "feldweise" oder für "min. Abschnitte" = "minimale Anzahl von Abschnitten" erfolgen. Bei "feldweise" wird der maximale Wert für jedes Feld angezeigt. Die detaillierte Ausgabe kann nur gewählt werden, wenn unterschiedliche Bemessungswerte im Feld vorliegen.

Weitere Einstellungen sind: "Stabbügel" oder "S-Haken" sowie optional Schragstäbe und ggf. deren Winkel.

#### Querkraftnachweis

Das Programm zeigt die entsprechenden Nachweiswerte für alle Zeilen der vorherigen Tabelle an.

#### Biegeschlankheit

Beim Nachweis der Biegeschlankheit können die Nachweisformeln I/d <= K \* 35 oder I/d <= K<sup>2</sup> \* 150 /l verwendet werden. Letzteres vor allen für Bauteile, bei denen Verformungen zu Beeinträchtigungen verformungsempfindlicher Ausbauteile (z.B. Trennwände) führen können (vgl. NCI zu 7.4.2 (2)).

Optione	n Bewehrungsauswahl	Querkraftbewehru	ng Gu	irtanschluss	Biegeschlank	heit					
	Bezeichnung		l [m]	d [m]	Trennwände	Formel zul. I/d	zul. I/d	I/d	I/d calc	zul.l [m]	Ausnutzung
•	Feld 1		5,00	0,300	nein	l/d <= K * 35 - ▼	52,50	29,87	29,87	8,96	0,558
	Feld 2		5,00	0,300	nein	I/d <= K * 35	52,50	22,81	22,81	6,84	0,731

#### Rissnachweis

Der Rissnachweis wird gemäß den unter "Optionen" (erster Programmpunkt unter Bemessung) eingestellten Parametern geführt. Für die Ergebnisse erfolgt eine tabellarische Ausgabe.

Auf Wunsch können "Details" (Rechenwerte) eingeblendet werden.

Wenn der Rissnachweis an einigen Stellen nicht eingehalten ist, kann die Option "**Nur Über**schreitungen anzeigen" angewählt werden.

Durch Klicken auf "**max.** Ausnutzung =..." kann man zur Zeile der maximalen Ausnutzung gelangen.

Optionen	Be	wehrungsauswahl	Querkraftbewel	hrung	Querkraftnachweis	Biegeschlankheit	Rissnachweis		
Details	Nu	r Überschreitung	en anzeigen					🥝 max. Ausnut	zung = 0,758
Ort		Nachweis	Gleichung	Zwi	ischenwerte / Details				Ausnutzung
Feld 1	0	Rissbreite	7.8	Nac wk =	hweis: wk/wk,zul < 1. = sr,max * (Esm-Ecm)	0 mit 0,23/0,33			0,697
Stütze 2	0	Rissbreite	7.8	Nac wk =	hweis: wk/wk,zul < 1. = sr,max * (Esm-Ecm)	0 mit 0,17/0,33			0,515
Feld 2	0	Rissbreite	7.8	Nac wk =	hweis: wk/wk,zul < 1. = sr,max * (Esm-Ecm)	0 mit 0,02/0,33			0,061
Feld 3	0	Rissbreite	7.8	Nac wk =	hweis: wk/wk,zul < 1. = sr,max * (Esm-Ecm)	0 mit 0,25/0,33			0,758



# Bemessung Heft240

Für die Zusatzlasten nach Heft 240 können hier optional die Daten für **Bewehrungsauswahl**, **Querkraftbewehrung** und **Querkraftnachweis** eingegeben werden. Die Programmbeschreibung für den Bereich **Bemessung** gilt entsprechend auch für die Zusatzlasten.

# **Schnittgrößen**

### Kombinationen

Hier werden alle untersuchten Kombinationen für

den Grenzzustand der Tragfähigkeit

STR – "Versagen oder übermäßige Verformung

des Tragwerks"

aufgelistet.

# Schnittgrößen

Kombinationen	Schnittkräft	e-Verlauf (design)	Auflagerkräf	te (design)	Auflagerkräfte (charakt)
KNr.	LF	Situation		Kombinatio	on Laststellung
STR - Versag	en oder übe	ermäßige Verforn	nungen des	Tragwerks	
1	1	Ständig und vorü	bergehend	Gsup	max.Vollast
2	1	Ständig und vorü	bergehend	Ginf	max.Vollast
3	1	Ständig und vorü	bergehend	Gsup + Q,	A max.Vollast
4	1	Ständig und vorü	bergehend	Gsup + Q,	A min.Vollast
5	1	Ständig und vorü	bergehend	Gsup + Q,	A gerade Felder
6	1	Ständig und vorü	bergehend	Gsup + Q,	A ungerade Felder
7	1	Ständig und vorü	bergehend	Gsup + Q,	A Stz.1

### Schnittkräfte-Verlauf (design)

Der Verlauf der maximalen Schnittkräfte über die Stablänge wird hier für folgende Untersuchungsstellen angezeigt:

- Auflager
- Zehntelspunkte innerhalb eines Feldes
- Extremalstellen
- Unstetigkeitsstellen (z.B. Lastanfang / -ende bzw. Lasteintrag von Einzellasten)

Die Maximalwerte jeder Spalte werden feldweise farblich hervorgehoben.

Kombina	ationen	Schnittkräfte-\	Verlauf (desig	n) Auflager	kräfte (desigr	n) Auflager	Auflagerkräfte (charakt)			
Gehe zu	ı Feld:		nur Endwe	rte   Spalte	en 👻	Extrem	Extrema Nachweis STR			
Feld	x [m]	max.My [kNm]	min.My [kNm]	max.Nx [kN]	min.Nx [kN]	max.Vz [kN]	min.Vz [kN]	ŕ		
1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,105	0,249	=		
	0,100	2,382	0,012	0,000	0,000	25,793	0,000			
	0,200	4,765	0,000	0,000	0,000	24,480	-0,249			
	0,500	11,912	-0,188	0,000	0,000	20,543	-1,001			
	1,000	20,543	-1,001	0,000	0,000	13,980	-2,251			
	1,500	25,892	-2,438	0,000	0,000	7,418	-3,501			
	2,000	27,960	-4,501	0,000	0,000	0,855	-4,751			
	2,065	27,988	-4,851	0,000	0,000	0,000	-5,344			
	2,287	27,666	-6,044	0,000	0,000	-1,864	-7,369			
	2,500	26,747	-7,189	0,000	0,000	-2,396	-9,312			
	3,000	22,253	-10,502	0,000	0,000	-3,646	-15,874			

# Auflagerkräfte (design) / Auflagerkräfte (charakteristisch)

Kombinationen Schnittkräfte-Ver			rlauf (design)	Auflagerkräfte (design)		Auflagerkräfte (charakt)	
Gehe zu Lager-Nr:							
Lager	max.Ax [kN/m]	min.Ax [kN/m]	max.Az [kN/m]	min.Az [kN/m]	max.My [kNm/m]	min.My [kNm/m]	
1			23,651	14,195			
2			66,991	37,189			
3			65,486	35,934			
4			20,669	11,986			

Kombinationen Schnittkräfte-Verlauf (design) Auflagerkräfte (design) Auflagerkräfte (charakt) Gehe zu Lager-Nr: Extrema aller LF anzeigen Q.A2 1 F G Lager Kraft Summe 15,369 1.152 16.521 1 qz 39,323 47,170 2 1 qz 7.848 3 1 qz 38,149 7.848 45,996 4 1 qz 13,160 1,152 14,313

Die Auflagerkräfte werden als

<u>Bemessungswerte</u> (Auflagerkräfte design) und <u>Weiterleitungswerte</u> (Auflagerkräfte charakteristisch) angezeigt.

Bei den charakteristischen Weiterleitungskräften können optional die Extremwerte (min / max) aller Lastfälle und Lastkategorien angezeigt werden.



# Schnittgrößen Heft240

Für die Zusatzlasten nach Heft 240 werden hier – falls zuvor eine entsprechende Dateneingabe erfolgt – Tabellen aller **Parameter** sowie für den **Schnittkräfte-Verlauf (design)** dargestellt. Die Beschreibung für den Bereich **Schnittgrößen** gilt hier sinngemäß.

# <u>Ausgabe</u>

Der Ausgabeumfang (Text und Grafik)

kann individuell eingestellt werden.

Ausgabe							
Optionen							
Ausgaben im Statikdruck	Weiterleitung						
Systembilder	✓ Weiterleitungsdaten						
✓ Lastbilder	✓ lastfallweise						
Bilder nebeneinander 2							
<ul> <li>Extremale Schnittgrößen-Detailbild</li> </ul>							
<ul> <li>Querschnitt-Detailbild</li> </ul>							
<ul> <li>Bewehrung-Detailbild</li> </ul>							
✓ Isotherm-Detailbild							
Rissnachweis-Zwischenwerte							

# **Literatur**

- [1] DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- [2] DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 [Lastannahmen]
- [3] DIN EN 1992-1-1:2010-12 mit DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12 [Stahlbeton]
- [4] DIN EN 13501-2:2010-2 [Feuerwiderstandsklassen]
- [5] DIN 488-1:2009-08 [Betonstahl Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung]
- [6] DIN EN 206-1:2001-07 [Beton Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität]
- [7] Goris, A.: Stahlbetonbau-Praxis nach Eurocode 2, 4. Auflage 2011, Bauwerk / Beuth Verlag
- [8] Heft 240: "Hilfsmittel zur Berechnung der Schnittgrößen und Formveränderungen von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045, Ausgabe Juli 1988", DAfStb, Auflage 3, Ausgabe 1991