

# 71H Stahlbeton: Kragplatte

#### (Stand: 20.10.2016)

Das Programm dient zur Bemessung einer einachsig belasteten Kragplatte entsprechend DIN EN 1992-1-1 (EC 2) - mit Flächenlasten und gegebenenfalls Linienlasten quer zur Spannrichtung.

## Leistungsumfang

#### Material

• Stahlbeton nach DIN EN 206-1 (Bemessung nach DIN EN 1992)

#### ✓ System

• Kragarm

#### **Querschnitte**

• Rechteck - Platte

#### Einwirkungen

• Flächeneinwirkungen (Gleichlast, Trapezlast, Dreieckslast) über die gesamte Systemlänge oder auf einem begrenzten Abschnitt

Linieneinwirkungen quer zur Spannrichtung an beliebiger Stelle auf dem Stab (Linieneinwirkungen quer Fx, Fz, und Linienmomente quer My). Hinweis zu Fx: Geeignet für geringe bis mäßige Druckbeanspruchung, die kein Stabilitätsproblem (z.B. Knicken) hervorruft; es wird kein Stabilitätsnachweis geführt!

- Berücksichtigung von Temperatureinwirkungen oder Temperaturdifferenz oben / unten möglich (unabhängig vom Brandnachweis)
- Optional: Bildung von Lastfällen über die Einwirkungsgruppen
- Lastübernahme aus anderen Positionen und Lastweiterleitung

#### Schnittgrößen

- Theorie I. Ordnung
- Einwirkungskombinationen nach EC 0 (DIN EN 1990) für folgende Bemessungssituationen:
  - Ständig und vorübergehend (P/T)
  - Außergewöhnlich (A)
  - Erdbeben (AE)
  - Brand (AB)
- Optional: Momentenumlagerung,
- Grafische Darstellung und Druckausgabe der Schnittkräfte, Verformungen und Auflagerkräfte.

#### **Nachweise Stahlbeton nach EC2** (DIN EN 1992-1-1/NA: 2010-12)

- Regelbemessung für Biegung mit Normalkraft,
- Querkraftnachweis, gegebenenfalls Bemessung,
- Nachweis der Schlankheitsbegrenzung,
- Rissnachweis,
- Brandnachweis für Feuerwiderstandsklassen R30, R60, R90, R120, R180, R240, wahlweise nach dem "vereinfachten Rechenverfahren" (Level 2) oder dem "allgemeinen Rechenverfahren" (Level 3).



# **Allgemeines**

#### Die Programmoberfläche



WICHTIGER HINWEIS:

Für die Handhabung der neuen Programmoberfläche und für allgemeine Programmteile, wie z.B. Grunddaten / Einwirkungsgruppen / Lastübernahme / Quicklast / Ausgabe und Beenden, steht

<u><HIER></u> eine gesonderte Beschreibung zur Verfügung.

Diese Beschreibung gilt sinngemäß für alle neuen Programme und wird Ihnen die Einarbeitung erleichtern.

# System

#### Systemlänge

Hier erfolgt die Eingabe der Kragarmlänge.

Syste	m	🖣 zurück	weiter	▶.	
Systemlängen	Lagerdaten				
	к	racolatte			-
<ul> <li>Childrausche</li> </ul>	[m]	2 500			

#### Lagerdaten

Die Auflagerart ist auf Einspannung festgelegt.

ľ	Systemla	ängen	Lagerda	aten	Querso	chnitt
		Au	flagerart		z-Ri. Länge [cm]	
	▶1	Einspannung ~		~	20,0	

#### Querschnitt

Im Querschnitt-Control wird der Querschnitt der Kragplatte dargestellt. Das Anpassen des Querschnittes erfolgt durch Doppelklick auf die entsprechende Zeile.

Sy	stem				4	zurück w	eiter 🕨
System	ängen Lag	gerdaten Querschnitt					
	Ort	Querschnitt	^	Allgemein			
•	KragP	Platte h = 20 cm		Fläche	A =	2.000,00	cm <sup>2</sup>
				Umfang	U =	240,00	cm
				Gewicht	g =	5,00	kN/m
				Höhe	h =	200,0	mm
			Z	Breite	b =	1.000,0	mm
				Querschnittwerte			
			y++y %	Widerstandsmomente	Wy =	6.666,67	cm <sup>3</sup>
			<u>+</u>		Wz =	33.333,33	cm <sup>3</sup>
			z l. 100 l.	Trägheitsmomente	ly =	66.666,67	cm4
			1		z =	1.666.666,67	cm4
					lp =	1.733.333,33	cm4
				Trägheitsradien	iy =	5,77	cm4
					iz =	28,87	cm4
				Flächenmoment 1.Grades	Sy =	5.000,00	Cm <sup>3</sup>
			~		Sz =	-25.000,00	cm <sup>3</sup>
			< >				



Im folgenden Querschnittsdialog wird die Geometrie des Bauteils angepasst. Die statischen Querschnittsdaten werden ermittelt und angezeigt.





# **Einwirkungen**

Es erfolgt generell die Eingabe charakteristischer Lasten. Aus diesen werden automatisch alle Kombinationen gebildet, die sich aus den verwendeten Kategorien ergeben können.

### Optionen

Die Eingabeart legt zunächst fest, ob mit Einwirkungsgruppen (EWG) Lastfälle gebildet werden sollen.

Für die automatische Generierung des Lastfalls "Eigengewicht Balken" werden die erforderlichen Parameter in der Gruppe Eigenlasten erfasst.

Einwirkungen										
Optionen	Einwirkungsgruppen	Flächenlasten	Linie	nlasten (quer)	Kategorien	Lastfälle				
Eingabea	art			Eigenlasten						
Einw	rirkungsgruppen und La	astfälle verwende	n	Eigenlasten berücksichtigen						
		Wichte	25,0 🌲 k	:N/m³						

#### Einwirkungsgruppen

Zu Einwirkungsgruppen und Lastfällen siehe diese gesonderte Beschreibung. Dort wird auch die

Lastübernahme aus anderen Positionen und die Quicklast – Funktion erläutert.

Falls manuell Lastfälle gebildet werden sollen, dann muss jede Eingabezeile der Strecken- oder Einzellasten einer Einwirkungsgruppe zugeordnet werden, siehe dazu u.a. den Programmpunkt "Optionen".

#### Flächenlasten

I 3 von 3 ► ►	「日」(目))	× I 눱 🤅		Rategonen	Lastralie					
Bezeichnung	Тур	Kat.	Ortsangabe	Anfang	Länge	Wert,k links	Wert,k rechts	Einheit	Alpha	Faktor
Eigengewicht	qz	G	relativ	0,000	1,000	6,00	6,00	kN/m²	-	1,00
Ausbaulast	qz	G	Länge (m)	1,000	8,000	1,00	1,00	kN/m²		1,00
Nutzlast Wohnraum mit Querver	. qz	Q,A2	relativ	0,100	0,800	1,50	1,50	kN/m²	-	1,00

Mögliche Lasttypen für Flächenlasten:

- **qz** = Flächenlast vertikal,
- T = Temperaturveränderung über den ganzen Querschnitt
- Td = Temperaturdifferenz oben / unten

(T und Td sind Temperatureinwirkungen unabhängig vom Brandnachweis)

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:



📝 Eigenschaften - Einwirkung		×
Lok	ale Streckenlast in z-Richtung	
qz	Bezeichung: Nutzlast Wohnraum mit Quervert.	]
y z	Kategorie:     Q,A2 - Wohn-und Aufenthaltsräume: ausr       EWG:     001 - Alle Einwirkungen	]
Charakt. Betrag	Lastort Abminderung	
links: 1,50 rechts: 1,50	Beginn:         0,000         berechnen           Länge:         1,000         Faktor:         1,00	
	OK Abbrechen Wiederherstellen	1

Die Lastlänge kann optional "relativ" eingegeben werden. Dabei sind "0" = Systemanfang und "1" = Systemende. Demzufolge ist "0,5" die Systemmitte.

Dies erspart dem Anwender das Ausrechnen der Koordinaten und sorgt für eine automatische Anpassung, wenn sich die Systemlänge ändern sollte.

#### Abminderungen:

Lastabminderungen (und Erhöhungen) sind über einen Faktor frei wählbar oder für Verkehrslasten aufgrund der Lasteinzugsfläche bzw. der Geschoßanzahl ermittelbar.

Der Button "berechnen" ist bei den Kategorien "Q,A1" bis "Q,E11" und "Q,Z" aktiv.

### Linienlasten in Querrichtung

Ein	Einwirkungen 🛛 🔹 🕹 🗤 🗤 weiter 🕨											
Optione	en Einwirkungsgruppen Flächenlasten Linienlaste	n in Querrich	tung Kate	egorien Lastfälle								
<b>M</b> 4	< < 1 von 1   ▶ ▶    1 ⊑ L = ×   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
	Bezeichnung	Тур	Kat.	Ortsangabe	Ort	Wert,k	Einheit	Alpha	Faktor			
•	Drempel	Fz	G	Länge (m)	1,000	3,00	kN/m	-	1,00			
								-				
Abstan	id vom Stabanfang.											

Mögliche Lasttypen für Linienlasten quer zur Spannrichtung:

**Fz** = Last vertikal, [positive Richtung nach unten]

Fx = Last horizontal [positive Richtung von links nach rechts],

My = Moment um die y-Achse [positive Richtung im Uhrzeigersinn]

Hinweis zu Fx: Geeignet für geringe bis mäßige Druckbeanspruchung, die kein Stabilitätsproblem (z.B. Knicken) hervorruft; es wird kein Stabilitätsnachweis geführt!

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden (vgl. Streckenlasten).

### Kategorien

Optionen	Einwirkungsgruppen	Streckenlasten	Einzellast	ten Kat	tegorien	Lastfälle				
Kategorien für die Kombinatorik										
Kat.	Beschreibung	ψo	Ψ1	Ψ2	feldweiser Lastansatz					
G	Ständige Einwirkunger		0,00	0,00	0,00					
Q,A	Wohnfläche		0,70	0,50	0,30	$\checkmark$				
Q,W	Windlasten	0,60	0,20	0,00						

Die bei der Lasteingabe verwendeten Last-Kategorien werden aufgelistet, so dass die  $\,\Psi\text{-}\,$  Werte bei Bedarf geändert werden können.

### Lastfälle

Zu <u>Einwirkungsgruppen</u> und <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernahme aus anderen Positionen</u> und die <u>Quicklast – Funktion</u> erläutert.

Lastlänge in Querrichtung: 1 m d.h. über den gesamten Meterstreifen (keine konzentrierten Einzellasten nach Heft 240)



✓ zurück

OK Abbrechen

weiter 🕨

### **Bemessungsvorgaben**

#### Expositionen

Als Vorgabe für die Expositions- und Feuchteklassen sind XC1 und W0 eingestellt. Dies kann (ggf. feldweise bzw. getrennt für oben / unten / links und rechts) geändert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Mit einem <u>Doppelklick</u> auf ein Element im Eingabe- Bereich (oder einem Klick auf **"Neue Exposition"**) wird die Expositions-Auswahl geöffnet.

Klicken Sie dort die gewünschten Expositionsklassen an und beenden Sie die Eingabe mit "OK".

Ziehen Sie dann mit der Maus die gewünschten Felder oder Feld-Seiten auf die richtige

#### Expositions- Auswahl.



BementOrt: 'Doppelclick' ändert die Expositionen der/des selektierten Elemente(s) mit 'Drag/Drop' einer anderen Exposition zuordnen

#### Material

Als Vorgabe ist eingestellt:

Betonart: "Normalbeton"

Betonherstellung: "Transportbeton"

Betonwahl: "C25/30"

Größtkorn: "16 mm"

Betonstahl: "B500A"

Die sich aus den Expositionen ergebende Mindestbetongüte wird angezeigt.

	- Exposi	tionen (XC1, WC Id 1 	))	Feld Feld 1 Feld 1 Feld 1 Feld 1 Feld 2 Feld 2 Feld 2 Feld 2		Seite oben unten links rechts oben unten links rechts	
7	Exposition: 'Doppelclick 'Exposition	<' ändert die Expo ändern' ändert	ositionen die Expositione	1			
Exposi	itions-Auswahl					-	
Klasse	I Kasse 2 XC1 XC2 XC3 XC3 XC4	Klasse 3 XD1 XD2 XD3	Klasse 4 XS1 XS2 XS3	Klasse 5 XF1 XF2 XF3 XF4	Kasse 6 XA1 XA2 XA3	Hasse 7 XM1 XM2 XM3	□ × Kasse 8 Ø WO □ WF □ WA □ WS

Bemessungsvorgaben

Expositionen Material Betondeckung Brandparameter Bemessungsparameter

Beme	อรรเ	ingsvor	rgab	en	1		↓ zurüc	k weite	r 🕨
Expositionen	Material	Betondeckung	Brandparan	neter	Bemessungsparameter	Momentenu	mlagerung		
Beton				Be	tonkennwerte				^
Betonart	N	omalbeton	~		E-Module	Ecm =	31.000	N/mm <sup>2</sup>	
		omaboton			Zylinderdruckfestigkeit	fck =	25,0	N/mm <sup>2</sup>	
Betonherste	ellung Ti	ransportbeton	~			fcm =	33,0	N/mm <sup>2</sup>	
	(N	lindestbeton: C16/2	20)		Würfeldruckfestigkeit	fck,cube =	30,0	N/mm <sup>2</sup>	
	_				Zugfestigkeit	fctm =	2,6	N/mm <sup>2</sup>	
Betonwahl	C	25/30	~			fctk,05 =	1,8	N/mm <sup>2</sup>	
Größtkom	10	Smm	~			fct,95 =	3,3	N/mm <sup>2</sup>	
					Wichte	γ =	24,0	kN/m³	
Sandzuschl	ag S	onstiger		Be	tonstahl				
Rohdichtek	lasse 2,	0 (1.801-2.000 kg/	/m³) 🗸		Norm	=	DIN 488-1		
Betonstabl	B	5004	~		E-Module	E =	200.000	N/mm <sup>2</sup>	
Botonotani		500A			G-Module	G =	81.000	N/mm <sup>2</sup>	
					Stackgranza	fulz -	500	N/mm <sup>2</sup>	~

Es gibt die Auswahl zwischen folgenden Parametern:

Betonart:	Normalbeton / Luftporenbeton / Leichtbeton
Betonherstellung:	Transportbeton / Ortbeton / Fertigteil
Betonwahl:	"C12/15" bis "C100/115"   "C12/15 LP" bis "100/115 LP"   "LC12/13" bis "LC 80/88"
Größtkorn:	8 / 16 / 32 / 63 mm
Betonstahl:	"B500A" / "B500A +G" / "B500A +P" / "B500B" nach DIN 488-1:2009-08
	B500A +G"= Bewehrungsdraht glatt / B500A +P = Bewehrungsdraht profiliert



#### Betondeckung

Die Betondeckung kann feld- und seitenweise geändert werden. Wichtig ist der voraussichtliche maximale Bewehrungsdurchmesser (max. Ø), nach welchem sich die Mindestbetondeckung richtet.

Wenn von den Mindestwerten abgewichen wurde,

ł	Expositi	onen	Material	Betonde	ckung B	Brandparameter Bemessungsparameter			rameter			
	Mindestwerte Details											
ſ		Ort Seite max. Ø C min, [mm] [mm]		C <sub>min,b</sub> [mm]	C <sub>min</sub> ∆C <sub>de</sub> [mm] [mm		c <sub>nom</sub> [mm]	gew. ∆c <sub>dev</sub> [mm]	gew. c <sub>nom</sub> [mm]			
	۶.	Feld 1	oben	20	20	20	10	30	10	30		
		Feld 1	unten	20	20	20	10	30	10	30		

dann können diese mit dem Schalter "Mindestwerte" wieder hergestellt werden. Mit "Details" lassen sich weitere Details ein- und ausblenden, siehe unten.

Expositi	onen I	Material	Betonde	ckung B	randparame	eter Bem	essungspa	rameter							
Minde	stwerte	<b>V</b>	Details												
	Ort	Seite	C <sub>min,dur,Teb.</sub> [mm]	∆c <sub>dur,Fest</sub> [mm]	C <sub>min,dur</sub> [mm]	∆c <sub>dur,</sub> γ [mm]	∆c <sub>dur,st</sub> [mm]	∆c <sub>dur,edd</sub> [mm]	max. ∅ [mm]	C min,b [mm]	c <sub>min</sub> [mm]	∆c <sub>dev</sub> [mm]	c <sub>nom</sub> [mm]	gew. ∆c <sub>dev</sub> [mm]	gew. c <sub>nom</sub> [mm]
•	Feld 1	oben	20	0	20	0	0	0	20	20	20	10	30	10	30

Wenn man die Maus auf einer Spaltenüberschrift kurz still hält, dann wird die Bedeutung des Wertes angezeigt.

#### Brandparameter

1

Expositionen Material Betondeckung Brand	parameter Bemessungsparameter Momentenumlagen	ung	
Brand berücksichtigen			
Feuerwiderstandsklassen	Brandseiten	Berechnungsverfahren	Materialparameter
O R30	🗹 oben	eligemeines Rechenverfahren	Thermische Leitfähigkeit
O R60	🗹 unten	🔘 vereinfachtes Rechenverfahren	<ul> <li>oberer Grenzwert</li> </ul>
R90	🗹 links		O unterer Grenzwert
O R120	✓ rechts		Zuschlagstoff nach EC2-1-2
O R180			quarzhaltig 🗸
O R240			Rohdichte p = 2400,0 + kg/m <sup>3</sup>
			Feuchtegehalt 3,0 🖨 Gew%

Es kann zwischen dem "allgemeinen Rechenverfahren" (Level 3) und dem "vereinfachten Rechenverfahren" (Level2) gewählt werden.

Wir empfehlen das "allgemeine Rechenverfahren" (Level 3), da dieses in der Regel zu wirtschaftlicheren Bemessungen führt.

#### Bemessungsparameter

Expositionen Material Betondeckung Brar	ndparameter Bemessungsparameter	Momentenumlagerung			
Bemessungsdiagramm	allgemein	Mindestbewehrung	Schubverformung		
O Spannungs-Dehnungs-Linie	Stahlverfestigung ansetzen	🖂 Biegeträger	Schnittgrößenermittlung		
Parabel-Rechteck-Diagramm	Betonzugfestigkeit ansetzen	Rissmoment	am schubweichen Bauteil		
O Bilineare Spannungs-Dehnungs-Linie	Abzug der As-Fläche (Druckzone	•)			
O Spannungsblock	Mindestlastausmitte e0				

Nebenstehend ersichtliche Bemessungsparameter können eingestellt werden.

#### Momentenumlagerung

Wenn es zulässig ist, können Faktoren für die Momentenumlagerung angegeben werden.

Expositionen	Material	Betondeckung	Brandparar	neter	Bemessungsparamet	er N	Momentenumlagerung	1
max. Umlag	erung	KEINE Umlageri	ing					
			Stütze 2					
zulässige	er Umlager	ungsfaktor	0,850					
gewählte	er Umlager	ungsfaktor	1,000					



eis

### **Bemessung**

#### Optionen

In den Bemessungsoptionen werden Vorgaben und Randbedingungen für die folgenden Bemessungen getroffen.

Ben	nessung					
Optionen	Bewehrungsauswahl	Querkraftbewehrung	Querkraftnachweis	Schubfugennachweis	Biegeschlankheit	Rissnachwe
Grenzzu	stand der Tragfähigkeit		Grenzzustand der	r Gebrauchstauglichkeit		
Schi	ubkraftübertragung in Fi	ugen	Begrenzung	der Biegeschlankheit		
Fuge	enhöhe von OK Bauteil	10,0 🚔 cm	Begrenzung	der Rissbreiten		
Zuso	chlag zur Fugenbreite	0.0 ≑ cm	Mindestbe	wehrung gemäß Abs. 7.	3.2	
Ober	flächenbeschaffenheit	rau 🗸	früher.	Zwang (z.B. aus Hydrata	tion)	
☑ Que ☑ Aufla Aufstan	rkraftlinien einschneider agemahe Einzellasten a dsbreite Einzellasten	bmindem	<ul> <li>später</li> <li>Berechnu</li> <li>zul. Rissbu</li> <li>zul. Rissbu</li> </ul>	Zwang (z.B. aus Stützen ng der Rissbreiten gemäl reite aus Expositionsklass reite: w.max = 0,3	isenkung) B Abs. 7.3.4 sen 0 🐳 mm	

#### Bewehrungsauswahl

Bei der Bewehrungsauswahl werden zunächst die Schnittgrößen gerechnet und das Programm unterbreitet daraufhin einen Bewehrungsvorschlag.

Mit dem Button (Schaltfläche)

#### "Bewehrungsvorschlag"

kann die vorgeschlagene Bewehrung geändert werden.

Die Änderung bezieht sich entweder auf die aktuelle



Zeile oder es wird ein automatischer Mattenbewehrungs-Vorschlag für die gesamte Tabelle gemacht.

Mit dem Button "**Bewehrung wählen**" (oder mit Doppelklick in die betreffende Zeile) kann die Bewehrung der aktuellen Tabellenzeile manuell geändert werden. Dabei sind auch <u>Stabstahlzulagen</u>, -bündel und verschiedene Bewehrungslagen möglich.

💾 Be	ewehrungswahl								×
ųĘ 🗙				Be	wehrung	, für: ob	en		
	Matte		Ø [mm]	Abst. [cm]	Anz. je Bündel	Lage	vorh.as [cm²/m]	vorh.as = 6	.36 cm²/m
•	Q636 A	$\sim$	-		-	1	6,36	erf.as =	0,51 cm <sup>2</sup> /m
								Differenz = 🦲	0,85 cm²/m
								ОК А	bbrechen .:i

Die Bemessung erfolgt mit der automatisch ermittelten statischen Höhe d = h - gew.d1.

Die Schaltfläche **"vorh.d1 übernehmen**" dient dazu, das vorh.d1 (automatisch ermittelt aufgrund der Betondeckung und Bewehrung) zur Berechnung zu verwenden. Der zur Ermittlung des "vorh.d1" verwendete **Bügeldurchmesser** "**max.ds**" kann vom Anwender eingestellt werden.



#### Querkraftbewehrung

Das Programm unterbreitet Ihnen zunächst einen Bewehrungsvorschlag. Die hellen Felder der Tabelle können manuell geändert werden.

Dabei sind:

**S** = Schnittigkeit des Bügels

**ds** = Bügeldurchmesser

sw = Bügelabstand in x-Richtung

Optione	en Bewehru	ngsauswah	Querkr	Querkraftbewehrung		Querkraftnachweis		Schubfugennachweis		Biegeschlankheit		
Bewehrungsvorschlag detailiert 🗸 S-Haken 🖵 Schrägstäbe												
				cot		statisch erf.Asw [cm²/m]		S-Haken				
	Feld	X1 [m]	X2 [m]	Theta [·]	min.Asw [cm²/m]		erf.Asw [cm²/m]	S [·]	ds [mm]	sw [cm]	vorh.Asw [cm²/m]	
🕗 Kra	agP	0,00	2,50	3,00	0,00	0,00	0,00	6	-	14,0	0,00	

Mit der Schaltfläche "Bewehrungsvorschlag" kann bei Bedarf ein neuer Bewehrungsvorschlag erzeugt werden.

Die Anzeige (und damit der spätere Ausdruck) kann "detailliert", "feldweise" oder für "min. Abschnitte" = "minimale Anzahl von Abschnitten" erfolgen. Bei "feldweise" wird der maximale Wert für jedes Feld angezeigt. Die detaillierte Ausgabe kann nur gewählt werden, wenn unterschiedliche Bemessungswerte im Feld vorliegen. Weitere Einstellungen sind: "Stabbügel" oder "S-Haken" sowie optional Schragstäbe und ggf. deren Winkel.

#### Querkraftnachweis

Das Programm zeigt die
entsprechenden
Nachweiswerte für alle
Zeilen der vorherigen
Tabelle an.

Be	messu	ng									4	zurück	weiter 🕨
Option	en Bewehrungsa	ung Querk	Querkraftnachweis		Schubfugennachweis		nkheit Riss	lissnachweis					
	Ort	X1 [m]	X2 [m]	Ved [kN/m]	VRdmax [kN/m]	VRdc [kN/m]	VedRed [kN/m]	VEd,F,red [kN]	cot θ [·]	s.maxBu [mm]	s.maxq [mm]	erf.asw [cm²/m²]	erf.asw [cm²/m²]
•	KragP	0,00	2,50	33,19	352,22	86,87	33,19	-	3,0000	154,00	220,00	-	-
	and the second												

Wird die Maus auf einer Spaltenüberschrift kurz still gehalten, so erfolgt die Anzeige der Bedeutung des Wertes in einem Tooltip.

#### Biegeschlankheit

Beim Nachweis der Biegeschlankheit können die Nachweisformeln I/d <= K \* 35 oder I/d <= K<sup>2</sup> \* 150 /l verwendet werden. Letzteres vor allen für Bauteile, bei denen Verformungen zu Beeinträchtigungen verformungsempfindlicher Ausbauteile (z.B. Trennwände) führen können (vgl. NCI zu 7.4.2 (2)).

Optione	n Bewehrungsauswahl	Querkraftbewehrung		Querkraftnach	nweis Schubfugenn	Schubfugennachweis		ankheit	Rissnachweis	
	Bezeichnung		d [m]	Trennwände	Formel zul. I/d	zul. I/d (NCI)	zul. I/d (EC2)	zul.l [m]	Ausnutzung	
•	KragP	2,50	0,185	nein	I/d <= K * 35	14,00	15,02	2,59	0,965	

#### Rissnachweis

Der Rissnachweis wird gemäß den unter "Optionen" (erster Programmpunkt unter Bemessung) eingestellten Parametern geführt. Für die Ergebnisse erfolgt eine tabellarische Ausgabe.

Auf Wunsch können "**Details**" (Rechenwerte) eingeblendet werden.

Wenn der Rissnachweis	0
an einigen Stellen nicht	

Optionen	Bei	wehrungsauswahl	Querkraftbev	wehrung	Querkraftnachweis	Schubfugennachweis	Biegeschlankheit	Rissnachweis
Details	Nu	r Überschreitung	en anzeigen				🥝 max. Ausnu	itzung = 0,467
Ort		Nachweis		Gleichur	ng Zwischenwerte	e / Details		Ausnutzung
Stütze 1, oben	0	Rissbreite		7.8	Nachweis: wk/	wk.zul < 1.0 mit 0,14/0,3 <sup>-</sup> sm-Fcm)		0,467

eingehalten ist, kann die Option "Nur Überschreitungen anzeigen" angewählt werden.

Durch Klicken auf "max. Ausnutzung =..." kann man zur Zeile der maximalen Ausnutzung gelangen.



# **Schnittgrößen**

#### Kombinationen

Hier werden alle untersuchten Kombinationen für den Grenzzustand der Tragfähigkeit

**STR** – "Versagen oder übermäßige Verformung des Tragwerks" aufgelistet.

e e margi e le e m									
Kombinationen		Schnittkräfte-Verlauf (design)	Auflagerkräfte (design)	Auflagerkräfte (charakt)					
KNr.	LF	Situation	Kombination	Laststellung					
STR - Versagen oder übermäßige Verformungen des Tragwerks									
1	1	Ständig und vorübergeher	nd Gsup	max.Vollast					
2	1	Ständig und vorübergeher	nd Ginf	max.Vollast					
3	1	Ständig und vorübergeher	nd Gsup + Q,A	max.Vollast					
4	1	Ständig und vorübergeher	nd Gsup + Q,A	gerade Felder					
5	1	Ständig und vorübergeher	nd Gsup+Q,A	ungerade Felder					
6	1	Ständig und vorübergeher	nd Ginf+Q,A	max.Vollast					
7	1	Ständig und vorübergeher	nd Ginf+Q,A	gerade Felder					

Schnittarößen

### Schnittkräfte-Verlauf (design)

Der Verlauf der maximalen Schnittkräfte über die Stablänge wird hier für folgende Untersuchungsstellen angezeigt:

- Auflager
- Zehntelspunkte innerhalb eines Feldes
- Extremalstellen
- Unstetigkeitsstellen (z.B. Lastanfang / -ende oder Lasteintrag von Einzellasten)

Die Maximalwerte jeder Spalte werden feldweise farblich hervorgehoben.

Kombinationen		Schnittkräfte-	Verlauf (desig	n) Auflager	Auflagerkräfte (design)		Auflagerkräfte (charakt)	
Gehe zu	ı Feld:		nur Endwe	rte   Spalte	en 👻			
Feld	د m]	c max.Nx ] [kN/m]	min.Nx [kN/m]	max.My [kNm/m]	min.My [kNm/m]	max.Vz [kN/m]	min.Vz [kN/m]	
Kr.li.	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	0,25	0,000	0,000	-0,181	-0,432	-1,450	-3,458	
	0,50	0,000	0,000	-0,725	-1,729	-2,900	-6,915	
	0,75	0,000	0,000	-1,631	-3,890	-4,350	-10,373	
	1,00	0,000	0,000	-2,900	-6,915	-5,800	-13,830	
	1,25	0,000	0,000	-4,531	-10,805	-7,250	-17,288	
	1,50	0,000	0,000	-6,525	-15,559	-8,700	-20,745	
	1,75	0,000	0,000	-8,881	-21,177	-10,150	-24,203	
	2,00	0,000	0,000	-11,600	-27,660	-11,600	-27,660	
	2,25	0,000	0,000	-14,681	-35,007	-13,050	-31,118	
	2,50	0,000	0,000	-18,125	-43,219	-14,500	-34,575	

### Auflagerkräfte (design) / Auflagerkräfte (charakteristisch)

Die Auflagerkräfte werden als Bemessungswerte (design) und Weiterleitungswerte (charakteristisch) angezeigt.

Kombina	tionen	Sch	nittkräfte-V	erlauf (desigr	n) Auflager	kräfte (desigr	) Auflagerk	räfte (charakt)	
Gehe zu	Lager-	Nr:							
Lager	max [kN	.Ax /m]	min.Ax [kN/m]	max.Az [kN/m]	min.Az [kN/m]	z max.My [kNm/m]	min.My [kNm/m]		
1				34,575	5 14,500	-18,125	-43,219		
Kombinationen Schnittkräfte-Verlauf (design) A					n) Auflager	kräfte (desigi	n) Auflager	kräfte (charakt)	
Gehe zu Lager-Nr:									
Lage	er	LF	Kraft	max.G	min.G	max.Q,A2	min.Q,A2	max.Summe	min.Summ
	1	1	qz	14,500	14,500	10,000	0,000	24,500	14,50
			my	-18,125	-18,125	0,000	-12,500	-18,125	-30,62

Bei den charakteristischen Weiterleitungskräften können optional die Extremwerte (min / max) aller Lastfälle und Lastkategorien angezeigt werden.



# <u>Ausgabe</u>

Der Ausgabeumfang (Text und Grafik) kann individuell eingestellt werden.

Für die Grafikanzeige kann gewählt werden, wie viele Lastbilder nebeneinander angezeigt werden sollen. Dies gilt sowohl zur Eingabekontrolle auf dem Bildschirm, als auch im späteren Ausdruck.

Ausgabe		✓ zurück	weiter 🕨
Optionen			
Ausgaben im Statikdruck	Weiterleitung	Anmerkungen	
Systembilder	Weiterleitungsdaten	Verankerung der Biegebewehrung	
✓ Lastbilder	✓ lastfallweise	Verankerunglänge berechnen:	
Bilder nebeneinander 2		Länge Nachbarfeld 5,00 ਦ m	
Extremale Schnittgrößen-Detailbild		Ständige Last Nachbarfeld 3,00 + kN/m <sup>2</sup>	
Querschnitt-Detailbild		Die Bewehrung wird in das Nachbarfeld geführt. Als Länge vom Auflager ergibt sich:	~
Bewehrung-Detailbild		xo + al + lb,rqd = 500 + 18 + 52 = 569 cm	
Isotherm-Detailbild			
Grafik Erläuterungen Heft240			
Rissnachweis-Zwischenwerte			
			× -
		Konstruktive Anmerkungen	
		Entlang der freien Ränder sind 2 Ø 12 als Längsbewehrung	~
		und Steckbugel 10 8 / a=20 cm anzuordnen. Die Bügel müssen mindestens über eine Länge der 2 fachen Plattenhöhe in die Platte hineinragen.	
			× -

Zur Ausgabe von ergänzenden bautechnischen Erläuterungen kann die Formularausgabe um konstruktive Anmerkungen erweitert werden.

Eine Ausgabe der Verankerungslänge der Bewehrung kann hier, nach der Eingabe der Nachbarfeldeigenschaften, automatisiert generiert werden.

### <u>Literatur</u>

- [1] DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- [2] DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 [Lastannahmen]
- [3] DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [Stahlbeton]
- [4] DIN EN 13501-2:2010-2 [Feuerwiderstandsklassen]
- [5] DIN 488-1:2009-08 [Betonstahl Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung]
- [6] Goris, A.: Stahlbetonbau-Praxis nach Eurocode 2, 4. Auflage 2011, Bauwerk / Beuth Verlag