

77T Stahlbau: Trapezprofil

(Stand: 10.04.2018)

Das Programm dient zur Bemessung eines Trapezprofils entsprechend DIN EN 1993-1-3 (EC 3).

Leistungsumfang

✓ System

- Allgemeines Trapezprofil
- Dachtrapezprofil mit Ausrichtungen normal oder parallel zur Traufe
- Ein- und Mehrfeldträger (bis zu 20 Felder) wahlweise mit Kragarmen
- Am Auflager sind Eingaben von Weg- und Drehfedern möglich.

Querschnitte

• Stahl-Trapezprofile verschiedener Hersteller in Positiv- oder Negativlage

Einwirkungen

- Flächeneinwirkungen (Gleichflächenlast, Trapezlast, Dreieckslast) feldübergreifend über die gesamte Stablänge oder auf einem begrenzten Stababschnitt
- Optional: Bildung von Lastfällen über die Einwirkungsgruppen
- Lastübernahme aus anderen Positionen und Lastweiterleitung

Schnittgrößen

- Theorie I. Ordnung
- Einwirkungskombinationen nach EC 0 (DIN EN 1990) für folgende Bemessungssituationen:
 - Ständig und vorübergehend (P/T)
 - Außergewöhnlich (A)
 - Erdbeben (AE)
- Grafische Darstellung und Druckausgabe der Schnittkräfte, Verformungen und Auflagerkräfte.

Nachweise Stahlbau nach EC3 (DIN EN 1993-1-3/NA: 2010-12) und Herstellerzulassungen

- Nachweis Feldmoment
- Nachweis Stützmoment
- Nachweis Auflagerkräfte
- Nachweis Grenzstützweite
- Lagesicherheit
- Verformungen



Allgemeines

Die Programmoberfläche



WICHTIGER HINWEIS:

Für die Handhabung der neuen Programmoberfläche und für allgemeine Programmteile wie z.B. **Grunddaten** / **Einwirkungsgruppen** / **Lastübernahme** / **Quicklast** / **Ausgabe** und **Beenden** steht

<HIER> eine gesonderte Beschreibung zur Verfügung.

Diese Beschreibung gilt sinngemäß für alle neuen Programme und wird Ihnen die Einarbeitung erleichtern.

Grunddaten

Neben dem Titel und einem Kommentar werden hier die Orts-Klimadaten erfasst, die für die automatische Generierung der Wind- und Schneelasten erforderlich sind.

Dazu zählen z.B. die Geländehöhe über NN, die Schneelastzone, die Windlastzone usw. Auf Wunsch werden die wichtigsten Parameter, unter Angabe von Gemeinde oder PLZ, aus einer Datenbank ermittelt und zur manuellen Korrektur angeboten.

Ortskenndaten			
Ort	=		Vellmar, Stadt
Gemeindeschlüssel	=		06633026
Höhe über NN	HNN =	201	m
Winddaten			
Windzone	-	1	
Windansatz	=		Regelfall
Windprofil	=		Binnenland
Basisgeschwindigkeit	vb =	22,50	m/s
Basisgeschwindigkeitsdruck	qb =	0,32	kN/m ²
Schneedaten			
Schneezone	-	2	
Schneeansatz	=		Regelfall
Schneelast	sk =	0,85	kN/m ²
Wichte Schnee	Y =	2,00	kN/m ³
Wichte Schneeüberhang	v.Se =	3.00	kN/m ³

System

Systemparameter

In diesem Abschnitt wird der Tragwerkstyp zwischen "Allgemeines Trapezprofil" und "Dach- Trapezprofil" unterschieden. Durch die Auswahl des Dachtrapezprofils werden die Lastgeneratoren in den Einwirkungs-Optionen aktiviert. Im Systemparameter-Control erfolgen weiter die Eingabe der Ausrichtung des Profils, die Montageart und die grundlegende Befestigung sowie die Erfassung der Dachneigung.





Systemlängen

Die Eingabe der Feldlängen für die gewählte Feldanzahl erfolgt als grundrissbezogene Länge. Die Stablängen der einzelnen Felder werden automatisch mit dem Dachneigungswinkel berechnet. Die Gesamtlänge des Systems ergibt sich aus der Summe der Feldlängen. Weiterhin besteht hier die Möglichkeit der Eingabe von Kragarmen.

] Kragarm, links	5 ‡ F	elder	Kr	agami, re	chts
_		Feld 1	Feld 2	Feld 3	Feld 4	Feld 5
۲	Stützweite [m]	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Neigung ["]	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Höhe h [m]	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353
	Stablänge s [m]	2,031	2,031	2,031	2,031	2,031

Lagerdaten

Die Auflagerart und Auflagerlängen werden festgelegt. Dabei ist es möglich Federwerte einzugeben.

Cw,z = Wegfeder in z-Richtung Cw,x = Wegfeder in x-Richtung Cd,y = Drehfeder um die y-Achse

System

System	Systemparameter		arameter Systemlängen Lagerdaten			
	Auflager	art	z-Ri. Länge [cm]			
▶1	fest	~	6.0			
2	V-Lager		6,0			
3	V-Lager		6,0			
4	V-Lager	-	6,0			
5	V-Lager		6,0			
6	V-Lager		6,0			

Gebäude

Zur Nutzung der automatischen Wind- und Schnee- System lastgenerierung werden hier die ergänzenden System- und Geometrieangaben erfasst.

Systemparameter	Systemlängen	Lagerdate	en Gebäude	
Gebäudegeometr	ie			
Gebäudegeom	etrie			
Dachform			Satteldach ~	
Gebäudehöhe	ê.	h =	8,00 韋	m
Gebäudelänge	•	b =	30,00 韋	m
Gebäudebr	reite automatisch	n		
O Gebäudebr	reite > Systembr	eite d =	20,00 🌲	m
Traufart				
 scharfkanti 	ia			
🔿 mit Attika	Hō	he =	0,01 🌲 m	
Oand	Traufenrad	us =	0,01 ‡ m	



Einwirkungen

Es erfolgt generell die Eingabe charakteristischer Lasten. Aus diesen automatisch alle Kombinationen gebildet, die sich aus den verwendeten Kategorien ergeben können.

Optionen

Die Eingabeart legt zunächst fest, ob mit Einwirkungsgruppen (EWG) Lastfälle gebildet werden sollen.

Die Eingabe der Einwirkungen und die Zusammenstellung der Lastfälle können manuell erfolgen. Bei dem Tragwerkstyp Dach-Trapezprofil und aktivierter automatischer Generierung werden die Wind- und Schneelasten auto-

Einv	wirkunge	n			
Optionen	Einwirkungsgruppen	Flächenlasten	Kategorien	Lastfälle	
Eingabe EW On a C	art G und LF verwenden nanuelle Eingaben utomatische Generieru] Wind] Schnee	Windric V Wii V Wii V Wii V Wii	htungen nd von links nd von rechts nd auf hinterer nd auf vordere	n Giebel en Giebel	Eigenlasten Eigenlasten berücksichtigen Wichte 78,5 kN/m ³

matisch erzeugt. Zusätzlich können weitere Einwirkungen manuell eingegeben werden.

Wird eine der Optionen für Wind- und Schneelasten aktiviert, so werden die in den Grunddaten eingegebenen Orts-Klimadaten zugrunde gelegt.

Einwirkungsgruppen

Zu <u>Einwirkungsgruppen</u> und <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernahme aus anderen Positionen</u> und die <u>Quicklast – Funktion</u> erläutert.

Flächenlasten

Ei Optio	nwirkungen	āchenlas	ten Kateg	orien Lastf	alle					4	zurück v	weiter 🕨
н	I 1 von 11 ►	M *	≣ ų≣ 🗙	00	Pos Qitk							
	Bezeichnung	Тур	Kat.	EWG	Ortsangabe	Anfang	Länge	Wert,k links	Wert,k rechts	Einheit	Alpha	Faktor
۲	Wind 0°, Bereich F,H,J,I	qz	Q,W	400	Länge [m]	0,000	1,600	0,05	0,05	kN/m²	-	1,00
	Wind 0°, Bereich F,H,J,I	qz	Q.W	400	Länge [m]	1,600	8,400	0,05	0,05	kN/m²	-	1,00
	Wind 0°, Bereich F,H,J,I	qz	Q.W	401	Länge [m]	0,000	1,600	-0,64	-0,64	kN/m²	-	1,00
	Wind 0°, Bereich F,H,J,I	qz	Q.W	401	Länge [m]	1,600	8,400	-0,22	-0,22	kN/m²		1,00
	Wind 180°, Bereich I,J,H,F	qz	Q.W	410	Länge [m]	0,000	8,400	-0,25	-0,25	kN/m²	-	1,00
	Wind 180°, Bereich I,J,H,F	qz	Q.W	410	Länge [m]	8,400	1,600	-0,40	-0,40	kN/m²	-	1,00
	Wind 90°, Bereich F.G.F	qz	Q.W	420	Länge [m]	0,000	4,000	-0,72	-0,72	kN/m²	-	1,00
	Wind 90°, Bereich F,G,F	qz	Q.W	420	Länge [m]	4,000	6,000	-0,64	-0,64	kN/m²	-	1,00
	Wind 90°, Bereich H	qz	Q.W	422	Länge [m]	0,000	10,000	-0,32	-0,32	kN/m²	-	1,00
	Wind 90°, Bereich I	qz	Q.W	424	Länge [m]	0,000	10,000	-0,27	-0,27	kN/m²	-	1,00
	Schnee-Volllast	qZ	Q,S1	200	relativ	0,000	1,000	0,52	0,52	kN/m²	-	1,00

Mögliche Lasttypen für Flächenlasten:

- **q** = stablängenbezogen, vertikal
- (z.B. Eigengewicht)

(z.B. Schneelasten)

- qz = stablängenbezogen, senkrecht zum Stab (z.B. Windlasten)
- qZ = grundflächenbezogen senkrecht



Falls Lastfälle gebildet werden sollen, dann muss jede Eingabezeile einer Einwirkungsgruppe zugeordnet werden, siehe dazu die Programmpunkte "Optionen" und "Einwirkungsgruppen".

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

		at a true number	
07	Bezeichung:	Egengewicht	
y z	Kategorie: EWG:	G - Ständige Einwirkungen 001 - Alle Einwirkungen	
Charakt. Betrag	Lastot		Abminderung
kN/m 🗸	relativ [-]	~	dkeine> V
inks: 1,00	Beginn:	0,000	berechnen
rechts: 1,00	Länge:	1,000	Faktor: 1,00

Die Lastlänge kann optional "relativ" eingegeben werden. Dabei sind "0" = Systemanfang und "1" = Systemende. Demzufolge ist "0,5" die Systemmitte.

Dies erspart dem Anwender das Ausrechnen der Koordinaten und sorgt für eine automatische Anpassung, wenn sich die Systemlänge ändern sollte.

Abminderungen:

Lastabminderungen (und Erhöhungen) sind über einen Faktor frei wählbar oder für Verkehrslasten aufgrund der Lasteinzugsfläche bzw. der Geschoßanzahl ermittelbar.

Der Button "berechnen" ist bei den Kategorien "Q,A1" bis "Q,E11" und "Q,Z" aktiv.

Kategorien

Ein	wirkungen		zurück	weiter 🕨				
Optionen	Einwirkungsgruppen Flächenlasten	nwirkungsgruppen Flächenlasten Kategorien Lastfälle						
Kategori	en für die Kombinatorik							
Kat.	Beschreibung	Ψo	Ψ1	Ψ2	feldweiser Lastansatz			
G	Ständige Einwirkungen	0,00	0,00	0,00				
Q,S1	Schnee-,Eislasten: Höhe <= NN +1000	0,50	0,20	0,00				
Q,W	Windlasten	0,60	0,20	0,00				

Die bei der Lasteingabe verwendeten Last-Kategorien werden aufgelistet, so dass die Ψ - Werte bei Bedarf geändert werden können.

Lastfälle

Zu <u>Einwirkungsgruppen</u> und <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernahme aus anderen Positionen</u> und die <u>Quicklast – Funktion</u> erläutert.

Bemessung

Parameter

Die Bemessungsparameter können, wie im Bild ersichtlich, eingestellt werden.

Vorgaben

In den Bemessungsvorgaben werden die zulässigen Durchbiegungen relativ zur Stablänge eingegeben.

Parameter	Vorgaben	Trapezp	rofil			
		Feld 1	Feld 2	Feld 3	Feld 4	Feld 5
I,feld [r	n]	2,031	2,031	2,031	2,031	2,031
zul.w [·]	1/300	1/300	I/300	1/300	I/300

Die grau hinterlegten Werte (Feldlängen) sind informativ und nicht veränderbar.

Trapezprofil

Im Control "Trapezprofil" erfolgt die Wahl des Trapezprofils.

Verwenden Sie dazu den Auswahl-Button 🛄 .

pezprofile						-		>	×
T 35.1 1,25 Negativlage	^		Allgemein						
T 35.1 1.50 Negativlage			Hersteller		=	HOESCH Bausysteme Gmb	H		
T 40 1 0 75 Negativlage		100	Bezeichnung		=	T 85.1 0,88 Negativlage			
T 40.1.0.00 Negativiage	_	4 Array	Profillage		-	negativ T 17 000			
1 40.1 0.00 Negativiage			Figenlast		-	0.094	kN.	/m ²	
1 40.1 1,00 Negativlage			Schubfeldverfahren	э	=	Schardt/Strehl	1414		
T 40.1 1.25 Negativlage		T 85.1 Negativlage	Geometrie						
T 40.1 1,50 Negativlage			Nennblechdicke	t(N)	=	0.88	mm		
T 50.1 0.63 Negativlage			Höhe	h	=	83	mm		
T 50.1 0,75 Negativlage			Breite	b	=	1120	mm		
T 50, 1 0, 88 Negativlage			Achsabstand Sicke	a	=	280	mm		
T 50 1 1 00 Negetivlege			Sicke schmal	d	-	40	mm		
T 50.1.1.00 Negativiage			Werkstoffeigensch	aften	Raze	ichnung: \$320GD_Eactink	aitcklar		
1 50.1 1,25 Negativiage			Nom	arten	=	EN 10346-2015 (D)	CILSKIDS	SC;	
T 50.1 1,50 Negativlage			ld		-	10346000250			
T 85.1 0,75 Negativlage			min. Bruchdehnung		=	17	N/r	nm²	
T 85.1 0.88 Negativlage			min. Streckgrenze	fy	=	320	N/r	nm²	
T 85.1 1,00 Negativlage			min. Zugfestigkeit	fu	=	390	N/r	nm²	
T 85.1 1.25 Negativlage			Elastizitatsmodul	E	=	210000	N/r	nm²	
T 85 1 1 50 Negativlage			Schubmodul	G	-	81000	N/r	nm ²	
T 100 1 0 75 Negetindege			Spezifisches Gewicht	Y	-	78,50	kN.	/m ³	
T 100.1 0,75 Negativiage			TempDehnzahl	α	=	0,000012	1/8	(
1 100. 1 0,88 Negativlage									
T 100.1 1,00 Negativlage									
T 100.1 1,25 Negativlage	~								
ortierung: Bezeichnung	~								







em Auswahldialog erfolgt die I des Profils entsprechend vorgewählten Lage.



Schnittgrößen

Die Schnittgrößenberechnung mit automatisch anschließender Nachweisführung [im Weiteren: "Berechnung"] startet spätestens beim Anklicken des Programmabschnittes "Schnittgrößen" oder bei dessen Erreichen mit der "Weiter" – Funktion.

Wenn man bereits unter Bemessung / Querschnitt die Option "Optimieren" gewählt hatte, dann wurde danach bereits die Schnittgrößenberechnung mit automatisch anschließender Nachweisführung [Berechnung] gestartet.

Kombinationen

Hier werden alle untersuchten

Kombinationen für die Grenzzustände:

EQU

- Verlust der Lagesicherheit

STR

- Versagen oder übermäßige

Verformung des Tragwerks

GZG

- Gebrauchstauglichkeit

aufgelistet, sofern die Nachweise nicht

unter Bemessung / Parameter deaktiviert wurden.

Schnittkräfte-Verlauf (design)

Der Verlauf der maximalen Schnittkräfte über die Stablänge wird hier für folgende Untersuchungsstellen angezeigt:

- Auflager
- Zehntelspunkte innerhalb eines Feldes
- Extremalstellen
- Unstetigkeitsstellen (z.B. Lasteintragsstellen)

Die Maximalwerte jeder Spalte werden feldweise farblich hervorgehoben.

Kombina	tionen	Schnittkrafte-	Verlauf (desig	n) Verform	ungen Aufl	agerkräfte (de	sign) Aufla	agerkräfte (charakt)
Gehe zu	Feld:		nur Endwer	te Spalte	en +		Extr	ema Nachweis STR
Feld	[m	k max.Nx] [kN/m]	min.Nx [kN/m]	max.My [kNm/m]	min.My [kNm/m]	max.Vz [kN/m]	min.Vz [kN/m]	^
1	0,00	0 0,111	-1.723	0,000	0,000	0,738	-0,792	
	0,20	3 0,114	-1,705	0,131	-0,140	0,551	-0,591	
	0.40	6 0,118	-1,687	0,224	-0,240	0,364	-0,389	
	0,60	9 0.121	-1,669	0.279	-0,299	0,177	-0,202	
	0,79	7 0.124	-1,653	0,296	-0,316	0,008	-0,039	
	0,79	9 0,124	-1,653	0,296	-0,316	0,006	-0,037	
	0,80	2 0,124	-1,653	0,296	-0,316	0,003	-0,035	
	0,80	4 0.124	-1,653	0,296	-0,316	0,005	-0,033	
	0,81	2 0.125	-1,652	0.296	-0,316	0,013	-0,030	
	0,84	1 0,127	-1,652	0.295	-0,315	0.042	-0,036	

Schni	ugr	oisen		
Kombinationen	Schnittle	rräfte-Verlauf (design) Verformunge	n Auflagerkräfte (design)	Auflagerkräfte (charakt)
KNr.	LF	Situation	Kombination	Laststellung
EQU - Verlus	t der Lag	gesicherheit		
1	1	Ständig und vorübergehend	Gsup	max.Vollast
2	1	Ständig und vorübergehend	Ginf	max.Vollast
3	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A	max.Vollast
4	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A	min.Vollast
5	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A	gerade Felder
6	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A	ungerade Felde
7	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A	Stz.1
8	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A	Stz.2
9	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A	Stz.3
10	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,A	max.Vollast
11	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,A	min.Vollast



Verformungen

Die Verformungen werden ebenfalls an relevanten Ausgabestellen angezeigt. Die Maximalwerte jeder Spalte werden feldweise farblich hervorgehoben.

Kombinationen Schnittkräfte-Verlauf (design)) Verformungen	Auflagerkräfte (design)	Auflagerkräfte (charakt)			
Gehe zi	u Feld:			nur Endwert	e	Grenzzustand der Geb	orauchsfähigkeit (GZG)
Feld	[n	x m]	ax.wz [cm]	min.wz [cm]			^
	1,62	5	0,013	-0,015			
	1,68	9	0,010	-0,013			
	1,82	8	0,005	-0,007			
	2,03	1	0,000	0,000			
2	0.00	0	0,000	0,000			
	0.00	1	0,000	0,000			
	0.00	2	0,000	0,000			
	0.00	4	0,000	0,000			
	0,01	2	0.000	0,000			
-							

Auflagerkräfte (design) / Auflagerkräfte (charakteristisch)

Die Auflagerkräfte werden als Bemessungswerte (design) und Weiterleitungswerte (charakteristisch) angezeigt.

Kombinat	ionen Schn	ittkräfte-Verl	auf (design)	Verformung	jen Auflage	erkräfte (design)	Auflagerkräfte (charakt)
Gehe zu	Lager-Nr:					E	Extrema Nachweis STR
Lager	max.Ax [kN/m]	min.Ax [kN/m]	max.Az [kN/m]	min.Az [kN/m]	max.My [kNm/m]	min.My [kNm/m]	
1	0,132	-1,777	0,736	-0,610			
2			2,149	-2,329			
3			1,850	-1,865			
4			1,850	-1,735			
5			2,149	-2,037			
6			0,750	-0,709			

Kombinationen Sch		nnittkräfte-	Verlauf (design) Verformu	Verformungen Auflagerkräfte (des			ign) Auflagerkräfte (charakt)
Gehe zu Lager-Nr:								
Lager	LF	Kraft	G	Q,S1	Q	W,	Summe	^
1	1	FZ	0,072				0,072	
	2	FZ	0,072	0,411			0,483	
	3	FX			0,0	388	0,088	
		FZ	0,072		0,0)25	0,097	
	4	FX			-0,	506	-0,506	
		FZ	0,072		-0,4	455	-0,383	
	5	FX			-0,4	483	-0,483	
		FZ	0,072		-0,	119	-0,047	
	6	FX			-1,	185	-1,185	
		FZ	0,072		-0,3	375	-0,303	
	7	FX			-0,	564	-0,564	
		FZ	0,072		-0,	161	-0,089	
	8	FX			-0,4	476	-0,476	
		FZ	0,072		-0,	136	-0,064	
			L					

Optional können die Extremwerte (min / max) aller Lastfälle und Lastkategorien angezeigt werden.



Nachweise

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die insgesamt maximale Ausnutzung wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

Ausnutzung

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die insgesamt maximale Ausnutzung wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

Für die detaillierte Anzeige der Na

Für die detaillierte Anzeige der Nachweiswerte klicken Sie auf		Nachweise						
Deballa	- Details Nur Überschreitungen anzeigen 🥥 max. Ausnutzung = 0,345							
Details	Ort	1	Nachweis	KombNr.	Gleichung	Zwischenwerte / Details	Ausnutzung 🐴	
	Feld 1	0	Feldmoment (abhebend)	22		Nachweis: 1.65 / 150.42 + (0.32 + 0.01) / 8.12	0.051	
Sie sehen die Details auch in		0	Feldmoment (andrückend)			Nachweis: 1.63 / 150.42 + (0.44 + 0.01) / 8.36	0.064	
der Formularansicht und später		2	Grenzstützweite	181		Nachweis: 2.03 / 5.89	0,345	
im Ausdruck, wenn unter		0	Verformung	197		Nachweis: 0,03/0,68	0.048	
Ausgabe" die Option	Feld 2	0	Feldmoment (abhebend)	39		Nachweis: 0.11 / 150.42 + (0.40 + 0.00) / 8.12	0.050	
Nachweise / Zwischenwerte"		0	Feldmoment (andrückend)	22		Nachweis: 1.23 / 150.42 + (0.44 + 0.00) / 8.36	0.061	
		0	Grenzstützweite	181		Nachweis: 2.03 / 5.89	0.345	
aktivient wurde.		0	Verformung	242		Nachweis: 0,01/0,68	0.015	
	Feld 3	0	Feldmoment (abhebend)	39		Nachweis: 0.12 / 150.42 + (0.30 + 0.00) / 8.12	0.038	
		0	Feldmoment (andrückend)	22		Nachweis: 0.87 / 150.42 + (0.30 + 0.00) / 8.36	0.042	
Beim Klicken auf die Anzeige	Peldmoment (andruckend) 22 Nachweis: 0.87 / 150.42 + (0.30 + 0.00) / 8.36 0.042 (eige) Grenzstützweite 181 Nachweis: 2.03 / 5.89 0.345							
"max. Ausnutzung =" springt		0	Verformung	230		Nachweis: 0,01/0,68	0.022	
die Tabellenansicht in die	Feld 4	0	Feldmoment (abhebend)	39		Nachweis: 0.19 / 352.64 + 0.40 / 8.12	0.050	
entsprechende Zeile		0	Feldmoment (andrückend)	22		Nachweis: 0.51 / 150.42 + (0.38 + 0.00) / 8.36	0.049	
	1	0	Grenzstützweite	181		Nachweis: 2.03 / 5.89	0,345 ¥	



Ausgabe

Optionen		✓ zuruck wetter		
Allgemein Systembild Lastbild Bilder nebeneinander 2 Extremales Schnittgrößen-Detailbild Querschnittskennwerte Querschnitt-Detailbild Lageschema-Detailbild Verformungs-Detailbild Wind-/Schnee-Ergebnisse	Nachweise Maßgebende Nachweise des gesamten Systems Maßgebende Nachweise jedes Feldes Zwischenwerte	Weiterleitung Weiterleitungsdaten Iastfallweise Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.) nur Kraftarten q [kN/m] ausgeben Kraftarten q [kN/m] und F [kN] ausgeben		
Konstruktive Anmerkungen				

Der Ausgabeumfang (Text und Grafik) kann individuell eingestellt werden.

Für die Grafikanzeige kann gewählt werden, wie viele Lastbilder nebeneinander angezeigt werden sollen. Dies gilt sowohl zur Eingabekontrolle auf dem Bildschirm, als auch im späteren Ausdruck.

Zur Ausgabe von ergänzenden bautechnischen Erläuterungen kann die Formularausgabe um konstruktive Anmerkungen erweitert werden.

Fachschrifttum

- [1] DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- [2] DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 [Lastannahmen]
- [3] DIN EN 1993-1-1:2010-12 mit DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12 [Stahlbau]
- [4] DIN EN 1993-1-3:2010-12 mit DIN EN 1993-1-3/NA:2010-12 [St

[Stahlbau, Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bauteile und Bleche]