

77X Stahlbau: Wandverband

(Stand: 19.05.2015)

Das Programm dient zur Bemessung eines Wandverbandes entsprechend DIN EN 1993-1-1 (EC 3).

Leistungsumfang

Material

- Stahl nach DIN EN 1993, Tab. 3.1
- bzw. EN 10025-2, -3, -4, -5, -6, EN 10210-1, EN 10219-1 EN 10088-2, -3.

🕪 System

• Wandverband als Einfeldsystem.

Uuerschnitte

- I Querschnitte IPE ..., HEA...
- Stahl Hohlprofile: Rechteck, Quadrat, Stahlrohr
- U / L / Z / C / T Profile [alle Profile aus einer PBS-Datenbank oder Anwender-Datenbank (Prog. 30L)]
- Freie Eingabe von Rechteck und Rundquerschnitten, mit Optimierung
- Freie Eingabe von Hohlkasten -, I und Rohrquerschnitten, ohne Optimierung

Einwirkungen

- Streckeneinwirkungen q_z (Gleichstreckenlast, Trapezlast, Dreieckslast) über gesamte Systemhöhe
- Einzeleinwirkungen an beliebiger Systemhöhe (Einzelkräfte F_z)
- Optional: Automatische Generierung der Stabilisierungslasten
- Optional: Bildung von Lastfällen über die Einwirkungsgruppen
- Lastübernahme aus anderen Positionen und Lastweiterleitung

Schnittgrößen

- Theorie I. und II. Ordnung
- Einwirkungskombinationen nach EC 0 (DIN EN 1990) für folgende Bemessungssituationen:
 - Ständig und vorübergehend (P/T)
 - > Außergewöhnlich (A)
- Grafische Darstellung und Druckausgabe der Schnittkräfte und Auflagerkräfte.

Nachweise Stahlbau nach EC3 (DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12)

- Diagonalen:
 - Zugstabnachweis
- Pfosten:
 - Elastischer Spannungsnachweis
 - Plastische Querschnittsausnutzung

 - Stabilitätsnachweis nach dem Ersatzstabverfahren (Biegeknicken; Biegedrillknicken nur für doppelt symmetrische Querschnitte)



Allgemeines

Die Programmoberfläche

WICHTIGER HINWEIS:

Für die Handhabung der Programmoberfläche und für allgemeine Programmteile wie z.B. **Grunddaten / Ein**wirkungsgruppen / Lastübernahme / Quicklast / Ausgabe und Beenden steht

<HIER> eine gesonderte Beschreibung zur Verfügung.

Diese Beschreibung gilt sinngemäß für alle neuen Programme und wird Ihnen die Einarbeitung erleichtern.

Grunddaten

Hier werden der Titel und gegebenenfalls einem Kommentar erfasst.

<u>System</u>

Verbandgeometrie

In diesem Abschnitt erfolgt die Eingabe der Wandverbandgeometrie. Über die Eingaben des Stützenabstandes, der Stützenhöhen und des Neigungswinkels wird die äußere Geometrie des Verbandes beschrieben.

4	4	1,50	[m]	I		
7	7,	7,00	[m]			
r Bi	r Rie	iegel		0.0	0	["]
a ca an	201.045	lege		0,0		
r Rie echt	r Rie schte	iegel ts		0,0		00

Verbandfeldaufteilung

Hier erfolgt die Eingabe der Feldanzahl und Feldlängen. Die Eingabe der Feldlängen erfolgt für die linke Stütze. Die Feldlängen werden für die rechte Stütze automatisch ermittelt.

Verbandgeometrie Verbandsfeldaufteilung								
+ · Fe	lder (links- und rec	htsseitig):						
	And the second second second							
	Feldlänge links [m]	Feldlänge rechts [m]						
Feld 2	Feldlänge links [m] 2,500	Feldlänge rechts [m] 2,500						

Mit den Button ,+' und ,-' wird die Anzahl der Verbandfelder geändert. Die Feldlängen der einzelnen Felder können hier manuell angepasst werden.

Ansicht des Wandverbands









Lastparameter

Stabilisierung

Die automatische Generierung der Stabilisierungslasten erfolgt auf Grundlage der Eingaben der Anzahl der zu stabilisierenden Stützen und der Stützenbeanspruchung. Werden für die Normalkraft keine Werte eingegeben, erfolgt keine automatische Lastgenerierung. Weiterhin erfolgt die Auswahl des Lastangriffsknotens.

Lasth	arameter			
Stabilisierung	Beanspruchung Pfosten			
Allgemein			Stützenbeanspruchung	
Anzahl der :	zu stabilisierenden Stützen	5 🌲	Normalkraft min Nx,Ed =	-163,0 kl
			Berechnung nach Theo	rie 2. Ordnung
			Knoten-Nr	5

Beanspruchung Pfosten

Für den Nachweis der Pfosten können zusätzliche äußere Beanspruchungen eingegeben werden. Diese zusätzlichen Beanspruchungen werden in den Spannungs- und Stabilitätsnachweisen mit den Verbandbeanspruchungen überlagert. Eine Lastweiterleitung erfolgt nicht.

Stabilisierung	Beanspruchung Pfosten			
Zusätzliche ä	iußere Beanspruchung für	Pfosten		
Oberster P	fosten			
y-Moment		My,Ed =	0.00	kNm
z-Moment		Mz,Ed =	0.00	kNm
Beschreib	ung der Beanspruchung			
			·	
Feldpfoster	n			
y-Moment		My,Ed =	0,00	kNm
z-Moment		Mz,Ed =	0.00	kNm
Beschreib	ung der Beanspruchung			



Einwirkungen

Es erfolgt generell die Eingabe charakteristischer Lasten. Aus diesen automatisch alle Kombinationen gebildet, die sich aus den verwendeten Kategorien ergeben können.

Optionen

Die Eingabeart legt zunächst fest, ob mit Einwirkungsgruppen (EWG) Lastfälle gebildet werden sollen.

Die Eingabe der Einwirkungen und die Zusammenstellung der Lastfälle können manuell erfolgen. Bei aktivierter automatischer Generierung werden Windlasten automatisch erzeugt. Zusätzlich können weitere Einwirkungen manuell eingegeben werden.

O History			-		
Optionen	Einwirkungsgruppen	Streckenlasten	Einzellasten	Kategorien	Lastfall
137					
🔲 Einw	irkungsgruppen und La	astfälle verwender	n		
🗌 Einw	rirkungsgruppen und La bilder ausgeben	astfälle verwender	n		

Für die Grafikanzeige kann gewählt werden, wie viele Lastbilder nebeneinander angezeigt werden sollen. Dies gilt sowohl zur Eingabekontrolle auf dem Bildschirm, als auch im späteren Ausdruck.

Einwirkungsgruppen

Zu <u>Einwirkungsgruppen</u> und <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernah-</u> <u>me aus anderen Positionen</u> und die <u>Quicklast – Funktion</u> erläutert.

Streckenlasten

Ein	wirkung	en							4	zurück v	weiter 👂
Optionen	Einwirkungsgrupp	en Str	eckenlasten	Einzellasten	Kategorien	Lastfälle					
E H	1 von 1		恒厚	×DC	Pos Latk						
	Bezeichnung	Тур	Kat.	Ortsangabe	e Anfang	Länge	Wert,k links	Wert,k rechts	Einheit	Alpha	Faktor
•	neue Einwirkung>	qz	G	Länge [m]	0,000	7,000	1,00	1,00	kN/m		1,00

Mögliche Lasttypen für Streckenlasten: **qz** = horizontal

Falls Lastfälle gebildet werden sollen, dann muss jede Eingabezeile einer Einwirkungsgruppe zugeordnet werden, siehe dazu die Programmpunkte "Optionen" und "Einwirkungsgruppen".

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

		Lokale Streckenlast	in z-Richtung		
_{Тур} qz	2	Bezeichung:	Eigengewicht		
y, z	······	Kategorie: EWG:	G - Ständige E 001 - Alle Einw	inwirkungen virkungen	v
Charakt	. Betrag	Lastort		Abminderun	g
	kN/m 👻	relativ [-]	~	<keine></keine>	Ŷ
links:	1,00	Beginn:	0,000	berechr	nen
rechts:	1,00	Länge:	1,000	Faktor:	1,00

Die Lastlänge kann optional "relativ" eingegeben werden. Dabei sind "0" = Systemanfang und "1" = Systemende. Demzufolge ist "0,5" die Systemmitte.

Dies erspart dem Anwender das Ausrechnen der Koordinaten und sorgt für eine automatische Anpassung, wenn sich die Systemlänge ändern sollte.

Abminderungen:

Lastabminderungen (und Erhöhungen) sind über einen Faktor frei wählbar oder für Verkehrslasten aufgrund der Lasteinzugsfläche bzw. der Geschoßanzahl ermittelbar.





Einzellasten

E	in	wirk	unge	n								zurück	weiter 🕨
Optio	oner	Einwirk	ungsgruppen	Streckenlasten	Einze	ellasten	Kategorien	Lastfälle					
M	4	2	von 2 🕨	阿雪俱	XI	00							
		Bezeichn	ung		Тур	Ka	rt. Ort	tsangabe	Ort	Wert,k	Einheit	Alpha	Faktor
		Pos.17 AL	A. 1		Fz	Q.V	V Lān	ige [m]	7,000	19,28	kN		1,00
•		Stabilisien	ing		Fz	Q.1	rela	tiv	1,000	2,18	kN	2	1,00

Mögliche Lasttypen für Einzellasten:

Fz = Einzellast horizontal

Kategorien

Einv	wirkunge	n		◀ zurück	we	iter 🕨
Optionen	Einwirkungsgruppen	Streckenlasten	Einzellasten	Kategorien	Lastfa	ile
Kategorie	en für die Kombinato	rik				
Kat.	Beschreibung			Ψo	Ψ1	Ψ2
Q,St	Stabilisierungslast			0,80	0,70	0,50
Q.W	Windlasten			0,60	0,20	0,00

Die bei der Lasteingabe verwendeten Last-Kategorien werden aufgelistet, so dass die Ψ - Werte bei Bedarf geändert werden können.

Lastfälle

Zu <u>Einwirkungsgruppen</u> und <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernah-</u>

me aus anderen Positionen und die Quicklast – Funktion erläutert.

Aus den Einwirkungsgruppen können beliebige voneinander unabhängige Lastfälle (LF) gebildet werden.





Bemessung

Parameter

Die Bemessungsparameter können, wie im Bild ersichtlich, eingestellt werden.

Bem	ess	ung					◄ zurück	weiter
Parameter	Material	Querschnitt						
Allgemein			Bemessung	Querschnitt-Charakteristik	Anschlußoptionen Diagonalst	äbe für	Flachstahl, U	- und L-Profile
Anzahl V	erbände	1 🌩	Pfosten	✓ Alle Pfosten gleich	Schraubanschluß			
			✓ Diagonalen	✓ Alle Diagonalen gleich	Anzahl Schraubenreihen	nz =	1 \$	
					Anzahl Schrauben	HX =	1 4	
					Bohrlochdurchmesser	d0 =	18,0	
					Lochabstand	p1=	50,0	
					Randabstand	e2 =	25,0	

Material

Ber	nessur	ng				∢ zurück	weiter 🕨		
Paramet	Parameter Material Querschnitt								
	rameter Material Querschnitt Bauteil Kurzbez. Bezeichnung E-Modul G-Modul Alpha [N/mm ⁻] [1/K]								
	Pfosten	S235	S235 (EN 10025-2)	210000	81000	1,2E-05	78,50		
	Diagonalen	S235	S235 (EN 10025-2)	210000	81000	1,2E-05	78,50		

Im Programmpunkt Material kann dies geändert werden. Als Vorgabe ist Stahl S235 für Pfosten und Diagonalen eingestellt.

Es gibt die Auswahl zwischen verschiedenen Stahlsorten:

- Stahl nach DIN EN 1993, Tab. 3.1 bzw.
- EN 10025-2, -3, -4, -5, -6,
- EN 10210-1,
- EN 10219-1
- EN 10088-2, -3.



Querschnitt

Im Dialog "Querschnitt" erfolgt die Wahl eines Stabquerschnittes.

Be	em	ess	ung							∢ zu	rück weiter 🕨
Param	neter	Material	Querschnit	: L							
All	Alle Bauteile optimieren		Ausnutzun optimie	g > 1.0 ren							
		Stabbe	ezeichnung	Stabnr.	Max. Ausn.	Querschnittbezeichnung	Material	Anzahl	Winkel [°]	A [cm ²]	ly [cm4]
•	- 110	Pfosten	el 👘	5	0,461	HE-A 100 (90*)	S235 (EN 10025-2)	1	90,00	21.24	133.81
	+++	Pfosten	2	10	0,376	HE-A 100	S235 (EN 10025-2)	1	0,00	21,24	349,23
		Diagona	alen	12	0,905	Kreis d = 18 mm	S235 (EN 10025-2)	1	0,00	2,54	0,52

Wurde in den Bemessungsparametern die Option "Alle Pfosten gleich" oder "Alle Diagonalen gleich" ausgewählt, dann erfolgt die Querschnittsauswahl einmal pro Bauteilgruppe.

Bei der differenzierten Eingabe der Querschnitte kann für jeden Pfosten und jedes Diagonalenpaar der Querschnitt gewählt werden.

Nach der Querschnittsauswahl wird die maximale Ausnutzung des Profils in jeder Zeile ausgegeben.

Mit der Funktion "Alle Bauteile optimieren" erfolgt die Optimierung, je nach Optionsauswahl, vom maximal beanspruchten Bauteil Pfosten und Diagonale oder von allen Pfosten und Diagonalenpaaren. Mit der Funktion "Ausnutzung > 1.0 optimieren" werden nur die Bauteile mit überschrittener Ausnutzung opti-

Mit der Funktion "Ausnutzung > 1.0 optimieren" werden nur die Bauteile mit überschrittener Ausnutzung optimiert.



Schnittgrößen

Die Schnittgrößenberechnung mit automatisch anschließender Nachweisführung [im Weiteren: "Berechnung"] startet automatisch nach der Eingabe der Einwirkungen.

Kombinationen

Hier werden alle untersuchten Kombinationen für

die Grenzzustände:

STR

 Versagen oder übermäßige Verformung des Tragwerks

Kombinationen	Schnittk	träfte (design)	Auflagerkräfte (design)	Auflagerkräfte (charakt)	
KNr.	LF	Situation	ĸ	Kombination	Laststellun
STR - Versag	en oder	übermäßige	Verformungen des Tr	agwerks	
1	1	Ständig u	und vorübergehend	Gsup + Q,St	max.Vollast
2	1	Ständig u	und vorübergehend G	Ginf + Q,St	max.Vollast
3	2	Ständig u	und vorübergehend G	Gsup + Q,St	max.Vollast
4	2	Ständig u	und vorübergehend G	Sinf + Q,St	max.Vollast
5	2	Ständig u	und vorübergehend G	Gsup + Q,St + (Q,W)	max.Vollas
6	2	Ständig u	und vorübergehend G	Sinf + Q,St + (Q,W)	max.Vollast
7	2	Ständig u	und vorübergehend G	Gsup + Q,W	max.Vollas
8	2	Ständig u	und vorübergehend 🤅 G	Sinf + Q,W	max.Vollast
9	2	Ständig u	und vorübergehend G	Gsup + Q,W + (Q,St)	max.Vollas
10	2	Ständig u	und vorübergehend G	ainf + Q,W + (Q,St)	max.Vollas

Schnittkräfte (design)

Die extremalen Schnittkräfte der einzelnen Bauteile werden geordnet nach Bauteilgruppen ausgegeben.

Kombinationen	Schnittkra	fte (design)	Auflagerkräft	e (design)	Auflagerkräft	e (charakt)			
Gehe zu StabN	lr:	Spalten	Spalten + Theorie II. Ordnung						
Stabname	StabNr	max.Nx [kN]	min.Nx [kN]	max.My [kNm]	min.My [k.Nm]	max.Mz [kNm]	min.Mz [kNm]		
Diagonale 1.1	3	54,136	6,901	0,000	0,000	0,000	0,000		
Diagonale 1.2	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Diagonale 2.1	8	37,605	1,165	0,000	0,000	0,000	0,00		
Diagonale 2.2	9	0,000	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Pfosten 1	5	-5,261	-38,582	0,000	0,000	0,570	0,57		
Pfosten 2	10	-0,773	-32,591	0,570	0,570	0,000	0,00		
Stütze links 1	1	18,268	0,566	0,000	0,000	2,626	1,935		
Stütze links 2	6	0,002	0.000	0,000	0,000	0,002	-0,022		
Stütze rechts 1	2	-5,446	-56,547	0,000	0,000	0,415	0,206		
Stütze rechts 2	7	-0,566	-18,265	0,000	0,000	0,414	0,203		

Auflagerkräfte (design) / Auflagerkräfte (charakteristisch)

Die Auflagerkräfte werden als Bemessungswerte (design) und Weiterleitungswerte (charakteristisch) angezeigt.

Sch	nit	tg	roes	sse	en								
Kombinati	ionen	Schr	nittkräfte (d	esign)	Auflag	erkräfte (d	esign)	Aufla	gerkräfte (d	harakt)			
Gehe zu l	Lager-	Nr:											
Lager	max -	.Ax cN]	min.Ax [kN]	ma	ax.Ay [kN]	min.Ay [kN]	π	nax.Az [kN]	min.A [kN	z max.M I] [kNm	y min.My 1] [kNm	max.Mz [kNm]	min.Mz [kNm]
1				4(D,966	6,865	(in 1	-5,446	-56,54	7			
2				(0,182	-0,018	5	6,547	5,44	6			
Lager	1	LF	Kraft	max	.G	min.G	max.	Q,1	min.Q,1	max.Q,W	min.Q,W	max.Summe	min.Summ
Lager		LF	Kraft	max	G	min.G	max	0.1	min.Q.1	max Q.W	min Q.W	max Summe	min Summ
1		1	FY	6,8	65	6,865	2,	184	0,000	19,340	19,340	28,389	26,20
			FZ	-5,4	46	-5,446	0,	000	-3,392	-30,031	-30,031	-35,477	-38,86
		2	FY	6,8	65	6,865	2.	184	0,000	19,340	19,340	28,389	26,20
			FZ	-5,4	46	-5,446	0.	000	-3,392	-30,031	-30,031	-35, <mark>4</mark> 77	-38,86
2		1	FY	0,1	35	0,135	0,	000	-0,004	-0,060	-0,060	0,075	0,07
			FZ	5,4	46	5,446	3,	392	0,000	30,031	30,031	38,868	35,47
			EV.	0.1	0.5	0.105	0		0.004	0.000	0.060	0.075	0.07
		2	FT	0,1	35	0,135	υ,	000	-0,004	-0,060	-0,000	0,075	0,07

Optional können die Extremwerte (min / max) aller Lastfälle und Lastkategorien angezeigt werden.



<u>Nachweise</u>

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die <u>insgesamt maximale Ausnutzung</u> wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

Ausnutzung

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die <u>insgesamt maximale Ausnutzung</u> wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

Für die detaillierte Anzeige der Nachweiswerte klicken Sie auf

Sie sehen die Details auch in der Formularansicht und später im Ausdruck, wenn unter "Ausgabe" die Option "Nachweise / Zwischenwerte" aktiviert wurde.

Beim Klicken auf die Anzeige "max. Ausnutzung = …" springt die Tabellenansicht in die entsprechende Zeile.

Na	IC	nweise			4 zu	rück weiter	₽
Ausnu	tzung						
Detai	ls	Nur Überschreitungen anz	teigen		🥝 max. At	usnutzung = 0,9	05
Ort	1	Nachweis	KombNr.	Gleichung	Zwischenwerte / Details	Ausnutzung	^
D1.1	0	N-Beanspruchung (pl)	5	6.5	Nachweis: 54 136 / 59 800	0,905	
	(1)				Nachweis: Querschnittsklasse 1		
D2.1	0	N-Beanspruchung (pl)	5	6.5	Nachweis: 37.605 / 59.800	0,629	
	1				Nachweis: Querschnittsklasse 1		
P1	0	Biegedrillknicken	5	6.61	Nachweis: 0.17 + 0.00 + 0.04	0,211	
	0			6.62	Nachweis: 0.40 + 0.00 + 0.06	0,461	
	0	Biegeknicken		6.46	Nachweis: 38.58 / 221.49 um y-Achse	0,174	
	0			6.46	Nachweis: 38.58 / 96.38 um z-Achse	0.400	
	0	M-Beanspruchung (pl)	1	6.12	Nachweis: -0.570 / 19.508	0,029	
	(i)				Nachweis: Querschnittsklasse 1		
	(1)	MN-Interaktion (pl)		6.31	Nachweis: -0.570 / 19.508		
	1				Nachweis: Querschnittsklasse 1		
	0	N-Beanspruchung (pl)	5	6.9	Nachweis: 38.582 / 499.053	0,077	
	(1)				Nachweis: Querschnittsklasse 1		
	0	Schubbeulen	1	6.22	Nachweis: h/t = 11.20 < 60.00 in z-Richtung	0,187	
	0			6.22	Nachweis: h/t = 4.44 < 60.00 in y-Richtung	0,074	
P2	0	Biegedrillknicken	5	6.61	Nachweis: 0.15 + 0.04 + 0.00	0,189	
	0			6.62	Nachweis: 0.34 + 0.04 + 0.00	0,376	
_	0	Biegeknicken		6.46	Nachweis: 32 59 / 221 /9 um v-Achee	0.147	4

<u>Ausgabe</u>

Der Ausgabeumfang (Text und Grafik)

kann individuell eingestellt werden.



In der Verbandgrafik können die Knotenanzeige und die Stabdetailanzeige (Stabnummern oder Stablängen) ein- oder ausgeblendet werden. Die Allgemeinen Optionen beziehen sich hier auf die Viewer-Anzeige und die Formularausgabe.

Für die Formularausgabe können noch generelle Ausgabeoptionen gesetzt werden.

Literatur

- [1] DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- [2] DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 [Lastannahmen]
- [3] DIN EN 1993-1-1:2010-12 mit DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12 [Stahlbau]





POS.18 WANDVERBAND

Programm: 077X, Vers: 01.01.002 05/2015

Grundlagen: DIN EN 1990/NA: 2010-12 DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12 DIN EN 1993-1-1/NA: 2010-12

System:

Wandverband

Verband: Stützenabstand = 4,5 m Stützenhöhe links = 7 m Stützenhöhe rechts = 7 m Neigung oberster Riegel = 0°



Anzahl Verbände = 1 Anzahl Verbandfelder = 2

Feldlängen:

Feldnr.	Stütze links	Stütze rechts
	[m]	[m]
Feld 2	2.500	2.500
Feld 1	4.500	4.500

Lastparameter

Parameter für Stabilisierungslasten Stützen: Anzahl der auszusteifenden Bauteile: m = 5- Normalkraft: min Nx,Ed = -163 kN Verfahren nach DIN EN 1993-1-1 5.3.2 Anzahl Verbände n = 1 Abminderungsfaktoren für die Anzahl der auszusteifenden Stützen: Alpha m = 0,71... Tragwerkshöhe: Alpha h = 0,76Ausgangsschiefstellung: Phi0 = 1 / 200Anfangsschiefstellung: Phi = Phi0 * Alpha m * Alpha h = 0,0027 H = Phi * Nx, Ed * m / n = 2,18 kNStabilisierungslast: Knoten 5 Angriffspunkt der Stabilisierungslast:





Einwirkungen



Erläuterungen zu den Einwirkungen

- Fz = Lokale Einzellast in z-Richtung
- qz = Lokale Streckenlast in z-Richtung
- a = vertikaler Abstand [m] von UK-Wand
- c = vertikale Lastlänge [m]
- () = a,c in Klammern als Längenfaktor (0 = Systemanfang, 1 = ges.Länge)
 Für Lasten über die ges. Systemlänge entfällt a und c.

Streckeneinwirkungen [kN/m]

						а	С	Betrag	ı,k	Abmin.
<u>Einwirk</u>	kung aus	тур	Kat	. E\	٧G	[m]	[m]	li.	re.	<u>Alpha</u>
<neue e<="" td=""><td>Einwirkung></td><td>qz</td><td>G</td><td></td><td>1</td><td>0.00</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>-</td></neue>	Einwirkung>	qz	G		1	0.00	7.00	1.00	1.00	-
Einzele	einwirkungen [kN]									
<u>Einwirk</u>	kung aus			тур	Kat	. EWG	a[m]	Betra	lg,k	<u>Abmin.</u>
Pos.17	Aufl. 1			Fz	Q,W	1	7.00	19.	28	-
Stabili	isierung			Fz	Q,1	1	(1.00)) 2.	18	-
Kategor	rien und Kombinationsbe	iwer [.]	te							
Kate-								коmb	Bei	werte
<u>qorie</u>	Bezeichnung							Psi0	Psi1	. Psi2
G	Ständige Einwirkungen							-	-	-
Q,1	Sonstige Nutz-u.Verkeh	rsla	sten	1				0.80	0.70	0.50
Q,W	Windlasten							0.60	0.20) –
						Te	eilsiche	erheits	beiwe	erte
Nachwei	is Situation					G,inf	G,sup	0 Q1	Qi	А
STR	Ständig und vorüber	gehei	nd			1.00	1.35	1.50	1.50) –





STR = Versagen oder übermäßige Verformungen des Tragwerks

Kombinationen

KNr.LFBem.-SituationKombination51STR, P/TGsup + Q,W + (Q,1)1Gsup

Nachweise:

STR : Versagen oder übermäßige Verformungen des Tragwerks

Bemessungssituationen: P/T : Ständig und vorübergehend

Schnittgrößen (nach Theorie 2. Ordnung):



Schnittgrößen	(Design)				
Stab-	Stab-		Nx,Ed	My,Ed	Mz,Ed
Name	Nr.		[kn]	[kNm]	[kNm]
Diagonale 1.1	3	Nx,Ed min	6.90	0.00	0.00
-		max	54.14	0.00	0.00
Diagonale 1.2	4	Nx,Ed min	0.00	0.00	0.00
-		max	0.00	0.00	0.00
Diagonale 2.1	8	Nx,Ed min	1.17	0.00	0.00
-		max	37.61	0.00	0.00
Diagonale 2.2	9	Nx,Ed min	0.00	0.00	0.00
-		max	0.00	0.00	0.00
Pfosten 1	5	Nx,Ed min	-38.58	0.00	0.55
		max	-5.26	0.00	0.00
Pfosten 2	10	Nx,Ed min	-32.59	0.55	0.00
		max	-0.77	0.00	0.00

Zusätzliche Stützenbeanspruchungen infolge horizontaler Einwirkungen auf den Wandverband:

Stab- Name			Stab- Nr.		Nx,Ed [kn]	My,Ed [kNm]	Mz,Ed [knm]
Stütze	links	1	1	Nx,Ed min	0.57	0.00	1.29
				max	18.27	0.00	0.00
Stütze	links	2	6	Nx,Ed min	0.00	0.00	-1.61
				max	0.00	0.00	-1.17
Stütze	rechts	; 1	2	Nx,Ed min	-56.55	0.00	0.29





Stab-	Stab-		Nx,Ed	My,Ed	Mz,Ed
Name	Nr.		[kN]	[kNm]	[kNm]
		max	-5.45	0.00	0.00
Stütze rechts	27	Nx,Ed min	-18.27	0.00	0.40
		max	-0.57	0.00	0.83

Auflagerkräfte (Design)

			- min			max				
	Ax,Ed	Ay,Ed	Az,Ed	My,Ed	Mz,Ed	Ax,Ed	Ay,Ed	Az,Ed	My,Ed	Mz,Ed
Lager	[kn]	[kn]	[kn]	[kNm]	[kNm]	[kn]	[kn]	[kn]	[kNm]	[kNm]
1	-	6.86	-56.55	-	-	-	40.97	-5.45	-	-
2	-	-0.02	5.45	-	-	-	0.18	56.55	-	_

Materialien:

		E-Modul	G-Modul	Alpha-T.	Wichte
<u>Bauteil</u>	Bezeichnung	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[1/K]	[kN/m³]
Pfosten	S235 (EN 10025-2)	210000	81000	0.000012	78.50
Diagonalen	S235 (EN 10025-2)	210000	81000	0.000012	78.50

Querschnitte:

			A	ТХ
Bauteil	Stab-Nr.	Bezeichnung	[cm ²]	$[N/mm^2]$
Pfosten 1	5	HE-A 100 (90°)	21.24	133.81
Pfosten 2	10	HE-A 100	21.24	349.23
Diagonalen		Kreis d = 18 mm	2.54	0.52

Grenzzustand der Tragfähigkeit

Spannungsnachweis

<u>Ort/[Stab]</u>	KNr.	Gleichung	Zwischenwerte und Details	Ausnutzung
P1/[5]	5	6.9	N-Beanspruchung (pl) 38.582 / 499.053 NCRd = 499.05 kN	0.077
P1/[5]			Querschnittsklasse 1	
P2/[10]	5	6.9	N-Beanspruchung (pl) 32.591 / 499.053 NGRd = 499.05 kN	0.065
P2/[10]			Querschnittsklasse 1	
D1.1/[3]	5	6.5	N-Beanspruchung (pl) 54.136 / 59.800 NplRd = 59.8 kN: NuRd = 65.96 kN	0.905
D1.1/[3]			Querschnittsklasse 1	

Schubbeulprüfung

<u>Ort/[Stab]</u>	KNr.	Gleichung	Zwischenwerte und Details	Ausnutzung
P1/[5]	1	6.22	Schubbeulen h/t = 11.20 < 60.00 in z-Richtung	0.187
P1/[5]		6.22	h = 56 mm; t = 5 mm; eta = 1.2 h/t = $4.44 < 60.00$ in y-Richtung h = 35.5 mm; t = 8 mm; eta = 1.2	0.074
P2/[10]	1	6.22	Schubbeulen h/t = 11.20 < 60.00 in z-Richtung h = 56 mm; $t = 5$ mm; eta = 1.2	0.187





Schubbeulprüfung

Ort/[Stab]	KNr.	Gleichung	Zwischenwerte und Details	Ausnutzung
P2/[10]		6.22	h/t = 4.44 < 60.00 in y-Richtung h = 35.5 mm; t = 8 mm; eta = 1.2	0.074

Stabilitätsnachweis

<u>Ort/[Stab]</u>	KNr.	Gleichung	Zwischenwerte und Details	<u>Ausnutzung</u>
P1/[5]	5	6.61	Biegedrillknicken 0.17 + 0.00 + 0.04	0.211
			Lambda,y strich = 1.182; Alpha,y = 0.3 Phi,y = 1.365; Chi,y = 0.488 Nyb,Rd = 221.49 kN; kyy = 0.68 Mcr = 37.78 kNm; Lambda,LT' = 0.719 Alpha,LT = 0.34; Phi,LT = 0.748	4
			Chi,LT = 0.86; Chi,LT Mod = 0.98 Mb,Rd = 17.39 kNm; kyz = 0.56	
P1/[5]		6.62	Mz, Rd = 8.79 0.40 + 0.00 + 0.06 Lambda, z strich = 1.909; Alpha, z = 0.4	0.461 9
			<pre>Phi, 2 = 2.741; Chi, 2 = 0.212 Nzb,Rd = 96.38 kN; kzy = 0.89 Mcr = 37.78 kNm; Lambda,LT' = 0.719 Alpha,LT = 0.34; Phi,LT = 0.748 Chi,LT = 0.86; Chi,LT Mod = 0.98 Mb,Rd = 17.39 kNm; kzz = 0.94 Mz,Rd = 8.79 kNm</pre>	
P2/[10]	5	6.61	<pre>Biegedrillknicken 0.15 + 0.04 + 0.00 Lambda,y strich = 1.182; Alpha,y = 0.3 Phi,y = 1.365; Chi,y = 0.488 Nyb,Rd = 221.49 kN; kyy = 1.06 Mcr = 25.4 kNm; Lambda,LT' = 0.876 Alpha,LT = 0.34; Phi,LT = 0.869 Chi,LT = 0.774; Chi,LT Mod = 0.807 Mb,Rd = 14.31 kNm; kyz = 0.84 Mz Rd = 8 79</pre>	0.189 4
P2/[10]		6.62	M2,RU = 0.79 0.34 + 0.04 + 0.00 Lambda,z strich = 1.909; Alpha,z = 0.4 Phi,z = 2.741; Chi,z = 0.212 Nzb,Rd = 96.38 kN; kzy = 0.95 Mcr = 25.4 kNm; Lambda,LT' = 0.876 Alpha,LT = 0.34; Phi,LT = 0.869 Chi,LT = 0.774; Chi,LT Mod = 0.807 Mb,Rd = 14.31 kNm; kzz = 1.4 Mz,Rd = 8.79 kNm	0.376 9

Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.)

Die Kraftartrichtungen sind auf das globale Koordinatensystem bezogen. Dabei ist der Betrag der Kraftart F in [kN].





Lager	Kraftart	Lastfall	Kategorie	Maximal	Minimal	<u>volllast</u>
1	FY	1	G	6.87	6.87	6.87
			Q,1	2.18	-	2.18
			Q,W	19.34	19.34	19.34
			Summe,k	28.39	26.21	28.39
		2	G	6 87	6 87	6 87
		E	0 1	2 18	-	2 18
			Q, <u>-</u> 0 W	19 34	19 34	19 34
			Summe,k	28.39	26.21	28.39
	F7	1	G	-5 45	-5 45	-5 45
	12	Т	0 1	-	_3 39	_3 39
			Q, 1 0 W	-30 03	-30.03	-30 03
			Summe,k	-35.48	-38.87	-38.87
		2	c.	F 4F	F 4F	F 4F
		Z	G	-5.45	-5.45	-5.45
			Q, 1	-	-3.39	-3.39
			Q,W	-30.03	-30.03	-30.03
			Summe,ĸ	-35.48	-38.87	-38.8/
2	FY	1	G	0.14	0.14	0.14
			Q,1	-	-	0.00
			Q,W	-0.06	-0.06	-0.06
			Summe,k	0.07	0.07	0.07
		2	G	0.14	0.14	0.14
			0.1	_	_	0.00
			Q.W	-0.06	-0.06	-0.06
			Summe, k	0.07	0.07	0.07
	F7	1	G	5 45	5 45	5 45
	12	–	0 1	2 29	-	2 29
			Q, 1 0 W	30.03	30 03	30.03
			Summe,k	38.87	35.48	38.87
		2	G	5 / 5	5 / 5	5 15
		2	0 1	2 20	-	2 20
			Q, 1 O W	30.03	30 03	30 03
			Summe.k	38.87	35.48	38.87
				20101	231.0	50.07