80M Elastisch gebetteter Balken

(Stand: 21.06.2013)



Das Programm dient zur Bemessung eines elastisch gebetteten Balkens gemäß DIN EN 1992-1-1 (EC 2). Dabei kann zwischen dem Bettungsmodulverfahren und dem iterativen Bettungsmodulverfahren (in Annäherung zum Steifemodulverfahren) gewählt werden.

Leistungsumfang

✓ System

- Elastische Modellierung durch Bettungsmodulverfahren oder iteratives Bettungsmodulverfahren
- Bettungsmodulverfahren: elastische Bettung, abschnittsweise als maximale/minimale Bettung eingebbar, Ausschluss von Zugfedern möglich
- Iteratives Bettungsmodulverfahren: maximale/minimale Steifemodule über den kompletten Balken
- Wahlweise mit/ohne Auflager/Auflagerfedern
- Querschnitte: Platte/Balken/Plattenbalken, abschnittsweise

Einwirkungen

- Bildung von Einwirkungsgruppen und beliebig vielen Lastfällen
- Beliebige Einzel-, Linienlasten in z-Richtung und Momente um y-Achse

Bemessungsvorgaben

• Unterschiedliche Materialeingabe für Fundament / Plattenanschlüsse möglich

Bemessung und Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit

- Bewehrungsvorschlag für oben/unten, optional mit Grundbewehrung
- Querkraftnachweis und Bemessung
- Rissnachweis aus frühem/spätem Zwang nach 7.3.2 und/oder lastabhängig nach 7.3.4
- Ausgabe der Verformungen und Sohlspannungen

Grafiken

- Systembild
- Querschnitte in den Abschnitten
- Einwirkungen
- Schnittgrößen in den Grenzzuständen
- Erf. Bewehrung in den Querschnittsbereichen



Setzungen, (quasi ständig)

Allgemeines

Die Programmoberfläche

Wichtiger Hinweis:

Für die Handhabung der neuen Programmoberfläche und für allgemeine Programmteile wie z.B. **Grunddaten** / **Einwirkungsgruppen** / **Lastübernahme** / **Quicklast** / **Ausgabe** und **Beenden** steht

Diese Beschreibung gilt sinngemäß für alle neuen Programme und wird Ihnen die Einarbeitung erleichtern.

<u>System</u>

Systemparameter

Die Systemparameter gliedern sich in die Gruppen System, Verfahren und Bauteiltyp.

In der Systemeingabe erfolgt die Eingabe der Gesamtsystemlänge des elastisch gebetteten Balkens. Mit Änderung der Gesamtlänge werden einhergehend auch Änderungen bei Querschnittsabschnitten, Bettungen und ggf. auch Lagern durchgeführt.

Mit der Festlegung der Stabteilung bestimmt man, in welcher Teilung die Schnittgrößen bestimmt werden sollen. Stäbe werden bestimmt aus Querschnitts-, Bettungsabschnitten und Auflagerbedingungen.

In der Gruppe Verfahren wird das Berechnungsverfahren für den elastisch gebetteten Balken festgelegt.

Das **Bettungsmodulverfahren** ist die klassische Variante, bei welcher der Boden durch Federn simuliert wird. Da es bei diesem Verfahren auch vorkommen kann, dass das Bauteil an einigen Stellen abhebt, gibt es die Option "negative Zugspannungen ausschließen". Dabei werden die Federn an dieser Stelle automatisch gelöst, wenn Zugspannungen vorliegen.

Beim **iterativen Bettungsmodulverfahren** wird der isotrope Halbraum des Bodens berücksichtigt. Das Bauteil passt sich dabei einer Setzungsmulde an, die gemäß Kany [5] ermittelt wird. Bei den einzelnen Iterationsschritten werden die Bettungsmodule in den n-tels-Punkten so lange angepasst, bis die Setzung des Bauteils der Setzungsmulde des Bodens entspricht. Die Ergebnisse dieses Verfahrens entsprechen den Ergebnissen des Steifemodulverfahrens. Da diese Iteration für jede Laststellung ermittelt werden muss, dauert die Berechnung zwar etwas länger, liefert dafür aber realistischere Werte gegenüber dem Bettungsmodulverfahren.

Bei der Auswahl des Bauteiltyps kann zwischen einem Balken/Plattenbalken und einer Platte gewählt werden. Dementsprechend werden auch die Dimensionen angepasst. Bei einer Änderung des Bauteiltyps werden schon eingetragene Querschnitte gelöscht.

Querschnittsabschnitte

Querschnittslängen können an dieser Stelle eingetragen werden. Die Daten werden von links nach rechts eingegeben, wobei die noch verfügbare Länge immer automatisch in der letzten Spalte eingetragen wird.

Systemparameter Querschnittsa		abschnitte Querschnitt		Bodensteifigkeit		Auflager			
			Querschnit	tt 1	Quersch	nitt 2			
Querschnittlänge [m]			4,000		6,000				
Querschnittanfang hei x = 4 m									



negative Zugspannungen ausschließen

Bauteiltyp

O Platte

Balken/Plattenbalken

iteratives Bettungsmodulverfahren





Bettungsmodulverfahren



Querschnitt

Die Festlegung der einzelnen Querschnitte erfolgt durch einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile.

Der rechts abgebildete Dialog geht auf, in dem die Querschnittsabmessungen eingetragen werden können. Abhängig davon, welcher Bauteiltyp gewählt wurde, kann zwischen einem Balken oder einem Plattenbalken gewählt werden. Ist der Bauteiltyp im System als Platte definiert worden, kann der Querschnittstyp nicht mehr geändert werden.

Systemparameter		Querschnittsabsc	hnitte	Querschnitt	Bodensteifigkeit			
Ort				Querschnitt				
•	Querschn	itt 1: 0.00-4.00 m	Balken b/h = 80/50 cm					
Querschnitt 2: 4.00-10.00 m				<querschnitt eingeben=""></querschnitt>				



Bodensteifigkeit

Diese Eingabe ist nur bei dem iterativen Bettungsmodulverfahren möglich. Um die Setzungsmulde zu ermitteln, sind die minimalen und maximalen Steifeziffern inklusive einer Schichtdicke einzugeben.

Bodensteifigkeit								
Steifeziffer	Es,max =	30 🖨 MN/m²						
	Es,min =	30 🜩 MN/m²						
Schichtdicke	z =	2,00 🖨 m						

Bettung

Die Eingabe von Bettungen ist nur beim Bettungsmodulverfahren möglich und erfolgt ähnlich der Eingabe der

Querschnittsabschnitte. Zunächst werden die Bettungsabschnitte eingetragen, wobei in der letzten Spalte immer die noch fehlende Länge bis zum Systemende eingetragen wird. Zu jedem Abschnitt kann eine maximale und minimale Bettung angesetzt werden. Falls eine unterschiedliche maximale und minimale Bettung

gewählt wird, erfolgt beim späteren Rechenlauf die Ermittlung der Schnittgrößen einmal komplett mit den maximalen und einmal mit den minimalen Bettungswerten. Bei einem Plattenbalken werden die Platten ebenfalls als gebettet angesetzt.

Auflager

Normalerweise wird für die Berechnung eines elastisch gebetteten Balkens nur ein horizontales Lager benötigt. Optional können aber beliebig viele Auflager hinzugefügt werden. Um ein

Auflager vor einer Zeile einzufügen ist das Icon 📁 zu klicken, um

ein Auflager am Systemende hinzuzufügen ist das Icon 墡 zu klicken. Um ein Auflager zu löschen, markiert man die zu

löschende Zeile und klickt auf X. Als mögliche Auflagerarten stehen "fest", "H-Lager", "V-Lager" und "Feder" zur Verfügung. Bei Auswahl einer Feder können folgende Federwerte eingegeben werden.

Cw,z = Wegfeder in z-Richtung Cw,x = Wegfeder in x-Richtung Cd,y = Drehfeder um die y-Achse

Bettunganfang bei x = 9.5 m							
_	ks,min [MN/m³]	40,000	20,000	40,000			
	ks,max [MN/m³]	50,000	30,000	50,000			
•	Bettunglänge [m]	0,500	9,000	0,500			

Bettuna 1

Bettuna 2 Bettuna 3

恒恒 X									
			AL	ıflager z-Rio	chtung				
	Ort [m]	Auflagerart	Cw,z [kN/cm]	Cw,x [kN/cm]	Cd,y [kNm/cm/m]				
1	0,00	H-Lager	-	fest	-				
<i>.</i> Ø2	10,00	Feder v	fest	-	-				



<u>Einwirkungen</u>

Die Eingabe erfolgt generell mit charakteristischen Lasten. Aus diesen werden automatisch alle Kombinationen gebildet, die sich aus den verwendeten Kategorien ergeben können.

Optionen

Die Eingabeart legt zunächst fest, ob mit Einwirkungsgruppen (EWG) Lastfälle gebildet werden sollen.

Einwirkungsgruppen

Zu Einwirkungsgruppen und Lastfällen siehe diese gesonderte Beschreibung. Dort wird auch die

Lastübernahme aus anderen Positionen und die Quicklast - Funktion erläutert.

Falls manuell Lastfälle gebildet werden sollen, dann muss jede Eingabezeile der Strecken- oder Einzellasten einer Einwirkungsgruppe zugeordnet werden, siehe dazu u.a. den Programmpunkt "Optionen".

Streckenlasten



Mögliche Lasttypen für Streckenlasten:

qz = vertikal

T = Temperaturveränderung über den ganzen Stabquerschnitt

Td = Temperaturdifferenz Stab oben / Stab unten

(T und Td sind Temperatureinwirkungen unabhängig vom Brandnachweis)

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

Die Lastlänge kann optional "relativ" eingegeben werden. Dabei sind "0" = Systemanfang und "1" = Systemende. Demzufolge ist "0,5" die Systemmitte.

Dies erspart dem Anwender das Ausrechnen der Koordinaten und sorgt für eine automatische Anpassung, wenn sich die Systemlänge ändern sollte.

Abminderungen:

Lastabminderungen (und Erhöhungen) sind über einen Faktor frei wählbar oder für Verkehrslasten aufgrund der Lasteinzugsfläche bzw. der Geschoßanzahl ermittelbar.

Eigenschaften - Einwirkung		×							
Lokale Steckenlast in z-Richtung									
QZ	Bezeichung: Eigengewicht								
y v	Kategorie: G - Ständige Einwirkungen EWG: 001 - Alle Einwirkungen	~							
Charakt. Betrag	Lastort Abmir Länge [m]	iderung							
links: 0,15	Beginn: 0,000	erechnen							
rechts: 0,15	Länge: 10,000 Fakto	r: 1,00							
	OK Abbrechen	Wiederherstellen							

Der Button "berechnen" ist bei den Kategorien "Q,A1" bis "Q,E11" und "Q,Z" aktiv.



Einzellasten

0	ptior	nen Einwirkungsgruppen	Strecke	nlasten	Einzellasten	Kategorien L	astfälle				
ŀ	•	🖣 🛛 2 👘 von 2 🗍 🕨		≝ ų≣	× 🗅 🕻	Pos 📫					
		Bezeichnung		Тур	Kat.	Ortsangabe	Ort	Wert,k	Einheit	Alpha	Faktor
		Horizontalkraft aus Wind		Fx	Q,W	Länge (m)	3,000	1,00	kN	-	1,00
		Pos.3 Aufl. 1 LF 1		Fz	G	Länge (m)	4,000	3,80	kN	• 🗸	1,00
A	bmin	derung: A = über die Einzu	igsfläche	;, n = üt	er die Gesch	oßzahl, R = nur	für die Weil	erleitung:			

Mögliche Lasttypen für Einzellasten:

Fz = Einzellast vertikal, [positive Richtung nach unten]

My = Moment um die y-Achse [positive Richtung im Uhrzeigersinn]

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden (vgl. Streckenlasten).

Kategorien

Die bei der Lasteingabe verwendeten Last-Kategorien werden aufgelistet, so dass die $\,\Psi\text{-}\,$ Werte bei Bedarf geändert werden können.

Optionen	Einwirkungsgruppen	Kategorien	Lastfä	ille				
Kategorien für die Kombinatorik								
Kat. Beschreibung Ψ 0 Ψ 1 Ψ 2								
G	Ständige Einwirkunger	0,00	0,00	0,00				
Q,A	Wohnfläche	0,70	0,50	0,30				
Q,W	Windlasten	0,60	0,20	0,00				

Lastfälle

Zu <u>Einwirkungsgruppen</u> und <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die Lastübernahme aus anderen Positionen und die <u>Quicklast – Funktion</u> erläutert.



Bemessungsvorgaben

Expositionen

Als Vorgabe für die Expositions- und Feuchteklassen sind für Fundamente und Sohlplatten XC2 und WF eingestellt. Dies kann für jedes Bauteil entsprechend getrennt für oben / unten geändert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Bemessungsvorgaben Mit einem Doppelklick auf ein Element im Expositionen Material Betondeckung Bemessungsparameter Eingabe- Bereich (oder einem Klick auf "Neue Neue Exposition ... Exposition ändern ... Exposition") wird die Expositions-Auswahl geöffnet. Ort Seite Klicken Sie dort die gewünschten Durchgehend oben Expositionsklassen an und beenden Sie Durchgehend unten die Eingabe mit "OK". Durchgehend links Durchgehend rechts Exposition: Ziehen Sie dann mit der Maus die 'Doppelclick' ändert die Expositionen gewünschten Seiten auf die richtige 'Exposition ändem ...' ändert die Expositionen Expositions- Auswahl. Expositions-Auswahl Neue Exposition ... Exposition ändern ... Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 X0 XC1 🔲 XD1 XS1 XF1 XA1 XM1 wo wo Expositionen (XC1, WO) Feld XD2 XF2 ⊨ Feld 2 XC2 XS2 XA2 XM2 V WF ober XC3 XD3 🔲 XS3 XF3 🔲 XA3 🔲 XM3 🔲 WA XC4 📃 XF4 🔳 WS links rechts Nass, selten trocken XC2 Langzeitig wasserbenetzte Oberflächen; vielfach bei Gründungen Expositionen (XC2, WF Langzening wasserbereizte Obernachen, vierlach bei Gründungen Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist. Ungeschützte Außenbautele, die z. B. Nederschlägen, Oberflächerwasser oder Bodenfeuchte ausgesetzt sind; Innenbautelle des Hochbaus für Feuchträume, wie z. B. Hallenbäder, Wäschereien und andere gewerbliche Feuchträume, in denen die relative Luffeuchte überwiegend höher als 80 % ist; Bauteile mit häufiger Taupunktunterschreitung, wie z. B. Schomsteine, Wäsmeübertragerstätionen, Filterkammen und Viehställe; Massige Bauteile gemäß DA/Stb-Fichtlinie Massige Bauteile aus Beton', deren kleinste Abmessung 0.80 m i Feld 1 WF ElementOrt: 'Doppelclick' ändert die Expositionen der/des selektierten Elemente(s) mit 'Drag/Drop' einer anderen Exposition zuordnen überschreitet (unabhängig vom Feuchtezutritt). OK Abbrechen

Bemessungsvorgaben Fundament

¥

v

v

v

Betonkennwerte

E-Module

Zugfestigkeit

Wichte

Betonstahl

Norm

E-Module

Zylinderdruckfestigkeit

Würfeldruckfestigkeit

Material

Als Vorgabe ist eingestellt:

Betonart: "Normalbeton" Betonherstellung: "Transportbeton" Betonwahl: "C25/30" Größtkorn: "16 mm" Betonstahl: "B500A"

Die sich aus den Expositionen ergebende Mindestbetongüte wird angezeigt.

Es gibt die Auswahl zwischen folgenden Parametern:

Betonart:	Normalbeton / Luftporenbeton / Leichtbeton
Betonherstellung:	Transportbeton / Ortbeton / Fertigteil
Betonwahl:	"C12/15" bis "C100/115" "C12/15 LP" bis "100/115 LP" "LC12/13" bis "LC 80/88"
Größtkorn:	8 / 16 / 32 / 63 mm
Betonstahl:	"B500A" / "B500A +G" / "B500A +P" / "B500B" nach DIN 488-1:2009-08
	REALL Of Revealer the state of REALL Real Provider to the state of the

Expositionen Material Betondeckung

Normalbeton

Transportbeton

C25/30

16 mm

Sonstiger

B500A

(Mindestbeton: C16/20)

2,0 (1.801-2.000 kg/m³, V

Beton

Retonart

Betonwahl

Größtkom

Betonstahl

Betonherstellung

"B500A +G"= Bewehrungsdraht glatt / "B500A +P = Bewehrungsdraht profiliert

zurück

Ecm =

fck =

fcm =

fctm =

fctk,05 =

fct.95 =

γ=

E =

= DIN 488-1

fck.cube =

31.000 N/mm²

25,0 N/mm²

33.0 N/mm²

30.0 N/mm²

2.6 N/mm²

1,8 N/mm²

3.3 N/mm²

23,5 kN/m3

200.000 N/mm²

weiter 🕨



Betondeckung

Die Betondeckung kann seitenweise geändert werden. Wichtig ist der voraussichtliche maximale Bewehrungsdurchmesser (max. Ø), nach welchem sich die Mindestbetondeckung richtet.

Wenn von den Mindestwerten abgewichen wurde, dann können sie mit dem Schalter "Mindestwerte" wieder hergestellt werden. Mit "Details" lassen sich weitere Details ein- und ausblenden, siehe unten.

Bemessungsvorgaben Fundament

Expositi	onen	Material	Betondeck	ung					
Mindestwerte Details									
	Seite	max. ∅ [mm]	c _{min,b} [mm]	c _{min} [mm]	∆c _{dev} [mm]	c _{nom} [mm]	gew. ∆c _{dev} [mm]	gew. c _{nom} [mm]	
•	oben	20	20	20	15	35	15	35	
	unten	20	20	20	15	35	15	35	

Exposit	Expositionen Material Betondeckung													
Mindestwerte Details														
	Seite	C _{min,dur,Teb.} [mm]	∆c _{dur,Fest.} [mm]	c _{min,dur} [mm]	∆c _{dur,} γ [mm]	∆c _{dur,st} [mm]	∆c _{dur,edd} [mm]	max. ∅ [mm]	c _{min,b} [mm]	c _{min} [mm]	∆c _{dev} [mm]	c _{nom} [mm]	gew. ∆c _{dev} [mm]	gew. c _{nom} [mm]
•	oben	20	0	20	0	0	0	20	20	20	15	35	15	35
	unten	20	0	20	0	0	0	20	20	20	15	35	15	35

Wenn man die Maus auf einer Spaltenüberschrift kurz still hält, dann wird die Bedeutung des Wertes angezeigt.

Bemessungsparameter

Die Bemessungsparameter können, wie im Bild ersichtlich, eingestellt werden.



Bemessung

Optionen

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Es wird grundsätzlich empfohlen, auch einen Rissnachweis zu führen. Allerdings wird darauf verwiesen, dass der Rissnachweis insbesondere für Fundamentkörper zu erheblich mehr Bewehrung führen kann.

Für jedes einzelne Bauteil lässt sich der Rissnachweis gezielt führen. Dazu zählt im Einzelnen der Rissnachweis aus frühem Zwang (Hydratation) und spätem Zwang (Bauteilabsenkungen).

Die zulässigen Rissbreiten werden aus den vorgegebenen Expositionsklassen ermittelt oder können frei gewählt werden.

Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

- Begrenzung der Rissbreiten
 Mindestbewehrung gemäß Abs. 7.3.2
 - ✓ früher Zwang (z.B. aus Hydratation)
 - ✓ später Zwang (z.B. aus Stützensenkung)
 - Berechnung der Rissbreiten gemäß Abs. 7.3.4
 - zul. Rissbreite aus Expositionsklassen
 - 🔘 zul. Rissbreite: w,max = 0,30 🚔



Bewehrungsauswahl

Bei der Bewehrungsauswahl werden zunächst die Schnittgrößen gerechnet und das Programm unterbreitet daraufhin einen Bewehrungsvorschlag.

Ausgangsbasis für Balken sind 12'er-Stabstähle.

Um eine Grundbewehrung hinzuzufügen ist die Option "**Grundbewehrung**" oben rechts anzuhaken. Es werden zwei zusätzliche Zeilen vorne in die Tabelle mit dem Ort "durchgehend" hinzugefügt.

Opt	ionen Bewehn	ungsauswa	ahl Querk	raftbewehrung	Querkraftnachweis	Rissna	achweis				
Be	ewehrungsvorschlag 🝷 Bewehrung wählen 🛛 vorh. d1 übernehmen 🛛 Bügel: max.ds = 8mm 🔲 Grundbewehrung										
	Ort	Seite	erf.As [cm²]	Bewehrung					vorh.As [cm²]	gew.d1 [mm]	vorh.d1 [mm]
0	0.00 - 1.00 m	oben	3,78	4 Ø 12					4,52	44,0	44,0
0	1.00 - 9.00 m	oben	5,34	5Ø12					5,65	44,0	44,0
0	9.00 - 10.00 m	oben	3,78	4 Ø 12					4,52	44,0	44,0
0	0.00 - 3.00 m	unten	1,89	2 Ø 12					2,26	44,0	44,0
0	3.00 - 4.00 m	unten	6,90	7Ø12					7,92	44,0	44,0
0	4.00 - 6.00 m	unten	16,90	15 Ø 12					16,96	44,0	44,0
0	6.00 - 7.00 m	unten	6,90	7Ø12					7,92	44,0	44,0
0	7.00 - 10.00 m	unten	1,89	2Ø12					2,26	44,0	44,0

В	ewehrungsvors	chlag 👻	Bewehru	ng wählen vorh. d1 übernehmen Bügel: max.ds = 8mm	🖌 Grund	lbewehru	ng
	Ort	Seite	erf.As [cm²]	Bewehrung	vorh.As [cm²]	gew.d1 [mm]	vorh.d1 [mm]
G	durchgehend	oben		2Ø16	4,02		
G	durchgehend	unten	-	2 Ø 16	4,02	-	-

Die Änderung der Grundbewehrung (oder einer anderen Bewehrung) erfolgt durch einen Doppelklick auf der Zeile oder den Button "**Bewehrung wählen**".

Mit Änderung der Grundbewehrung wird eine Neubemessung der Bewehrung empfohlen. Dies geschieht unter der Schlatfläche "**Bewehrungsvorschlag**" \rightarrow "**ges. Bewehrung**". Der Bewehrungsvorschlag erfolgt automatisch mit der ermittelten statischen Höhe d = h –



gew.d1 auf Grundlage des gewählten Durchmessers in der Grundbewehrung.

Die Schaltfläche "**vorh.d1 übernehmen**" dient dazu, das vorh.d1 (automatisch ermittelt aufgrund der Betondeckung und Bewehrung) zur Berechnung zu verwenden. Der zur Ermittlung des "vorh.d1" verwendete Bügeldurchmesser "max.ds" kann vom Anwender eingestellt werden.

Querkraftbewehrung

Das Programm unterbreitet einen Bewehrungsvorschlag. Die hellen Felder der Tabelle können manuell geändert werden.

Ор	Dptionen Bewehrungsauswahl Querkraftbewehrung Querkraftnachweis Rissnachweis												
Be	Bewehrungsvorschlag detailiert 👻 Stabbügel 👻 Schrägstäbe												
				cot		statisch			Stabbügel				
		X1	X2	Theta	min.Asw	erf.Asw	erf.Asw	S	, ds	sw	vorh.Asw		
	Feld [m] [-] [cm ⁴ /m] [cm ⁴ /m] [-] [mm] [cm] [cm ⁴ /m]												
\bigcirc	0.00 - 10.00 m	0,00	10,00	3,00	6,66	4,47	6,66		8	22,5	6,70		

Dabei sind:

S = Schnittigkeit des Bügels ds = Bügeldurchmesser sw = Bügelabstand in x-Richtung

Mit der Schaltfläche "Bewehrungsvorschlag" kann bei Bedarf ein neuer Bewehrungsvorschlag erzeugt werden. Weitere Einstellungen sind: "Stabbügel" oder "Mattenbügel" sowie optional Schrägstäbe und deren Winkel.



Rissnachweis

Die Begrenzung der Rissbreiten erfolgt wahlweise durch den Nachweis der Mindestbewehrung nach 7.3.2 und der Berechnung der Rissbreite nach 7.3.4.

Der Nachweis der Mindestbewehrung kann optional für frühen Zwang (z.B. aus Hydratation) und/oder für späten Zwang (z.B. Stützensenkung) berechnet werden.

Beim Nachweis der Rissbreite wird für alle Kombinationen der quasi ständigen Bemessungssituation die

vorhandene Rissbreite aus den Kräften errechnet und mit der zulässigen Rissbreite verglichen.

Optionen	Bewehrur	ngsa	uswahl	Querkraftbewehrun	g Querkraf	ftnachweis	Rissnachweis					
Details Nur Überschreitungen anzeigen 🥝 max. Ausnutzung =									nutzung = 0,9	919		
Ort Nachweis			veis	Gleichung	Zwischen	Ausnutzung	^					
0.00 - 1.00) m, oben	0	Riss-Mi (früher	ndestbewehrung Zwang)	7.1	Nachweis: As,min/As,vorh = 1.0 mit 7,91/10,05 As,min= kc%rct,eff*Act/SigmaS			0,787			
		0	Riss-Mi (später	ndestbewehrung Zwang)	7.1	Nachweis: As,min/As,vorh = 1.0 mit 9,24/10,05 As,min=kc%rfct,eff*Act/SigmaS		0,919				
		0	Rissbre	ite	7.8	Nachweis wk = sr,ma	:wk/wk,zul < 1.0 x * (Esm-Ecm)) mit 0,01/0,3	0,033			

Schnittgrößen

Die Schnittgrößenberechnung startet bei der "Bewehrungauswahl" oder beim Anwählen eines Blocks aus den Schnittgrößen.

Kombinationen

Hier werden alle untersuchten Kombinationen mit ihren Lastfällen und Bemessungssituationen aufgelistet. Im Einzelnen sind dies Schnittgrößen im Grenzzustand der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit.

Schnittgrößen

	3				
Kombinationen	Schnittkräfte	e-Verlauf (design)	Schnittkräfte	e-Verlauf (quasiständig)	
KNr.	LF	Situation		Kombination	
STR - Versag	en oder übe	rmäßige Verforn	nungen des	Tragwerks	
1	1	Ständig und vorü	bergehend	Gsup	
2	2 1		Ständig und vorübergehend		
3	1	Ständig und vorü	bergehend	Gsup + Q,A	
4	1	Ständig und vorü	bergehend	Ginf + Q,A	
5	1	Ständig und vorü	bergehend	Gsup + Q,A + (Q,B)	
6	1	Ständig und vorü	bergehend	Ginf + Q,A + (Q,B)	
7	1	Ständig und vonï	bernehend	Gsun + Q B	

Schnittkraftverläufe (design / quasiständig / charakteristisch)

Der Verlauf der maximalen/minimalen Schnittkräfte für Momente und Querkräfte wird hier für folgende Untersuchungsstellen angezeigt:

- Auflager
- N-tels-Punkte innerhalb eines Feldes
- Extremalstellen
- Unstetigkeitsstellen (z.B. Lastanfang / -ende bzw. Lasteintrag von Einzellasten)

Die Maximalwerte jeder Spalte werden feldweise farblich hervorgehoben.

In den Bildern dargestellt:

- oben: Designwerte
- Mitte: quasiständige Schnittgrößen
- unten: charakteristische Werte

x [m]	max.My [kNm]	min.My [kNm]	max.Vz [kN]	min.Vz [kN]	>
4,700	247,392	-85,846	198,589	0,001	
4,800	267,503	-85,645	207,349	0,000	
4,900	288,566	-85,524	216,158	0,000	
5,000	310,586	-85,484	225,000	0,000	
5,000	310,586	-85,484	0,000	-225,000	
5,100	288,566	-85,524	0,000	-216,158	
5,179	271,926	-85,620	0,000	-209,199	~

x [m]	max.My [kNm]	min.My [kNm]	max.Sig. [kN/m²]	min.Sig. [kN/m²]	max.wz [cm]	min.wz [cm]	^
4,800	38,849	4,498	83,853	62,493	0,302	0,225	
4,821	39,740	4,498	83,873	62,495	0,302	0,225	
4,900	43,091	4,498	83,952	62,500	0,302	0,225	
5,000	47,505	4,498	84,007	62,503	0,302	0,225	
5,000	47,505	4,498	84,007	62,503	0,302	0,225	
5,100	43,091	4,498	83,952	62,500	0,302	0,225	
5,179	39,740	4,498	83,873	62,494	0,302	0,225	v

x [m]	max.Sig. [kN/m²]	min.Sig. [kN/m²]	max.wz [cm]	min.wz [cm]	^
4,900	142,309	55,800	0,502	0,206	
5,000	142,521	55,771	0,503	0,206	



Auflagerkräfte (design) / Auflagerkräfte (charakteristisch)

Die Auflagerkräfte werden – falls vorhanden - als Bemessungswerte (design) und Weiterleitungswerte (charakteristisch), getrennt nach Kategorien angezeigt.

<u>Ausgabe</u>

Optionen

Die Ausgabeoptionen unterteilen sich in die drei Gruppen "Grafikausgaben", "Extremale Schnittgrößen" und "Rissnachweis".

Grafikausgaben	Extremale Schnittgrößen	Rissnachweis
Systembilder	Tabelle MQ-Verlauf (Design)	✓ Maßgebende
	✓ Grafik MQ-Verlauf (Design)	Zwischenwerte
Bilder nebeneinander 2 🖨	Tabelle Setzungsverlauf (quasi ständig)	
✓ Querschnitt-Detailbild	✓ Grafik Setzungsverlauf (quasi ständig)	
 Bewehrung-Detailbild 	Tabelle Setzungen/Sohlspannungen (char.)	
	✓ Grafik Setzungen/Sohlspannungen (char.)	

Literatur

- [1] DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- [2] DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 [Lastannahmen]
- [3] DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [Stahlbetonbau]
- [4] Prof. Pulsfort/ Prof. Walz: Vorlesungsskript Grundbau 2, Bergische Universität Wuppertal, Wintersemester 2003/2004
- [5] Kany, M.: Berechnung von Flächengründungen, 2. Auflage, Ernst & Sohn, Berlin, 1974.





POS.304 STREIFENFUNDAMENT

Programm: 080M, Vers: 01.01.000 05/2013

Grundlagen: DIN EN 1990/NA: 2010-12 DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12 DIN EN 1992-1-1/NA: 2011-01 DIN EN 1997-1/NA: 2010-12

Systemparameter

- Elastisch gebetteter Balken, Systemlänge 1 = 32.00 m
- iteratives Bettungsmodulverfahren (entspricht Steifemodulverfahren)
- Bodensteifigkeit: $Es = 16 \text{ MN/m}^2$, Schichttiefe z = 2.00 m



			а	С	Betra	ag,k	Abmın.
Тур	Kat.	EWG	[m]	[m]	li.	re.	Alpha
qz	G	1	0.00	32.00	12.00	12.00	-
qz	G	1	0.00	32.00	-10.0	-10.0	-
qz	G	1	0.00	32.00	17.93	17.93	-
qz	G	1	0.00	8.00	-	20.00	-
qz	G	1	8.00	8.00	20.00	-	-
qz	G	1	16.00	8.00	-	20.00	-
qz	G	1	24.00	8.00	20.00	-	-
	Typ qz qz qz qz qz qz qz qz	Typ Kat. qz G qz G qz G qz G qz G qz G qz G qz G	Typ Kat. EWG qz G 1 qz G 1	Typ Kat. EWG [m] qz G 1 0.00 qz G 1 2.00 qz G 1 24.00	Typ Kat. EWG [m] [m] qz G 1 0.00 32.00 qz G 1 0.00 82.00 qz G 1 0.00 8.00 qz G 1 8.00 8.00 qz G 1 16.00 8.00 qz G 1 24.00 8.00	a c Betra Typ Kat. EWG [m] [m] li. qz G 1 0.00 32.00 12.00 qz G 1 0.00 32.00 -10.0 qz G 1 0.00 32.00 -10.0 qz G 1 0.00 8.00 - qz G 1 0.00 8.00 - qz G 1 8.00 8.00 20.00 qz G 1 16.00 8.00 - qz G 1 24.00 8.00 20.00	a c Betrag,k Typ Kat. EWG [m] [m] li. re. qz G 1 0.00 32.00 12.00 12.00 qz G 1 0.00 32.00 -10.0 -10.0 qz G 1 0.00 32.00 17.93 17.93 qz G 1 0.00 8.00 - 20.00 qz G 1 8.00 8.00 - 20.00 qz G 1 16.00 8.00 - 20.00 qz G 1 24.00 8.00 20.00 -





Einzeleinwirkungen [kN, kNm]

Einwirkung aus	тур	Kat.	EWG	a[m]	Betrag,k	Abmin.
Stütze	Fz	G	1	4.00	60.00	-
	Fz	Q,A2	2	4.00	40.00	-
	Му	G	1	4.00	40.00	-
	My	Q,A2	2	4.00	-20.00	-
aus Pos. 42 A3	Fz	G	1	16.00	180.00	-
	Fz	Q,A2	2	16.00	120.00	-
	Му	Q,A2	2	16.00	18.00	-
	My	G	1	16.00	30.00	-
	My	Q,W	3	16.00	70.00	-
	My	Q,W	4	16.00	-70.00	-
aus Pos. 52 A2	FZ	G	1	24.00	60.00	-
	Fz	Q,A2	2	24.00	40.00	-
	Му	G	1	24.00	-35.00	-
	My	Q,A2	2	24.00	-15.00	-

Kategorien und Kombinationsbeiwerte

Kate-		Котр	Beiw	erte
gorie	Bezeichnung	Psi0	Psi1	Psi2
G	Ständige Einwirkungen	_	-	-
Q,A	Wohnfläche	0.70	0.50	0.30
Q,W	Windlasten	0.60	0.20	-

-- Teilsicherheitsbeiwerte --

ģ

Nachweis	Situation	G,inf	G,sup	Q1	Qi	А
STR	Ständig und vorübergehend	1.00	1.35	1.50	1.50	-
GZG	Quasi ständig	1.00	1.00	1.00	1.00	-
	Charakteristisch	1.00	1.00	1.00	1.00	-

STR = Versagen oder übermäßige Verformungen des Tragwerks GZG = Gebrauchstauglichkeit

Lastfälle:

Nr.	Bezeichnung	EWG
1	Ständige Einwirkungen + Verkehr + Wind, rechts +links	1,3
2	Ständige Einwirkungen + Wind, links	1,4
3	Ständige Einwirkungen + Verkehr	1,2
4	Ständige Einwirkungen + Verkehr + Wind, rechts	1-3
5	Ständige Einwirkungen + Verkehr + Wind, links	1,2,4

Momente My [kNm] (design)

Schnittgrößen, Grenzzustand der Tragfähigkeit

A145

Mittlere Sohlspannung: Sigma,m (Design) = 79.85 kN/m^2

6







Bemessung

Nachweisparameter:

- Bemessungsdiagramm: Parabel-Rechteck-Diagramm
- Mindestbewehrung (min.As):
 - aus Konstruktionsregeln für Biegeträger (Balken) - aus Rissmoment
- Lastangriffspunkt: Querschnittschwerpunkt
- Bewehrungsanordnung: manuell anordnen
- Bügeldurchmesser 8 mm
- Nachweis der Rissbreitenbegrenzung - Berechnung der Rissbreiten gemäß Abs. 7.3.4

Baustoffe

Betonbez	Größtkorn	Herstellart	—— Ecm ——
C20/25	16 mm	Transportbeton	30000 N/mm ²

Betonstahl: B500A

Überdeckungen		Expositions-/	c.min	delta.c	cv
Ort	Seite	Feuchteklassen	[mm]	[mm]	[mm]
überall	oben	XC1, WO	20	10	30
	unten	XC2, WF	20	15	35
	links	XC2, WF	20	15	35
	rechts	XC2, WF	20	15	35

Balken b/h = 80/60 cm Querschnitt:







Längsbewehrung:

<u>Ort</u>	Seite	Bewehrung
durchgehend	oben	3 Ø 12
	unten	6 Ø 12
0.00 - 8.96 m	oben	3 Ø 12
8.96 - 12.80 m	oben	3 ø 12 + 1 ø 12
12.80 - 32.00 m	oben	3 Ø 12
0.00 - 14.08 m	unten	6 Ø 12
14.08 - 15.36 m	unten	6 Ø 12 + 2 Ø 12
15.36 - 16.64 m	unten	6 ø 12 + 9 ø 12
16.64 - 17.92 m	unten	6 Ø 12 + 4 Ø 12
17.92 - 32.00 m	unten	6 Ø 12





z 80

y





y 09





Querkraftbewehrung:

	-		cot	erf.		Büge	1	Scł	irägst	täbe	vhd.
	x1 -	x2	Theta	asw	S	ds	SW	n	ds	SW	asw
<u>Bereich</u>	[m]	[m]	[-]	[cm²/m]	[-]	[mm]	[cm]	[-]	[mm]	[cm]	$[cm^2/m]$
0.00 - 32.0	0.00-	32.00	3.00	3.70	3	8	26.5	-	-	-	5.69

Querkraftnachweis:

	х	cotTheta	VEd	VRd,max	VEd,red	VRd,c	erf.asw,90
<u>Bereich</u>	[m]	[-]	[kn]	[kN]	[kn]	[kN]	[cm²/m]
0.00 - 32.00 m	1.28	3 3.00	232.8	985.3	232.8	140.0	5.63 M
M = Mindestbewehrung	maßg	gebend					





Schnittgrößen, quasi ständig

Setzungen in [cm]



Nachweis der Rissbreitenbegrenzung

Gleic	hung Zwischenwerte und Details	Ausnutzung
7.8	Rissbreite	
	wk/wk,zul = 1.0 mit 0,3/0,3	1.000
	sr,max = 386.375; Esm-Ecm = 0.001	