

80S Stahlbeton: Elastisch gebettete Bodenplatte

(Stand: 16.11.2017)

Das Programm dient zur Bemessung einer elastisch gebetteten Bodenplatte aus rechteckigen gekoppelten Bodenplattenfeldern entsprechend DIN EN 1992-1-1 (EC 2). Die Berechnung nach dem Bettungsmodulverfahren wird mit dem Rechenverfahren Finiter Elemente geführt.

Leistungsumfang

Material

Stahlbeton nach DIN EN 206-1 (Bemessung nach DIN EN 1992)

✓ System

- Elastisch gebettete Bodenplatte aus rechteckigen Feldern
- grafisch unterstützte Eingabe
- Separate Bodenplattendicke, Bettungsziffer und Randeinspannungen je Feld

Einwirkungen

- Gleichmäßige Eigen- und Nutzlasten je Bodenplattenfeld
- Beliebige Einzel-, Linien- und Flächenlasten auf der Bodenplatte
- grafisch unterstützte Eingabe
- Lastübernahme aus anderen Positionen

Schnittgrößen

- Theorie I. Ordnung
- Einwirkungskombinationen nach EC 0 (DIN EN 1990) für folgende Bemessungssituationen:
 - Ständig und vorübergehend (P/T)
 - Außergewöhnlich (A)
 - Erdbeben (AE)
- Automatische Generierung der finiten Elemente
- Ausschluss von Zugkräften bei elastischer Bettung
- Grafische Darstellung der Schnittkräfte, Verformungen und der Sohlspannungen.

Bemessungsvorgaben

- Unterschiedliche Materialeingabe je Feld ist möglich
- Vorgabe der Betondeckungen

Bemessung

- Bewehrungsvorschlag für oben/unten, optional mit Grundbewehrung
- Querkraftnachweis mit Angabe von erf. asw

Grafiken

- Systembild
- Einwirkungen
- Randeinspannungen, wenn vorhanden
- Momente (m_{xx}, m_{yy}); Drillmomente (m_{xy}); Hauptmomente; Bemessungsmomente
- Querkräfte
- Sohlspannungen; Verformungen
- Erforderliche Bewehrung als Netzbewehrung; Bewehrungswahl oben / unten



Allgemeines

Die Programmoberfläche:

Navigator:

(i) WICHTIGER HINWEIS:

Für die Handhabung des Navigators und für allgemeine Programmteile, wie z.B. Grunddaten / Einwirkungsgruppen / Lastübernahme / Quicklast / Ausgabe und Beenden, steht

<HIER> eine gesonderte Beschreibung zur Verfügung.

Diese Beschreibung gilt sinngemäß für alle neuen Programme und wird Ihnen die Einarbeitung erleichtern.

Der PBS-Viewer:

Für dieses Programm besitzt der Viewer nicht nur die bekannten Anzeigefunktionen, wie zum Beispiel die Zoomfunktionen oder Handwerkzeug, sondern bietet weiter auch Werkzeuge zur System- und Lasteingabe.

-	PBS-\	Viewer	1																					(ri				×
N	Ð	Q		€ E	R	.	- A	+A	C	Ans	icht	•	*	ŧ	4	\$	4	Anzei	ge:	Alles			÷	All	e			-
Eing	abe	System	1	Einwirk	unge	n										1												
+	÷	÷	÷	1		1.1			-11	-	-			-	4.0		(3. - 1)			14				t	÷	(†)	Ŧ.	+ *
Ŧ	ŝ.	÷	ť		÷	Ť	Ť	Ť	Ŧ	Ť	Ť	Ť	Ť	÷	Ť	Ť	÷	+	È					Ľ,	÷.		Ť	2
. 4.1	±5	÷	÷	1	:15	549	Ŧ	÷.	211	÷	÷.	÷Ť.	+	152	÷	÷	it.	ंग		Symt Nork	00116 7201	eiste	mit		ŧs.	÷	÷	t.
43	¥.	94 - X	40	+	÷	14	÷	340°	+	Ŧ	1	4	÷	40	+	÷	345	्रमः	Ľ		200	igen	_		÷	343	÷	9¥ (
Ŧ	ñ	ŝ.	t	+	Ť	÷	Ť	Ŧ	Ť	Ť	÷	$\hat{\tau}_i$	Ť	(\mathbf{r})	4	Ť	÷	\overline{T}	Ŧ	(†	£	à.	ŧ۴.	ł	ŧ.	ŧ	Ť	÷
. +	±5	ats :		1	tter.	st:	dt.	ats: 3	-	÷		1	壮	100	ंग	Ŧ	at.	ंग		St:	्यह	1			ŧ	10	÷	æ.
4	#2	942 C	÷		40	243	÷	940 - S	-40	+	+	÷	+		÷	÷	540	-	4	14-1 1	4	9¥	4	ł	÷		÷	+
+!		÷	÷.	ŧ	+	÷	Ţ.	4,	÷.	4	ŧ.	÷.	4	+	Æ	4	4	÷	4	÷	£	Э.	÷.	-	÷.	ł	÷.	÷
. #1	±:	t.	-	ł	tter.	5:63	+	et :		#	÷.	1	走	1	1	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	it:	ंच	1	itt.	ŧ	*	it:		±	543	:ti	æ.
+	÷	#* :	÷	+	#2	-	÷	ж. 1	4	÷	#* -	11		11-1		42	102	÷.	÷	÷	÷	ΞŦ.	Ŧ		÷	+	÷	+
+	ų.	÷.	4	1	4	÷	4	4	4	Į.	+	G	rafik	ber	eicł	ר		4	ū.	4	÷	ų.	i.		+	÷.	÷.	+
+	+:	+	+	1	-		+		-	+	tes -			+	+-				*	1963			+		+0	-	#	+
+	12	14 - I	÷	1		- 4 ¹	Ŧ	4	4	+	4	÷	÷	4	÷	Ŧ	÷	+	÷	÷	÷	4	Ŧ		÷	÷	÷	з¥
+	÷.	4	÷	1	4	+	+	4	4	į.	+	4	ų,	+	+	ų,	ŭ.	÷	i.	4	÷.	4	4		4	÷.	Į.	+
-	+	1801	+		-		-+-		-	+										100	140		160		*		+	-
		4			-	-	40	-		4		-	42		42	-	14.1	4	1	-	4		4				1	-
			1																									
								87°		ат			10	are:		- 15			100	15		10	115				20 	
+	*	*	1	1	÷		*	-	-10					1	. 40		11	4		1.11		12	100		t	-	*	÷
+	*	7	1	1	7		Ť	7	1	Ť	٢	Ť.	Ť	+	ŧ	Ť	1.	+	Ť	+	5	t.	+	t i	Ť.	1	1	3
+	Ť	÷	÷.		+	+	÷	÷1	÷	÷.	Ť	ŧ	Ť	1	Ť	it.	+	1	÷	+	ŧ	÷	÷		t	+	÷	÷.
+	+:	÷	+				******		-			- 4- 1				040			+		66160		040000	ŧ :	÷	(41)	÷	>



Symbolleiste – Ansicht

Über den Button "Auswahl" öffnet sich das Ansicht-Menü in dem die Hintergrundeinstellungen des Viewers konfiguriert werden. Für die Gitternetzpunkte kann der Abstand über Vorgaben oder variabel über "benutzerdefiniert" eingegeben werden. Das Koordinatensystem und die automatische Vermassung können ein- und ausgeschaltet werden.

	Gitte	er anze	eigen	St	rg+G						
2	Gitte	er einr	ichte	n		•	10,0 cm				
-	Koo	rdinat	ensy		12,5 cm						
3	Vern	naßun	ia an	zeiae		50,0 cm					
			3				62,5 cm				
++	(H)	:041	÷	+	348	+	100,0 cm				
	4	- - 	ā.	425	4	4	125,0 cm				

Symbolleiste – Feld hinzufügen

*

Mit dieser Funktion können einzelne Felder direkt im Viewer durch Eingabe von zwei Punkten angelegt werden.



Die jeweilige Position des Eingabepunktes wird in der Fußzeile des Viewers angezeigt.

Durch betätigen der rechten Maustaste im Grafikbereich wird das Menü zur direkten Punkteingabe geöffnet. Der erste Punkt kann somit über die Koordinaten und der zweite zum Beispiel über eine Differenz eingegeben werden.





Symbolleiste – Einwirkungen



Die Lasteingabe einer Einzellast erfolgt durch Setzen eines Lastpunktes.

G

Die Lasteingabe einer Linienlast erfolgt durch Setzen eines Start- und eines Endpunktes.



Die Lasteingabe einer Flächenlast erfolgt durch Setzen der Eckpunkte eines Polygons.

Nach der Definition der Lage öffnet sich der Einwirkungen-Dialog zur Erfassung der Lastbeschreibung. Hier erfolgen dann die Eingaben der Bezeichnung, der Kategorie und der Lastgröße.

Raejedaten		Abminden ing
Paraiohuna	conce Figurida pas	7 binning
bezeichung.		<keine> ~</keine>
Lasttyp:	FZ v	
Kategorie:	G - Ständige Einwirkungen 🗸 🗸	berechnen
EWG:	001 - Eigengewicht 🗸 🗸 🗸	Faktor: 1,00
 Koordinate (m] y -Koordinate [m]	Char. Betrag [kN
3.	40 3.09	1,00
		<i>%</i> -



<u>System</u>

Optionen

Hier erfolgt die Eingabe der Grafikabmessungen, Querdehnzahl und des Eigengewichtes der Bodenplatte.

otionen Bodenplattenfelder Ra	ndeinspannungen		
Grafikabmessungen	Skizze - Grafik	Querdehnungszahl	Eigengewicht
bx = 10,000 🜩 m		 μ=0 (bei Rissbildung) 	🗹 Eigengewicht der Platten ansetzen
av = 10.000 ≜ m		O µ=0.2 (ungerissen)	Gamma 25,0 ⇐ kN/m³
	by	🔘 Freie Eingabe	
		Querdehnzahl 0,00 💠	

Um eine optimale Darstellung der System- und Lastbilder im Viewer zu generieren sollten die Grafikabmessungen so gewählt werden, dass die Längen nur geringfügig größer als die maximalen Bodenplattenabmessungen liegen.

Bodenplattenfelder

Hier werden nach einer grafischen oder direkten Eingabe die einzelnen Bodenplattenfelder aufgelistet. Nach einer grafischen Eingabe im

Viewer müssen hier die Bettungsziffern der einzelnen Platten noch

Option	en Bodenp	lattenfelder	Randeinsp	annungen					
14	4 1	von 1		15 LE 🗙					
	x [m]	y <mark>(</mark> m]	bx [m]	ly [m]	Dicke [cm]	Bettungsziffer [MN/m ²]	g [kN/m²]	p [kN/m³]	Kat. [-]
▶1	0,000	0,000	7,000	4,500	20,00	60,00	1,500	1,500	Q,A2

ergänzt und die Plattendicken gegebenenfalls angepasst werden.

Randeinspannungen

Im Randeinspannungen-Control werden für die einzelnen Platten die Lagerbedingungen am Rand definiert.

Optione	n Bodenp	blatten	felder	Rande	inspannungen	1
	einsp. links		einsp	. rechts	einsp. unte	en einsp. oben
▶1	1 frei 🗸		frei		frei	frei
	frei [25%] [50%] [75%] fest drehf.					

<u>Einwirkungen</u>

Es erfolgt generell die Eingabe charakteristischer Lasten. Aus diesen werden automatisch alle Kombinationen gebildet, die sich aus den verwendeten Kategorien ergeben können.

Zu <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernahme aus anderen Positionen</u> und die Quicklast – Funktion erläutert.

Falls manuell Lastfälle gebildet werden sollen, dann muss jede Eingabezeile der Strecken- oder Einzellasten einer Einwirkungsgruppe zugeordnet werden, siehe dazu u.a. den Programmpunkt "Optionen".



Einzellasten

Im Einzellasten-Control werden alle Einzellasten aufgelistet.

Die Erfassung erfolgt über die "Hinzufügen" Funktion oder über die grafische Eingabe im Viewer.

Das Bearbeiten und Löschen von Lasten ist nur über das Control möglich.

Einw	virkungen								
Einzellaster	Linienlasten Flächenlasten Ka	tegorien							
H 4	1 von 4 🕨 🔰 🗏 L		🖹 🚯 🏩 🛄						
	Beschreibung	Тур	Kat	X [m]	Y [m]	Z [m]	Wert [kN]	Alpha	Faktor
▶1	ständige Last	FZ 🗸	G	0,25	4,25	353	20,00		1.00
2	veränderliche Last	FZ	Q,1	0,25	4,25	1993	30,00		1.00
3	ständige Last	FZ	G	6,75	4,25	223	20,00	2	1,00
4	veränderliche Last	FZ	Q,1	6,75	4,25	(ee) [30,00	*	1,00

Mögliche Lasttypen für Einzellasten:

FZ = Einzellast vertikal [positive Richtung nach unten],

MY = Moment um die Y-Achse,

MZ = Moment um die Z-Achse

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

basisoaten		en internet inter
-		
Bezeichung:	andige Last	<keine> ></keine>
Lasttyp:	Z	~
Kategorie: G	i - Ständige Einwirkungen	→ berechnen
EWG: 0	01 - Eigengewicht	Faktor: 1,0
K-Koordinate [m]	y -Koordinate [m]	Char. Betrag [k]
0,25	4,25	20,0

Abminderungen:

Lastabminderungen (und Erhöhungen) sind über einen Faktor frei wählbar oder für Verkehrslasten aufgrund der Lasteinzugsfläche bzw. der Geschoßanzahl ermittelbar.

Der Button "berechnen" ist bei den Kategorien "Q,A1" bis "Q,E11" und "Q,Z" aktiv.

Linienlasten

Einzellaste	n Linienlasten	Flächenlas	sten Kate	gorien										
14 4	1 von 2	D DI	「目に同	×	1 1 Pos Lau									
	Bezeichnung			Тур	Kat	X1 [m]	Y1 [m]	X2 [m]	Y2 [m]	Dx [m]	Dy [m]	Z [m]	Wert Punkt 1 [kN/m]	Wert Punkt 2 [kN/m]
▶ 1	ständige Last		0	qΖ	G	0,25	0,25	6,75	0,25	6,50	0,00		5,00	5,00
2	veränderliche L	ast	0	qΖ	Q.1	0,25	0,25	6,75	0,25	6,50	0,00		10,00	10,00

Mögliche Lasttypen für Linienlasten:

qZ = vertikal,

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:



Flächenlasten

	Bezeichnung	Тур	Kat	Alpha	Faktor		X [m]	Y [m]	Set	Betrag [kN/m²]
▶ T	<neue einwirkung=""></neue>	qZ	G		1,00	▶1	1,500	2,000		1,00
						2	1,500	3,500		
						3	4,500	3,500		5.53
						4	4,500	2,000		1221

Im linken Teil der Flächenlasteingabe werden die einzelnen Lasten mit ihren Lasttypen, Kategorien und Abminderungsfaktoren aufgelistet. Auf der rechten Seite der Eingabe werden zu der jeweiligen Last die zugehörigen Punkte der Lastfläche aufgelistet.

Mögliche Lasttypen für Flächenlasten:

qZ = Flächenlast vertikal,

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

Kategorien

Einzellaste	en Linienlasten Flächenlasten Kategorien											
Kategorie	Kategorien für die Kombinatorik											
Kat.	Beschreibung	Ψo	Ψ1	Ψ2								
G	Ständige Einwirkungen	0,00	0,00	0,00								
Q.1	Sonstige Nutz-u.Verkehrslasten 1	0,80	0,70	0,50								
Q,A	Wohnfläche	0,70	0,50	0,30								

Die bei der Lasteingabe verwendeten Last-Kategorien werden aufgelistet, so dass die Ψ - Werte bei Bedarf geändert werden können.



Schnittgrößen

Optionen



Bei den Schnittgrößen-Optionen werden Festlegungen zu den Randbedingungen der Schnittgrößenermittlung getroffen.

Kombinationen

Hier werden alle untersuchten Kombinationen für den Grenzzustand der Tragfähigkeit

STR - "Versagen oder übermäßige Verformung des Tragwerks" aufgelistet.

Sch	nittgrö	ßen				✓ zurück	weiter 🕨
Optionen	Kombinationen						
KNr.	LF	Situation	Kombination	Laststellung	KLED		^
STR - Ve	ersagen oder üb	ermäßige Verformungen des	Tragwerks				
1	1	Ständig und vorübergehend	Gsup	max.Vollast	ständig		
2	1	Ständig und vorübergehend	Ginf	max.Vollast	ständig		
3	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A	max.Vollast	mittel		
4	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,A	max.Vollast	mittel		
5	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A + (Q,1)	max.Vollast	mittel		
6	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,A + (Q,1)	max.Vollast	mittel		
7	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,1	max.Vollast	mittel		
8	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,1	max.Vollast	mittel		
9	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,1 + (Q,A)	max.Vollast	mittel		
10	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,1 + (Q,A)	max.Vollast	mittel		
GZG - G	Gebrauchstauglio	thkeit					
11	1	Quasi ständig	G	max.Vollast	ständig		
12	1	Quasi ständig	G + (Q,A+Q,1)	max.Vollast	mittel		
							~



Bemessungsvorgaben

Expositionen

Als Vorgabe für die Expositions- und Feuchteklassen sind XC1 und W0 eingestellt. Dies kann (ggf. feldweise bzw. getrennt für oben / unten / links und rechts) geändert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



Bemessungsvorgaben

Material

Als Vorgabe ist eingestellt:

Betonart: "Normalbeton"

Betonherstellung: "Transportbeton"

Betonwahl: "C25/30"

Größtkorn: "16 mm"

Betonstahl: "B500A"

Expositionen Material Betondeckung Brandparameter Bemessungsparameter Momentenumlagerung Reton Betonkennwerte 31,000 N/mm² E-Module Ecm = Betonart Normalbeton ~ **Zvlinderdnuckfestigkeit** fck = 25.0 N/mm² Betonherstellung Transportbeton fcm = 33.0 N/mm² (Mindestbeton: C16/20) Würfeldruckfestigkeit fck.cube = 30,0 N/mm² Zugfestigkeit fctm = 2.6 N/mm² Betonwahl C25/30 fctk 05 = 1.8 N/mm² fct,95 = 3.3 N/mm² Größtkom 16 mm 4 Wichte 24,0 kN/m3 γ = Sandzuschlag Sonstiger Betonstahl Rohdichteklasse 2,0 (1.801-2.000 kg/m³) 😪 = DIN 488-1 Norm E-Module E = 200.000 N/mm² Betonstahl 8500A G-Module G = 81.000 N/mm² Stankora fide -500 N/mm2

Die sich aus den Expositionen ergebende Mindestbetongüte wird angezeigt.

Es gibt die Auswahl zwischen folgenden Parametern:

Betonart:	Normalbeton / Luftporenbeton / Leichtbeton							
Betonherstellung:	Transportbeton / Ortbeton / Fertigteil							
Betonwahl:	"C12/15" bis "C100/115" "C12/15 LP" bis "100/115 LP" "LC12/13" bis "LC 80/88"							
Größtkorn:	8 / 16 / 32 / 63 mm							
Betonstahl:	"B500A" / "B500A +G" / "B500A +P" / "B500B" nach DIN 488-1:2009-08							
	"B500A +G"= Bewehrungsdraht glatt / "B500A +P = Bewehrungsdraht profiliert							

◀ zurück

weiter



Bemessungsparameter

Expositionen Material Bemessungsparamet	er Betondeckung Bewehrungsparameter in X	-Ri. Bewehrungsparameter in Y-Ri.			
Bemessungsdiagramm	allgemein	Mindestbewehrung			
O Spannungs-Dehnungs-Linie	Stahlverfestigung ansetzen	Biegeträger			
Parabel-Rechteck-Diagramm	Betonzugfestigkeit ansetzen	Rissmoment			
O Bilineare Spannungs-Dehnungs-Linie	Abzug der As-Fläche (Druckzone)				
O Spannungsblock	Mindestlastausmitte e0				
Querkraftnachweise	Querkraftbewehrung	Zulagematten			
vorh. Längsbewehrung	 Addition der Querkraftbewehrung 	In Lage 1			
O erf. Längsbewehrung	O Ansatz der Hauptquerkraft	🔘 in Lage 2			

Nebenstehend ersichtliche Bemessungsparameter können eingestellt werden.

Betondeckung

Die Betondeckung kann für oben und unten geändert werden. Wichtig ist der voraussichtliche maximale Bewehrungsdurchmesser (max. \emptyset), nach welchem sich die Mindestbetondeckung richtet.



Wenn von den Mindestwerten abgewichen wurde, dann können diese mit dem Schalter "Mindestwerte" wieder hergestellt werden. Mit "**Details**" lassen sich weitere Details ein- und ausblenden, siehe unten.

Expos	sitionen	Material	Betondec	kung B	randparame	ter Bem	essungspa	arameter							
Mind	lestwerte		Details												
	Ort	Seite	Cmin,dur,Teb [mm]	∆C _{dur,Fest} [mm]	C _{min,dur} [mm]	∆c _{dut,} ÿ [mm]	∆c _{dur,st} [mm]	∆c _{durædd} [mm]	max. Ø [mm]	C min b [mm]	c _{min} [mm]	∆c _{dev} [mm]	C nom [mm]	gew. ∆c _{dev} [mm]	gew. c _{nom} [mm]
Þ	Feld 1	oben	20	0	20	0	0	0	20	20	20	10	30	10	30

Wenn man die Maus auf einer Spaltenüberschrift kurz still hält, dann wird die Bedeutung des Wertes angezeigt.

Bewehrungsparameter

(i

Die Mindestrandabstände der Stahlschwerpunkte können getrennt für die X- und Z-Richtung eingegeben werden.





Bemessung

Bewehrungsauswahl

Bei der Bewehrungsauswahl werden zunächst die Schnittgrößen gerechnet und das Programm unterbreitet daraufhin einen Bewehrungsvorschlag.

Mit dem Button (Schaltfläche)

"Bewehrungsvorschlag"

kann die vorgeschlagene Bewehrung geändert werden.

◀ zurück Bemessung weiter 🕨 wehrungsauswahl Querkraftnachv Bewehrungsvorschlag \star Bewehrung wählen 🛛 vorh. d1 übernehmen 🔲 Grundbewehrung erf.as [cm²/m] Bewehrung vorh.as [cm²/m] gew.d1 [mm] vorh.d1 [mm] Ort Seite Ort Feld 1/X Feld 1/X unten 29.0 1.53 Q188 A 1.88 36.0 Q188 A Feld 1/Y oben 0.00 1,88 39.0 39.0 Feld 1/Y unter 1,72 Q188 A 1.88 36.0 29.0 z unten : Q188 A

Die Änderung bezieht sich entweder auf die aktuelle Zeile

oder es wird ein automatischer Mattenbewehrungs-Vorschlag für die gesamte Tabelle gemacht.

Mit dem Button "**Bewehrung wählen**" (oder mit Doppelklick in die betreffende Zeile) kann die Bewehrung der aktuellen Tabellenzeile manuell geändert werden. Dabei sind auch <u>Stabstahlzulagen</u>, -bündel und verschiedene Bewehrungslagen möglich.

Ę,	×			Be	wehrung	j für: obe	en			
	Matte		Ø [mm]	Abst. [cm]	Anz. je Bündel	Lage	vorh.as [cm²/m]	vorh.as = [6,36	cm²/m
F.	Q636 A	~	1923	22	1	1	6,36	erf.as =	5,51	cm*/m
								Differenz = [0,85	cm²/m
_			_	_		_				

Die Bemessung erfolgt mit der automatisch ermittelten statischen Höhe d = h - gew.d1.

Die Schaltfläche "vorh.d1 übernehmen" dient dazu, das vorh.d1 (automatisch ermittelt aufgrund der Betondeckung und Bewehrung) zur Berechnung zu verwenden.

Querkraftnachweis

Das Programm zeigt die entsprechenden Nachweiswerte für alle Zeilen der vorherigen Tabelle an.

Bemessung 4 zurück weite									weiter 🕨
Bewehr	ungsauswahl Querkraftnachweis								
	Ort	X [m]	Y [m]	Ved [kN/m]	VRdmax [kN/m]	VRdc [kN/m]	VedRed [kN/m]	cot θ [-]	erf.asw [cm²/m²]
•	Feld 1/Y	0,22	3,89	24,54	331,50	81,18	24,54	3,0000	-



Wird die Maus auf einer Spaltenüberschrift kurz still gehalten, so erfolgt die Anzeige der Bedeutung des Wertes in einem Tooltip.



<u>Ausgabe</u>

Der Ausgabeumfang (Text und Grafik) kann individuell eingestellt werden.

Ausgabe								
Optionen								
Zusatzausgaben im Statikdruck	Perspektivische Darstellu	ng						
✓ Einwirkungen-Detailbild	Verformungen							
Momente-Detailbild	Blickwinkel	30,0 🖨 GRAD						
Hauptmomente-Detailbild	Neigung	30,0 🖨 GRAD						
Bemessungsmomente-Detailbild	Überhöhungsfaktor	200.0 🚖						
Querkräfte-Detailbild	-							
Sohlspannungen-Detailbild								
Verformung-Detailbild								
Netzbewehrung-Detailbild								
Querkraftbewehrung-Detailbild								

Literatur

- [1] DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- [2] DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 [Lastannahmen]
- [3] DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 [Stahlbeton]
- [4] DIN EN 13501-2:2010-2 [Feuerwiderstandsklassen]
- [5] DIN 488-1:2009-08 [Betonstahl Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung]
- [6] Goris, A.: Stahlbetonbau-Praxis nach Eurocode 2, 4. Auflage 2011, Bauwerk / Beuth Verlag