

82R Mauerwerk: Mauerwerkswand; genauer Nachweis

(Stand: 16.02.2017)

Das Programm führt den genauen Nachweis einer Mauerwerkswand nach Absatz 9 DIN EN 1996-1-1 (EC 6).

Leistungsumfang

Material

- Mauerziegel
- Kalksandsteine
- Porenbetonsteine
- Leichtbetonsteine
- Betonsteine

✓ System

- Innen- oder Außenwand
- Ober-, Zwischen- oder Kellergeschosswand
- 2-, 3- oder 4-seitig gehaltene Wand



Einwirkungen

- Flächen- und Streckenlasten senkrecht und quer zur Wandscheibe
- Einzel- und Linienlasten senkrecht und quer zur Wandscheibe
- Aussteifungslasten in der Scheibenebene
- Automatische Erddruckberechnung bei Kelleraußenwänden

Schnittgrößen

- Theorie I. Ordnung
- Einwirkungskombinationen nach EC 0 (DIN EN 1990) für folgende Bemessungssituationen:
 - Ständig und vorübergehend (P/T)
 - Außergewöhnlich (A)
 - Erdbeben (AE)
- Grafische Darstellung der Schnittkräfte

Bemessungsvorgaben

- Erfassung der angrenzenden Decken
- Erfassung der angrenzenden Wände





Allgemeines

Die Programmoberfläche



WICHTIGER HINWEIS:

Für die Handhabung des Navigators und für allgemeine Programmteile, wie z.B. Grunddaten / Einwirkungsgruppen / Lastübernahme / Quicklast / Ausgabe und Beenden, steht

<HIER> eine gesonderte Beschreibung zur Verfügung.

Diese Beschreibung gilt sinngemäß für alle neuen Programme und wird Ihnen die Einarbeitung erleichtern.

<u>System</u>

Optionen

In den System-Optionen werden die grundlegenden Randbedingungen der Mauerwerkswand getroffen.

Sys	tem				
Optionen	System/Geometrie	Mauerwerk	Angrenzende Decken	Angrenzende	Wände
Wandart			Wandlage		Deckeneinspannmomente
O Inne	nwand		Obergeschoss		Deckeneinspannmomente EC6
Auße	enwand		O Zwischengeschoss		🔘 ohne Deckeneinspannmomente
			Kellergeschoss		

System/Geometrie

Im Eingabebereich "Wandabmessungen" werden Dicke, Höhe und Länge der Wand erfasst. Optional kann eine Ersatzlänge für die Scheibenbemessung und eine Lasteinzugslänge als Faktor für die Umrechnung von Flächen- und Linienlasten bei der Schnittgrößenberechnung eingegeben werden.

Optionen System/Geometrie	Mauerwerk Angrenzende I	Decken Angrenzende Wande	
Wandabmessungen		Auflagertiefen	Emittlung der Knicklänge
Wanddicke t =	36,50 🜩 cm	Tiefe oben a,o = 20,00 🜩 cm	Wand gehalten 2-seitig V
Wandhöhe h =	2,650 🌩 m	Tiefe unten a,u = 20,00 ← cm	Abstand b/b'= 1,00 + m
Wandlänge k =	1,000 🌩 m		Knicklängenbeiwert nach EC6
Ersatzlänge k' =	4,000 🜩 m		O Knicklängenbeiwert gew. p = 1,00 €
Lasteinzugslänge ly' =	4,000 m		Knicklänge hef=(pn *h) h,ef = 0,01 🖨 m
Umlagerung der horiz. Lasten			
🔘 b) frei Drehbar			
C) Volleinspannung			
🔘 d) halbe Einspannung			
🔘 e) unten Eingespannt			
Rücksetzregel anwender	ı		

Bei der "Umlagerung der horizontalen Lasten" kann für die Berechnung der Plattenbiegung das statische System angepast werden.

Weiterhin werden die Auflagertiefen für am Wandkopf und -fuß erfasst sowie Randbedingungen für die Knicklängenermittlung gesetzt.



Mauerwerk

Im Mauerwerk-Control erfolgt die Eingabe der Mauerwerkseigenschaften. Bei den Baustoffen kann aus der hinterlegten Mauerwerksdatenbank gewählt oder durch eine freie Eingabe das Mauerwerk beschrieben werden.

Optionen System/Geometrie Mauerwerk Angrenzende Deo	cken Angrenzende Wände	
Mauerwerk:	Mauerwerksdaten	Mauerwerk - Allgemeines
Nach EC6 Auswahl	Wichte 17.00	kN/m ³ Teilsicherheitsbeiwerte
Baustoffe:	Druckfestigkeit f,k = 5,37	N/mm² ständig u. vor. gM = 1,5 🛬
Steinart Mz	Scherfestigkeit f,vk0 = 0,08	N/mm² außergewöhnlich gM = 1,3 🖕
Stein - DFK 12	Zugfestigkeit fxk1 = 0,20 🖨	N/mm ² Verband : Einsteinmauerwerk (EM) V
Mörtel NM II	E-Modul E = 5907.00 🖨	N/mm ² Stoßfugen
◯ Vorgabe	Endkriechzahl Phi = 1,00 🖨	mit vermörtelten Stoßfugen
Bez Mz (Vollziegel)		
Steinmaße		
Steinhöhe hu = 11.50 🚔 cm		
Steinlänge lu = 24.00 cm		
Überbindemaß IoI = 12,0 🔶 cm		
mit großformatigen Steinen		

Bei der "...Auswahl" kann in der Datenbank aus den Werkstoffen Mauerziegel, Kalksandstein, Porenbetonstein, Leichtbetonstein und Betonstein mit den jeweiligen Steinarten, Rohdichten, Festigkeitsklassen und Mörtelarten gewählt werden.



Angrenzende Decken und Wände

Zur Ermittlung der Abminderungsfaktoren für die Knotenmomente aus den Steifigkeiten der angrenzenden Wand- und Deckenbauteilen erfolgt die Erfassung aller erforderlichen Daten._

	Optio	nen System/Geome	trie Mauerwer	k Angrenzend	e Decken Ang	grenzende Wän	de								
	Deckenmaterial : C25/30 E-Module : 31000.00 N/mm²														
Г															
	Ort Deckendicke h [cm] Stützweite I [m] Deckenbreite b [m] Stützweite I systembild Ls [m] Stützweite Stutzweite systembild Ende Einspannung ablegendes EG-Decke Putz u. Belag [kN/m ²] Nutzlast														
	\checkmark	oben links	20	4	1	2	\checkmark	5	1,5	2					
		oben rechts	20	4	1	2		5	1,5	2					
	\checkmark	unten links	20	4	1	2	\checkmark	5	1,5	2					
		unten rechts	20	4	1	2		5	1,5	2					

Optio	nen System/Geometrie	Mauerwerk	Angrenzen	de Decken	Angrenzende \	Vände			
	Ort	Dicke [cm]	Höhe [m]	Breite [m]	Mauer- werk	Steinart	DFK	Mörtel- gruppe	E-Module [N/mm²]
	Wand oberhalb	36,5	3,5 2,65 1		Auswahl	-	-	-	10000
	Wand unterhalb	36,5	2,65	1	Auswahl				10000

н	Inv	· • •
		ь.

Die hier abgefragten Deckenlasten dienen zur Ermittlung der Knotenmomente.

Sie haben keine Auswirkungen auf die vertikalen Einwirkungen. Diese müssen im Menü ,Einwirkungen' eingegeben werden.



Erddruck

Gelände

Soll ein Erddruck auf eine Außenwand berücksichtigt werden, so muss das Gelände beschrieben werden. Dazu sind die Eingaben der Geländehöhe [m], der Geländeneigung β sowie eines eventuell vorhandenen Grundwasserstands (vom Wandfuß gerechnet) zu tätigen. Die Rauigkeit der Wand wird durch den Wandreibungswinkel δ a beschrieben, der im Allgemeinen zu 2/3 des Bodenreibungswinkels φ angesetzt werden darf. Auf der sicheren Seite ist die Eingabe von $\delta a = 0$. Weiter kann ein erhöhter aktiver Erddruck durch den Ansatz eines Erhöhungsfaktors f beschrieben werden. Eine durchgehende zusätzliche Belastung der

Geländeoberfläche kann als ständige (G) oder nichtständige (Q,1) Einwirkung angegeben werden. Nach [4], 9.5.1, A(10) dürfen großflächige Auflasten bis 10 kN/m² als ständige Lasten angesetzt werden.

Erd	druck				◀ zurück	weiter	▶
Gelände	Bodendaten	Erddruckbeiwerte	Erddruckverteilung				
Gelände	•			Zusatzangaben			
🗹 Ans	chüttung vorha	nden		Wandreibungswinkel	δa = 0	,667 · φ	
Höh	ne Gelände		hg = 3,00 m	Erhöhungsfaktor für aktiven Erddruck	f =	1,00 -	
Gelá	ändeneigung		β = 0.00 °	Durchgehende Oberflächenlast	q0 =	3,50 kN/m	2
Höh	ne Grundwasser	stand ü. Wandfuß	hgw = 0,00 m	🔿 Kategorie G			
				Kategorie Q,1			

Soblwiderstand

Bodendaten

Für eine Erddruckberechnung werden die folgenden Kennwerte benötigt:

- Wichte der erdfeuchten Bodens γ [kN/m³],
- Wichte des Bodens unter Auftrieb γ' [kN/m³] (falls Grundwasser ansteht),

Badaakaaa

- Reibungswinkel φ [°],
- Kohäsion c [kN/m²] bindiger Böden. Hierbei ist zu bedenken, dass eine Hinterfüllung mit bindigem Baugrund • anfangs gestört ist, die Kohäsion sich daher nur allmählich durch Konsolidierung des Bodens einstellt.

Gelände Bodendaten Erddruckbeiwerte Erddruckverteilung

Nach	einem	Klick	auf	das
Auswa	hlfeld hir	nter de	r Bez	eich-
nung l	kann auf	Erfahr	ungsv	verte
für Bo	odenkenn	werte	zurüc	kge-
griffen	werden.			-

Auswahlfeld	hinter	der	Beze	eich-																						
nung kann a	uf Erf	ahru	nasw	/erte	Be	zeichnu	ung Sa	nd							Sohlreibu	ngswii	inke	d l	i,k =	30	.0 °					
für Bodenke	nnwei	rte z	urüc	kge-	eff	iektive \	Nichte e	rdfeucht	v	= 1	8.0 k	.N/m ³	T	(Bindig	er Boo	den				_					
griffen werde	off	aktiva \	Nichteu	nter Auft	rieb v	- 1	10 4	N/m ³			Boder	art	G	emis	chtk	ömige	er Bor	den	\sim							
0					Cil	CRUVE 1	Michie u		neb y		1,0				Kenni		-			-			-			
					Re	eibungsv	winkel		φ	= 3	0,0				Nonsis	tenz	ha	albte	st				~			
					Ko	häsion			c	=	0,0 k	tN/m²		(Nichtł	oindige	er B	lode	n							
					St	eifeziffei	r		Es	= 5	0.0	MN/m²			🗹 Be	grenzi	ung	der	Setz	ung						
															Erhöh	ung w	ege	en di	chter	Lage	rung	р	=	0 ‡	%	
														(🔵 Gemä	ß Bod	leng	guta	chter	1						
															zuläss	iger S	ohlv	wide	rstan	dσ	,Rd =	- [20	0	kN/	m
Bezeichnung	Kurz-Bez.	min.γ [kN/m³]	max.γ [kN/m³]	min.γ' [kN/m³]	max.γ' [kN/m³]	min.φ [Grad]	max.φ [Grad]	min.c [kN/m²]	max.c [kN/m²]	min.cu r [kN/m²]	ma [k															
Kies, eng gestuft	GE	16,0	18,0	8,5	10,5	30,0	40,0		-	-																
Kies, weit/intermittierend gestuft	GW, GI	17.0	21,0	9,5	13,0	30,0	40,0	-	-	-																
Kies, schluffig/tonig	GU, GT	17,0	21,0	11,5	14,5	27,5	35,0	-	-	-																
Sand, eng gestuft	SE	16,0	19,0	9,5	11,0	30,0	40,0	-	-	-																
Sand, weit/intermittierend gestuft	SW, SI	17,0	21,0	10,0	12,0	30,0	40,0			-																
Sand, schluffig/tonig	SU, ST	16,0	20,0	10,5	13,0	27,5	35,0	-	-	-																
Schluff, gering plastisch	UL	17,5	19,5	9,0	11,0	27,5	32,5	-	10,0	5,0																
Schluff, mittel bis stark plastisch	UM, UA	16,5	19,5	8,5	10,5	22,5	30,0	-	15,0	5,0																
Ton, gering plastisch	TL	19,0	21,0	9,0	11,0	22,5	30,0	-	15,0	5,0																
Ton, mittel plastisch	ТМ	18,5	20,5	8,5	10,5	17,5	27,5	5,0	20,0	5,0																
Ton, stark plastisch	TA	17,5	19,5	7,5	9,5	15,0	25,0	5,0	25,0	5,0																
Schluff / Ton, organisch	OU, OT	14,0	17,0	4,0	7,0	17,5	22,5	-	10,0	2,0	_															
Torf	HN, HZ	10,5	12,5	0,5	2,5	20,0	25,0	5,0	15,0	2,0																

>

Abbruch

ок



Erddruckbeiwerte und Erddruckverteilung

Nach der Eingabe obiger Daten werden Erddruckbeiwerte und -verteilung ausgegeben. Bei bindigem Boden wird zusätzlich ein Mindesterddruck berücksichtigt, der sich aus dem Ansatz von $\varphi = 40^{\circ}$ und c = 0 ergibt.

Bezeichnungen der Erddruckbeiwerte:

Erddruck aus Bodeneigenlast
Mindesterddruck
Erddruck aus Zusatzlast
Erddruckbeiwert Kohäsionanteil
Neigung der Erddruck-Gleitfuge [°]

G	ielände	Bodendaten	Erddruckbeiwerte	Erdd	lruckverteilung			
		Schicht		Kagh	Kaghmin	Kaph	Kach	theta a [°]
•			1 (),279	0,179	0,279	0,921	56,0

Gelände	Bodendaten	Erddruckbeiwerte	Erddruckverteilun	g				
OK [m]	UK [m]	Lamdicke [m]	eagho [kN/m²]	eaghu [kN/m²]	eaghmino [kN/m²]	eaghminu [kN/m²]	eapho [kN/m²]	eaphu [kN/m²]
2,6	5 0,00	2,65	1,76	15,09	1,76	15,09	0,98	0,98

Die Erddrücke werden automatisch in die Tabelle der Einwirkungen als Flächenlasten übernommen und sind dort als geschützte Vorgabezeilen zu sehen.



Einwirkungen

Es erfolgt generell die Eingabe charakteristischer Lasten. Aus diesen werden automatisch alle Kombinationen gebildet, die sich aus den verwendeten Kategorien ergeben können.

Zu <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernahme aus anderen Positionen</u> und die <u>Quicklast – Funktion</u> erläutert.

Falls manuell Lastfälle gebildet werden sollen, dann muss jede Eingabezeile der Flächen-, Strecken- oder Einzellasten einer Einwirkungsgruppe zugeordnet werden, siehe dazu u.a. den Programmpunkt "Optionen".

Flächenlasten/Streckenlasten

Eir											
Optione	Dptionen Einwirkungsgruppen Flächenlasten/Streckenlasten					ienlasten	Aussteifur	ngsscheibe	Kategorien	Lastfälle	
14 4	🚺 🖣 🔓 von 6 🖡 🕅 🕇 🔚 🖓 🖓 🖓 👘										
	Bezeichnung	Тур	Kat.	Ortsangal	be Anfang	Länge	Wert,k unten	Wert,k oben	Einheit	Alpha	Faktor
	Ausbaulast	qX	G	Länge [m]	0,000	2,650	0,25	0,25	kN/m²	-	1,00
	Erddruck	qX	G,E	Länge [m]	0,000	2,650	-15,09	-1,76	kN/m²	-	1,00
	Erddruck	q	G,E	Länge [m]	0,000	2,650	5,50	0,64	kN/m²	-	1,00
	Erddruck	qX	Q,1	Länge [m]	0,000	2,650	-0,98	-0,98	kN/m²	-	1,00
	Erddruck	q	Q.1	Länge [m]	0,000	2,650	0,36	0,36	kN/m²	-	1,00
•	Eigengewicht Wand	q	G	Länge [m]	0,000	2,650	6,21	6,21	kN/m²		1,00

In der Flächenlasteingabe können die auftretenden flächig wirkenden Einwirkungen eingegeben werden. Einwirkungen aus der Erddruckermittlung und das Eigengewicht der Wand werden hierbei automatisch gesetzt.

Mögliche Lasttypen für Flächen- und Streckenlasten:

- **q** = Flächenlast vertikal,
- **qX** = Flächenlast senkrecht zur Wandscheibe [Plattenbeanspruchung] (z.B. für die Eingabe einer Windlast),

q	Ð	QX ⊕
	777777	17/17/

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

📝 Eigenschaften - Einwirkung		×							
Globale Streckenlast in X-Richtung									
Typ QX	Bezeichung: Ausbaulast								
	Kategorie: G - Ständige EWG: 001 - Alle Ei	Einwirkungen V							
Charakt. Betrag	Lastort	Abminderung							
rechts: 0,25	Länge: 2,650	Faktor: 1,00							
	ОК	Abbrechen Wiederherstellen							

Lastabstand und Lastlänge können optional "relativ" eingegeben werden. Dabei sind "0" = Systemanfang und "1" = Systemende. Demzufolge ist "0,5" die Systemmitte. Dies erspart dem Anwender das Berechnen der Koordinaten und sorgt für eine automatische Anpassung, wenn sich die Systemlänge ändern sollte.

Alle Angaben von Abständen beziehen sich auf den Wandfußpunkt als Systemanfang!

Abminderungen:

Lastabminderungen (und Erhöhungen) sind über einen Faktor frei wählbar oder für Verkehrslasten aufgrund der Lasteinzugsfläche bzw. der Geschoßanzahl ermittelbar.

Der Button "berechnen …" ist bei den Kategorien "Q,A1" bis "Q,E11" und "Q,Z" aktiv.



FΖ

Einzellasten/Linienlasten

Im Einzel-, Linienlasten-Control werden Einzelund Linienlasten erfasst.

Optioner	n Einwirk	ungsgruppen	Flächenlasten/S	treckenlaste	n Einzellas	ten/Linienlasten	Aussteifungsscheibe		e Kategorien	Lastfälle	
M 4	l 🖣 1 🛛 von 3 🕨 🙌 🖆 📮 🗙 🟠 🕼 🕼 🕼										
	Bezeichn	ung		Тур	Kat.	Ortsangabe	Ort	Wert,k	Einheit	Alpha	Faktor
•	Ständige l	Last		FZ	G	Länge [m]	2,650	30,00	kN/m	-	1,00
	Verkehr			FZ	Q,A2	Länge [m]	2,650	10,00	kN/m	-	1,00
	Schnee			FZ	Q.S1	Länge [m]	2,650	3,00	kN/m		1,00

FX

(+) -

Mögliche Lasttypen für Linien- und Einzellasten:

- FX = Last horizontal, senkrecht zur Wandebene [positive Richtung von links nach rechts],
- FZ = Last vertikal [positive Richtung nach unten],

Aussteifungsscheibe

Der Wandscheibe zugeordnete Aussteigungslasten werden hier erfasst.

Optione	n Einwirkungsgruppen	Rächenlasten/Streckenlasten Einzellasten/Linienlasten			Aussteifur	Aussteifungsscheibe Kategorien				
M 4	1 von 1 ▶) († 🗄 LE 🗙	100	Pos 📫						
	Bezeichnung		Тур	Kat.	Ortsangabe	Ort	Wert,k	Einheit	Alpha	Faktor
•	Wind		Fy	Q,W	Länge [m]	2,750	5,80	kN	-	1,00

Mögliche Lasttypen:

Fy = Einzellast horizontal in Wandscheibenrichtung,

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

Kategorien

Optionen	Einwirkungsgruppen Flächenlasten/Streckenlasten Einzellasten/Linienlasten Aussteifungsschei						Lastfälle		
Kategorien für die Kombinatorik									
Kat.	Beschreibung		Ψo	Ψ1	Ψ2				
G	Ständige Einwirkunger		0,00	0,00	0,00				
G,E	Erddruck		0,00	0,00	0,00				
Q,1	Sonstige Nutz-u.Verke		0,80	0,70	0,50				
Q,A	Wohnfläche		0,70	0,50	0,30				
Q,S1	Schnee-,Eislasten: Hö		0,50	0,20	0,00				
Q,W	Windlasten		0,60	0,20	0,00				

Die bei der Lasteingabe verwendeten Last-Kategorien werden aufgelistet, so dass die Ψ - Werte bei Bedarf geändert werden können.

Lastfälle

Zu <u>Einwirkungsgruppen</u> und <u>Lastfällen</u> siehe <u>diese gesonderte Beschreibung</u>. Dort wird auch die <u>Lastübernahme aus anderen Positionen</u> und die <u>Quicklast – Funktion</u> erläutert.



Schnittgrößen

Kombinationen

Hier werden alle untersuchten Lastfallkombinationen für den Grenzzustand der Tragfähigkeit **STR** – "Versagen oder übermäßige Verformung des Tragwerks" aufgelistet.

Schni	Schnittgrößen									
Kombinationen	Schnittgröß	en (design)								
KNr.	LF	Situation	Kombination	Laststellung			^			
STR - Versag	en oder übe	ermäßige Verformungen des	Tragwerks							
1	1	Ständig und vorübergehend	Gsup	max.Vollast						
2	1	Ständig und vorübergehend	Ginf	max.Vollast						
3	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,1	max.Vollast						
4	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,1	max.Vollast						
5	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,1 + (Q,A+Q,S1+Q,W)	max.Vollast						
6	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,1 + (Q,A+Q,S1+Q,W)	max.Vollast						
7	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A	max.Vollast						
8	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,A	max.Vollast						
9	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,A + (Q,1+Q,S1+Q,W)	max.Vollast						
10	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,A + (Q,1+Q,S1+Q,W)	max.Vollast						
11	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,S1	max.Vollast						
12	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,S1	max.Vollast						
13	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,S1 + (Q,1+Q,A+Q,W)	max.Vollast						
14	1	Ständig und vorübergehend	Ginf + Q,S1 + (Q,1+Q,A+Q,W)	max.Vollast						
15	1	Ständig und vorübergehend	Gsup + Q,W	max.Vollast						
16	1	Ständig und vonübergehend	Ginf + Q W	max Vollast						

Schnittgrößen (design)

Die Schnittgrößenausgabe erfolgt hier für alle Lastfallkombinationen.

Kombir	nationen	Schnittgrößen (design)												
Nr	KNr	M,o,red [kNm]	M,u,red [kNm]	Тур	Esp.o [%]	Esp,u [%]	M,o [kNm]	M,f [kNm]	M,u [kNm]	V,o [kN]	V,u [kN]	N,o [kN]	N,u [kN]	^
1	1	3,32	0	с	80	100	19,536	-12,609	32,749	37,61	-79,374	-162	-294,797	1
2	2	2,459	0	с	80	100	14,471	-9,34	24,259	27,859	-58,796	-120	-218,368	
3	3	4,454	0	с	60	90	19,089	-17,52	34,831	44,447	-88,548	-162	-300,521	1
4	4	3,594	0	с	55	85	14,337	-14,492	25,547	35,114	-67,552	-120	-224,092	1
5	5	4,454	0	с	85	100	24,743	-14,171	35,874	46,187	-86,808	-213	-351,521	1
6	6	3,594	0	с	90	100	20,54	-10,687	26,953	36,924	-65,741	-171	-275,092	
7	7	4,454	0	с	100	100	26,076	-11,257	30,046	41,098	-76,315	-222	-354,797	
8	8	3,594	0	с	100	100	19,61	-8,339	22,257	30,554	-56,529	-180	-278,368	1
9	9	4,454	0	с	95	100	27,231	-13,033	33,598	46,426	-83,452	-231	-368,376	1
10	10	3,594	0	с	100	100	22,363	-9,715	25,009	36,787	-62,762	-189	-291,947	1
11	11	4,454	0	с	80	100	20,671	-12,609	32,749	38,038	-79,374	-180	-312,797	
12	12	3,594	0	с	85	100	16,559	-9,101	23,782	28,827	-58,256	-138	-236,368	
13	13	4,454	0	с	90	100	25,684	-13,42	34,372	45,55	-84,328	-222	-359,376	1
14	14	3 594	0	c	95	100	21 132	-10 023	25 625	90.92	-63 459	-180	-282 947	1



Nachweise

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die <u>insgesamt maximale Ausnutzung</u> wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

Ausnutzung

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die <u>insgesamt maximale Ausnutzung</u> wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

Für die detaillierte Anzeige der Nachweiswerte klicken Sie auf

Details

Sie sehen die Details auch in der Formularansicht und später im Ausdruck, wenn unter "Ausgabe" die Option "Nachweise / Zwischenwerte" aktiviert wurde.

Beim Klicken auf die Anzeige "max. Ausnutzung = …" springt die Tabellenansicht in die entsprechende Zeile.

Na	c	nweise			◀ zurü	ck weiter	►
Ausnut	zung						
Detail	s I	Nur Überschreitungen anzeig	jen		🥝 max. Aus	nutzung = 0,	812
Ort		Nachweis	KombNr.	Gleichung	Zwischenwerte / Details	Ausnutzung	^
Kopf	0	Schubtragfähigkeit in Scheibenrichtung	16	K.NA.12	Nachweis: 8,70 / 38,60 am Wandkopf	0,225	5
	i			NA.4	Nachweis: (0,212 = 0,080 + 0.4 * 0,329) Reibungsversagen fvlt1		
	i			NA.5	Nachweis: (0,280 = 0.45 * 0,480 * SQRT(1 + 0,329 / 0,480)) Steinzugversagen fvlt2		
	i			NDP zu 3.6.2	Nachweis: (0,141 = Min(0,212 , 0,280) / 1,5) Schubfestigkeit fvd		
	i			NA.19	Nachweis: (38,60 = 1,13 * 0,14 * 0,37 / 1,50) Querkrafttragfähigkeit VRdlt		
Fuß	0	Schubtragfähigkeit in Scheibenrichtung	16	K.NA.12	Nachweis: 8,70 / 58,27 am Wandfuß	0,149	Э
	i			NA.4	Nachweis: (0,319 = 0,080 + 0.4 * 0,598) Reibungsversagen fvlt1		
	i			NA.5	Nachweis: (0,324 = 0.45 * 0,480 * SQRT(1 + 0,598 / 0,480)) Steinzugversagen fvlt2		
	i			NDP zu 3.6.2	Nachweis: (0,213 = Min(0,319 , 0,324) / 1,5) Schubfestigkeit fvd		
	i			NA.19	Nachweis: (58,27 = 1,13 * 0,21 * 0,37 / 1,50) Querkrafttragfähigkeit VRdlt		
	0	Plattenschub		K.NA.15	Nachweis: 88,55 / 109,04 am Wandfuß	0,812	2
	i			NA.24	Nachweis: (109,04 = 0,66 * 0,2494 * 1,0 / 1,5) Querkrafttragfähigkeit VRdlt = 109,04		~



<u>Ausgabe</u>

Optionen

Der Ausgabeumfang (Text und Grafik) kann individuell eingestellt werden.

Ausgabe		◀ zurück weiter ▶
Optionen Konstruktive Anmerkungen		
Allgemein	Formularausgabe	Ausgabe Kraftweiterleitung
 ✓ Systembilder ✓ Lastbilder Bilder nebeneinander 	Schnittgrößenausgabe	 Kraftweiterleitungsdaten Grafik Koordinatensystem
	Nachweise Zwischenwerte	

Konstruktive Anmerkungen



Zur Ausgabe von ergänzenden bautechnischen Erläuterungen kann die Formularausgabe um konstruktive Anmerkungen erweitert werden.

Literatur

- [1] DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- [2] DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 [Lastannahmen]
- [3] DIN EN 1996-1-1:2013-02 mit DIN EN 1996-1-1/NA:2013-07 [Mauerwerksbau]
- [4] Handbuch Eurocode 7: Geotechnische Bemessung, Band 1, 1. Auflage 2011, Beuth-Verlag