

62M Holzbau: Mehrfeldträger allgemein

(Stand: 05.08.2014)



Das Programm dient zur Bemessung eines ein- oder zweiachsig belasteten Mehrfeld-Holzträgers entsprechend DIN EN 1995-1-1 (EC 5).

Leistungsumfang

Material

- Holz nach EC 5 (DIN EN 1995) bzw. DIN EN 338,
- DIN EN 1194 (Brettschichtholz),
- Zulassung Z-9.1-440 (Duo_Balken/Trio_Balken)

System

- Ein- und Mehrfeldträger (bis zu 20 Felder) wahlweise mit Kragarmen
- Eingabe als Stabtragwerk oder Flächentragwerk (mit Berücksichtigung des Trägerabstandes)
- Flexible Zuordnung der Nutzungsklassen zu den Stäben
- Am Auflager sind Eingaben von Weg- und Drehfedern möglich.

Querschnitte

• Rechteckquerschnitte

Einwirkungen

- Streckeneinwirkungen q_x, q_z und q_y (Gleichstreckenlast, Trapezlast, Dreieckslast) feldübergreifend über die gesamte Stablänge oder auf einem begrenzten Stababschnitt
- Einzeleinwirkungen an beliebiger Stelle auf dem Stab (Einzelkräfte F_x, F_z, F_y und Momente M_y, M_z)
- Berücksichtigung von Temperatureinwirkungen oder Temperaturdifferenz oben / unten möglich
- Optional: Bildung von Lastfällen über die Einwirkungsgruppen
- Lastübernahme aus anderen Positionen und Lastweiterleitung
- Quicklast-Funktion (halbautomatische Standardlasten It. DIN EN)

Schnittgrößen

- Theorie I. Ordnung
- Einwirkungskombinationen nach EC 0 (DIN EN 1990) für folgende Bemessungssituationen:
 - Ständig und vorübergehend (P/T)
 - Außergewöhnlich (A)
 - Erdbeben (AE)
 - Brand (AB)
- Grafische Darstellung und Druckausgabe der Schnittkräfte, Verformungen und Auflagerkräfte.

Machweise Holzbau nach EC5 (DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12)

- Normalspannungsnachweis
- Schubspannungsnachweis
- Biegedrillknicken (Ersatzstabverfahren)
- Auflagerpressung
- Lagesicherheit
- Berücksichtigung der Feuerwiderstandsklassen R30, R60, R90, R120
- Verformungen



Allgemeines

Die Programmoberfläche

WICHTIGER HINWEIS:

Für die Handhabung der neuen Programmoberfläche und für allgemeine Programmteile wie z.B. Grunddaten / Einwirkungsgruppen / Lastübernahme / Quicklast / Ausgabe und Beenden steht

<HIER> eine gesonderte Beschreibung zur Verfügung.

Diese Beschreibung gilt sinngemäß für alle neuen Programme und wird Ihnen die Einarbeitung erleichtern.

<u>System</u>

Systemparameter

In diesem Abschnitt kann zwischen "Stabtragwerk" und "Flächentragwerk" unterschieden werden. Beim Flächentragwerk wird der Trägerabstand einer Trägerlage bei der Schnittkraftermittlung berücksichtigt. Hierbei werden alle Strecken- und Einzellasten mit dem Trägerabstand (Einflussbreite in [m]) multipliziert.

System									
Systemparameter Systemlängen Lagerdaten									
Tragwerkstyp									
Stabtragwerk	τ								
Flächentragv	verk								
Trägerabstan	id Iv =	75.0 🜩 cm							

Systemlängen

Hier erfolgt die Eingabe der Feldanzahl und Feldlängen getrennt nach Stützweiten in Z- und Y-Richtung. Die Gesamtlänge des Trägers ergibt sich aus der Eingabe des Systems in Z-Richtung.

Mit den Button ,y = z' wird das statische System in Z-Richtung einmalig auf das statische System in Y-Richtung kopiert.

Weiterhin besteht hier die Möglichkeit der Eingabe von Kragarmen.



Lagerdaten

Die Auflagerart und Auflagerbreiten werden festgelegt. Dabei ist es möglich Federwerte einzugeben.

Systemparameter Systemanger Esgeroater									
z-Ri, v-Ri,									
	Auflagerart	Länge [cm]	Länge [cm]						
▶1	Kugellagerung 🗸	20,0	20,0						
2	Vz-Lager	20,0	20,0						
3	Vz-Hy-Lager	20,0	20,0						
4	Vz-Hy-Lager	20,0	20,0						

Lagerdatentabelle ohne Federn

Systemparameter Systemlängen Lagerdaten

			Auflage	er z-Richtur	Auflager y-Richtung			
	Auflagerart	Länge [cm]	Cw,z [kN/cm]	Cw.x Cd.y [kN/cm] [kNm/cm/		Länge Cw.y [cm] [kN/cm]		Cd,z [kNm/cm/m]
1	Kugellagerung	20,0	fest	fest		20,0	fest	-
2	Vz-Lager	20,0	fest	-		20,0	-	-
3	Vz-Hy-Lager	20,0	fest	-		20,0	fest	-
<i>0</i> 4	Feder v	20,0	fest	1.1		20,0	fest	

Lagerdatentabelle mit Federn

Cw,z = Wegfeder in z-RichtungCw,y = Wegfeder in y-RichtungCw,x = Wegfeder in x-RichtungCd,z = Drehfeder um die z-AchseCd,y = Drehfeder um die y-Achse



Einwirkungen

Es erfolgt generell die Eingabe charakteristischer Lasten. Aus diesen automatisch alle Kombinationen gebildet, die sich aus den verwendeten Kategorien ergeben können.

Optionen

Die Eingabeart legt zunächst fest, ob mit Einwirkungsgruppen (EWG) Lastfälle gebildet werden sollen.

Einwirkungsgruppen Streckenlasten Einzellasten Kategorien Lastfälle Eingabeart Einwirkungsgruppen und Lastfälle verwenden

Einwirkungsgruppen

Zu Einwirkungsgruppen und Lastfällen siehe diese gesonderte Beschreibung. Dort wird auch die

Lastübernahme aus anderen Positionen und die Quicklast - Funktion erläutert.

Streckenlasten

Eir	Einwirkungen								4	zurück	weiter 🕨	
Optione	en Einwirkungsgruppe	en St	treck	enlasten	Einzellasten K	ategorien	Lastfälle					
14 4	2 von 2			き頃	🗙 🛅 🛅 I	Pos Gatk						
	Bezeichnung	Тур)	Kat.	Ortsangabe	Anfan	g Länge	Wert,k links	Wert,k rechts	Einheit	Alpha	Faktor
	Eigengewicht	qz		G	Länge [m]	0,00	0 8,000	1,00	1,00	kN/m	-	1,00
•	Windlast	qy	~	Q,W	Länge [m]	0,00	0 8,000	0,70	0,70	kN/m	-	1,00

Mögliche Lasttypen für Streckenlasten:

qz = vertikal,

- **qy** = horizontal (quer zur Stabrichtung in y-Richtung)
- **qx** = horizontal (in Stabrichtung),
- T = Temperaturveränderung über den ganzen Stabquerschnitt
- Td = Temperaturdifferenz Stab oben / Stab unten

Eigenschaften - Einwirkung 🗙										
Loł	okale Streckenlast in z-Richtung									
Тур										
qz	Bezeichung: Eigengewicht									
y										
	Kategorie: G - Ständige Einwirkungen	~								
Z	EWG: 001 - Alle Einwirkungen	~								
Charakt. Betrag	Lastort Abminderung									
kN/m ♥	relativ [-] V	~								
links: 1,00	Beginn: 0,000 berechnen .									
rechts: 1,00	Länge: 1,000 Faktor:	1,00								
	OK Abbrechen Wiederhers	tellen								

Falls Lastfälle gebildet werden sollen, dann muss jede Eingabezeile einer Einwirkungsgruppe zugeordnet werden, siehe dazu die Programmpunkte "Optionen" und "Einwirkungsgruppen".

Мz

Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden:

Die Lastlänge kann optional "relativ" eingegeben werden. Dabei sind $0^{\circ} =$ Systemanfang und $1^{\circ} =$ Systemende. Demzufolge ist $0,5^{\circ}$ die Systemmitte.

Dies erspart dem Anwender das Ausrechnen der Koordinaten und sorgt für eine automatische Anpassung, wenn sich die Systemlänge ändern sollte.

Abminderungen:

Lastabminderungen (und Erhöhungen) sind über einen Faktor frei wählbar oder für Verkehrslasten aufgrund der Lasteinzugsfläche bzw. der Geschoßanzahl ermittelbar.

Der Button "berechnen" ist bei den Kategorien "Q,A1" bis "Q,E11" und "Q,Z" aktiv.





Einzellasten

Opt	Dptionen Einwirkungsgruppen Streckenlasten Einzellasten Kategorien Lastfälle											
	🔹 🔹 von 2 🕨 🕅 🛨 📮 🗶 🖺 🖺 😰 🥵											
	Bezeichnung					Kat.	Ortsangabe	Ort	Wert,k	Einheit	Alpha	Faktor
	Eigengewicht aus Pos. 3			Fz	G	Länge [m]	6,000	1,00	kN	-	1,00	
		Nutzlast aus		Fz	Q,A2	Länge [m]	6,000	4,00	kN	- V	1,00	
Abi	min	derung: A :	= über die Einzugsfläc	he, n	= über di	e Gescho	Bzahl, R = nur für	die Weiter	leitung			

Mögliche Lasttypen für Streckenlasten:

Fz = Einzellast vertikal

- **Fy** = Einzellast horizontal, (quer zur Stabrichtung in y-Richtung)
- **Fx** = Einzellast horizontal [in Stabrichtung],
- **My** = Moment um die y-Achse
- Mz = Moment um die z-Achse

Falls Lastfälle gebildet werden sollen, dann muss jede Eingabezeile einer Einwirkungsgruppe zugeordnet werden, siehe dazu die Programmpunkte "Optionen" und "Einwirkungsgruppen". Mit einem Doppelklick kann für die entsprechende Zeile eine Eingabehilfe aufgerufen werden (vgl. Streckenlasten).

Kategorien

Optionen	Lastfä	Lastfälle								
Kategorien für die Kombinatorik										
Kat.	Beschreibung	Ψo	Ψ1	Ψ2						
G	Ständige Einwirkungen	0,00	0,00	0,00						
Q,A	Wohnfläche	0,70	0,50	0,30						
Q,W	Windlasten	0,60	0,20	0,00						

Die bei der Lasteingabe verwendeten Last-Kategorien werden aufgelistet, so dass die Ψ - Werte bei Bedarf geändert werden können.

Lastfälle

Zu Einwirkungsgruppen und Lastfällen siehe diese gesonderte Beschreibung. Dort wird auch die

Lastübernahme aus anderen Positionen und die Quicklast – Funktion erläutert.





Bemessung

Material

Das Programm schlägt Ihnen Nadelholz C24 vor. Im Programmpunkt Material kann dies geändert werden.

Es gibt die Auswahl zwischen verschiedenen Holzgüten bzw. Holzwerkstoffen nach: DIN EN 338,

DIN EN 1194 (Brettschichtholz), und

Zulassung Z-9.1-440 (für Duo_Balken und Trio_Balken).

	Holz-Auswahl			
Nadelholz	Allgemein			
C14	Bezeichnung	=	C24	
C16	Norm/Zulassung	=	DIN EN 338	
010	Moduln			
C18	Elastizitätsmodul	E,mean =	11.000	N/mm ²
C20		E,90,mean =	370	N/mm ²
C22	Schubmodul	G,mean =	690	N/mm ²
C24	Rollschubmodul	GR,mean =	69	N/mm ²
027	Druckfestigkeit			
027	parallel zur Faser	fc,0 =	21,00	N/mm ²
C30	senkrecht zur Faser	fc,90 =	2,50	N/mm ²
C35	Zugfestigkeit			
C40	parallel zur Faser	ft,0 =	14,00	N/mm ²
CAE	senkrecht zur Faser	ft,90 =	0,40	N/mm ²
045	Schubfestigkeit			
C50	parallel zur Faser	fv =	4,00	N/mm ²
Laubholz	Rollschub	fR =	1,00	N/mm ²
Brettschichtholz	Dichte			
keilgezinktes Nadelho	Rohdichte	ρk =	3,50	kN/m³
	Mittelwert	ρm =	4,20	kN/m³
r kvn_si v				
			ОК	Abbrechen

Parameter

Die Bemessungsparameter können, wie im Bild ersichtlich, eingestellt werden.



Vorgaben

Die Bemessungsvorgaben können, wie im Bild ersichtlich, eingestellt werden.

Die grau hinterlegten Werte (z.B. die Feldlängen) sind informativ und nicht veränderbar.



Wenn man die Maus auf der Zeilenbezeichnung kurz still hält, dann wird die Bedeutung des Wertes angezeigt, wie hier am Beispiel der Nutzungsklasse deutlich wird.

Material	Parameter	Vorgaben	Querschnitt			
		Stab 1	Stab 2	Stab 3	Krag,re	
► I,fe	ld [m]	3,500	3,500	5,000	1,000	
β[-]	1,000	1,000	1,000	1,000	
l,ef	f [m]	3,500	3,500	5,000	1,000	
w,i	nst [-]	1/300	1/300	1/300	I/150	
w,r	netfin [-]	1/250	I/250	1/250	I/125	
w,e	c [cm]	0,0	0,0	0,0	0,0	
w,f	ìn [-]	I/150	I/150	I/150	1/75	
NKL [-]		1	1	1	1	
1	Nutzungsklas	sse: 1 = inne	en und trock	cen, 2 = auß	en und troo	cken, 3 = außen und naß





◀ zurück

KLED

ständio

ständig

mittel

mittel

mittel

mittel

mittel

mittel

mitte

mitte

mittel

mittel

Laststellung

max Vollast

max Vollast

Kragarm rechts

gerade Felder

Stz.1

Stz.2

Stz.3

Stz.4

ungerade Felde

Kragarm rechts

max Vollast

gerade Felder

weiter 👂

Querschnitt

Im Dialog "Querschnitte" erfolgt die Wahl eines Stabquerschnittes.

Mit den Funktionen "optimieren" erfolgt die Optimierung des Querschnitts entsprechend nach Breite, Höhe oder beiden Werten.

Wenn eine Untersuchung der Brandsituation gewählt wurde muss mindestens eine Brandseite ausgewählt werden. Ohne Branduntersuchung ist die Einstellung inaktiv.



Kombinationen Schnittkräfte-Verlauf (design) Anfangsverformungen Endverformungen Auflagerkräfte (design) Auflagerkräfte (charakt)

Kombination

Gsup + Q.1

Gsup + Q,1

Gsup + Q,1

Gsup + Q,1

Gsup +Q.1

Gsup + Q,1

Gsup + Q.1

Ginf + Q,1

Ginf + Q 1

Ginf + Q.1

Gsun

Ginf

Schnittgrößen

Die Schnittgrößenberechnung mit automatisch anschließender Nachweisführung [im Weiteren: "Berechnung"] startet spätestens beim Anklicken des Programmabschnittes "Schnittgrößen" oder bei dessen Erreichen mit der "Weiter" – Funktion.

Wenn man bereits unter Bemessung / Querschnitt die Option "Optimieren" gewählt hatte, dann wurde danach bereits die Schnittgrößenberechnung mit automatisch anschließender Nachweisführung [Berechnung] gestartet.

Situation

Ständig und vorübergehend

Schnittgroessen

LF

1

1

EQU - Verlust der Lagesicherheit

KNr

1

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

Kombinationen

Hier werden alle untersuchten

Kombinationen für die

Grenzzustände:

EQU

- Verlust der Lagesicherheit

STR

Versagen oder übermäßige

Verformung des Tragwerks

GZG

- Gebrauchstauglichkeit

aufgelistet, sofern die Nachweise nicht unter Bemessung / Parameter deaktiviert wurden.

1

Schnittkräfte-Verlauf (design)

Der Verlauf der maximalen Schnittkräfte über die Stablänge wird hier für folgende Untersuchungsstellen angezeigt:

- Auflager
- Zehntelspunkte innerhalb eines Feldes
- Extremalstellen
- Unstetigkeitsstellen (z.B. Lasteintragsstellen)

0	· · ·	\sim
50	ito.	6
00	ne.	C)
00		~



Kombir	nationen	Schnittkräfte-	Verlauf (desigr	1) Anfangs	verformungen	Endverfo	mungen	Auflagerkräfte	(design) /	Auflagerkräfte	(charakt)	
Gehea	zu Feld:		nur Endwer	te Spalte	en v						Extrema I	Nachweis STR
Feld	כ [m]	c max.Nx [kN]	min.Nx [kN]	max.My [kNm]	min.My [kNm]	max.Mz [kNm]	min.Mz [kNm]	max.Vy [kN]	min.Vy [kN]	max.Vz [kN]	min.Vz [kN]	^
1	0,000	0,000 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,831	0,000	11,751	3,182	
	0,350	0,000 0	0,000	3,676	0,961	2,571	0,000	6,860	0,000	9,257	2,307	
	0,700	0,000	0,000	6,480	1,615	4,802	0,000	5,888	0,000	6,764	1,432	
	1,050	0,000	0,000	8,411	1,963	6,693	0,000	4,917	0,000	4,270	0,557	
	1,400	0,000	0,000	9,469	2,005	8,244	0,000	3,946	0,000	1,776	-0,318	
	1,750	0,000	0,000	9,654	1,741	9,455	0,000	2,975	0,000	0,248	-2,159	
	2,100	0,000	0,000	8,967	1,170	10,326	0,000	2,003	0,000	-0,627	-4,653	
	2,450	0,000	0,000	7,406	0,293	10,857	0,000	1,032	0,000	-1,502	-7,146	
	2,546	6 0,000	0,000	6,739	0,000	10,929	0,000	0,766	0,000	-1,742	-7,830	
	2,655	0,000	0,000	5,953	-0,396	11,013	0,000	0,452	0,000	-2,024	-8,636	

Die Maximalwerte jeder Spalte werden feldweise farblich hervorgehoben.

Anfangsverformungen / Endverformungen

Die Anfangsverformungen (w_{inst} It. DIN EN) und Endverformungen (w_{netfin} It. DIN EN) werden ebenfalls an relevanten Ausgabestellen angezeigt. Die Maximalwerte jeder Spalte werden feldweise farblich hervorgehoben.

Kombina	ationen	Schnittkräfte-	Verlauf (design	n) Anfangs	verformungen	Endverformungen
Gehe zu	u Feld:		nur Endwer	te		
Feld	x [m]	max.wy [cm]	min.wy [cm]	max.wz [cm]	min.wz [cm]	
1	0,000	0,000 0	0,000	0,000	0,000	
	0,350	0,197	0,000	0,019	0,056	
	0,700	0,387	0,000	0,035	0,104	
	1,050	0,562	0,000	0,046	0,141	
	1,400	0,719	0,000	0,051	0,164	
	1,750	0,852	0,000	0,051	0,170	
	2,100	0,958	0,000	0,045	0,160	
	2,450	1,036	0,000	0,035	0,135	
	2,735	5 1,073	0,000	0,025	0,104	
	2,800	1,082	0,000	0,023	0,097	
	2,811	1 1,083	0,000	0,022	0,096	
	2,905	5 1,090	0,000	0,019	0,083	

Auflagerkräfte (design) / Auflagerkräfte (charakteristisch)

Die Auflagerkräfte werden als Bemessungswerte (design) und Weiterleitungswerte (charakteristisch) angezeigt.

Kom	bina	tionen Sch	nnittkräfte-Ve	erlauf (design)	Anfangsve	erformungen	Endverform	nungen	Auflagerkräfte (design) Auf	lagerkräfte (c	harakt)
Geh	Gehe zu Lager-Nr:											
Lag	er	max.Ax [kN]	min.Ax [kN]	max.Ay [kN]	min.Ay [kN]	max.Az [kN]	min.Az [kN]	max. [kN	/ly min.My m] [kNm]	max.Mz [kNm]	min.Mz [kNm]	
	1			7,831		11,751	3,182					
	2					25,452	2,520					
	3			20,888		51,793	16,911					
	4			7,356		27,666	9,496					



Kombinationen Sch			nittkräfte-\	Verlauf (desig	n) Anfangs	Anfangsverformungen		mungen	Auflagerkräfte (design)		Auflagerkräfte (charakt)	
Gehe zu	Lager-l	Nr:		Extrem	na aller LF a	nzeigen						
Lager		LF	Kraft	max.G	min.G	max.Q,1	min.Q,1	max.Q,W	min.Q,W	max.Sum	me	min.Summe
1		1	FY					5,22	1 5,221	5,2	221	5,221
			FZ	3,893	3,893	4,331	-0,474			8,3	223	3,419
2		1	FZ	7,175	7,175	10,510	-3,104			17,0	686	4,072
3		1	FY					13,920	5 13,926	13,9	926	13,926
			FZ	18,013	18,013	18,317	-0,735			36,3	330	17,278
4		1	FY					4,904	4 4,904	4,9	904	4,904
			FZ	9,759	9,759	9,661	-0,175			19,4	420	9,584

Optional können die Extremwerte (min / max) aller Lastfälle und Lastkategorien angezeigt werden.

Nachweise

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die <u>insgesamt maximale Ausnutzung</u> wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

Ausnutzung

Unter Nachweise / Ausnutzung werden alle geführten Nachweise mit ihrer jeweils maximalen Ausnutzung angezeigt. Die <u>insgesamt maximale Ausnutzung</u> wird immer rechts außen über der Tabelle angezeigt. Falls Nachweise überschritten sind (Ausnutzung > 1), dann können Sie die Schaltfläche "Nur Überschreitungen anzeigen" betätigen. Überschrittene Nachweise werden rot hervorgehoben.

Für die detaillierte Anzeige der			Nachweise aurück								
Nachweisv	verte k	+ klicken	Details Nur Überschreitungen anzeigen								
Sie auf	Details		Detuil								
0.0 0.0.			Ort		Nachweis	KombNr.	Gleichung	Zwischenwerte / Details	Ausnutzung ^		
			Stz. 1	\bigcirc	Lagesicherheit	1	6.7	Nachweis: Keine abhebenden Kräfte.	0,000		
				0	Querdruck	58	6.3	Nachweis: 0.23 / (1.00 x 1.54)	0,151		
Sie sehen	die De	tails	Stz. 1,R	0	Schub	58	6.13	Nachweis: 0.40 / 2.46 aus Vz	0,164		
auch in de	r			0	Schub zweiachsig	92	NA.54	Nachweis: (0.31 / 3.08) ² + (0.36 / 3.08) ²	0,023		
Formulara	nsicht und	und	Stab 1	0	Biegung	92	6.11	Nachweis: 2.39 / 18.46 + 0.70 x (4.27 / 18.46) um die y-Achse	0,291		
anötar im /	Nucdru	alí		0			6.12	Nachweis: 0.70 x (2.39 / 18.46) + 4.27 / 18.46 um die z-Achse	0,322		
wenn unter	-usuru r Διις	ck, 1ahe"		0	Biege- und Biegedrillknicken zweiachsig		NA.58	Nachweis: 0.00/(1.06x16.15) + 1.96/(1.00x18.46) + (4.49/18.46) ² Hauptrichtung: y-Achse, Ausweichen in y-Richtung	0,165		
die Option	"Nach	weise		0			NA.59	Nachweis: 0.00/(1.06x16.15) + (1.96/(1.00x18.46)) ² + 4.49/18.46 Hauptrichtung: z-Achse, Ausweichen in y-Richtung	0,254		
/ Zwischen	werte"		Stz. 2,L	0	Schub	60	6.13	Nachweis: 0.54 / 2.46 aus Vz	0,217		
aktiviert wu	ırde.	le l		0	Schub zweiachsig	76	NA.54	Nachweis: (0.02 / 3.08) ² + (0.54 / 3.08) ²	0,030		
			Stz. 2	0	Lagesicherheit	1	6.7	Nachweis: Keine abhebenden Kräfte.	0.000		
				0	Querdruck	60	6.3	Nachweis: 0.44 / (1.00 x 1.54)	0,289		

Beim Klicken auf die Anzeige "max. Ausnutzung = ..." springt die Tabellenansicht in die entsprechende Zeile.



<u>Ausgabe</u>

Der Ausgabeumfang (Text und Grafik)

kann individuell eingestellt werden.

Ausgabe		◀ zurück weiter ▶
Optionen		
Allgemein	Formularausgabe	Weiterleitung
Systembilder	Schnittgrößenausgabe	✓ Weiterleitungsdaten
✓ Lastbilder	Extremwerte des Gesamtsystems	✓ lastfallweise
Bilder nebeneinander 2 🜩	O Extremwerte pro Stab	Weiterleitung der Einwirkungen (charakt.)
✓ Extremales Schnittgrößen-Detailbild	O Schnittgrößenverlauf	Inur Kraftarten q [kN/m] ausgeben
 Querschnittskennwerte 		Kraftarten q [kN/m] und F [kN] ausgeben
 Querschnitt-Detailbild 	Nachweise	
✓ Verformungs-Detailbild	Imaßgebende Nachweise des gesamten Systems	
PBS-Viewer	🔘 maßgebende Nachweise jedes Feldes	
Knotenanzeige im Systembild	Zwischenwerte	
Stabnummernanzeige im Systembild		

Für die Grafikanzeige kann gewählt werden, wie viele Lastbilder nebeneinander angezeigt werden sollen. Dies gilt sowohl zur Eingabekontrolle auf dem Bildschirm, als auch im späteren Ausdruck.

Zur besseren Veranschaulichung kann das Systembild um die Angaben der Knoten mit Knotennummern sowie der Stabnummern erweitert werden.

Literatur

- [1] DIN EN 1990:2010-12 mit DIN EN 1990/NA:2010-12 [Grundlagen der Tragwerksplanung]
- [2] DIN EN 1991-1-1:2010-12 mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 [Lastannahmen]
- [3] DIN EN 1995-1-1:2010-12 mit DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 [Holzbau]
- [4] DIN EN 13501-2:2010-2 [Feuerwiderstandsklassen]
- [5] Praxishandbuch Holzbau DIN 1052, Herausgeber: Fördergesellschaft Holzbau und Ausbau mbH und DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 1. Aufl. 2005