

88A Stabwerk Assistent EC3 / EC5

(Stand: 07.11.2018)


Der Stabwerk Assistent dient zur einfachen und schnellen Eingabe von wiederkehrenden Stabwerk-Systemen nach EC3 / EC5. Der Assistent ist dem Hauptprogramm vorgeschaltet und kann mit geringem Aufwand vordefinierte Systeme erzeugen.

Start des Assistenten



Leistungsumfang

- Einfache, schnelle und intuitive Eingabe von immer wiederkehrenden Stabwerk-Systemen
- Systemvorgaben in Holz EC5 und Stahl EC3
- sofort integrierbar
- durch wenige Eingaben werden ganze Rahmenzüge automatisch generiert
- erhebliche Zeitersparnis durch Vereinfachung und Abfrage von wenigen Systemdaten
- nachträgliche Änderungen oder Anpassungen sind im Hauptprogramm jederzeit möglich
- automatische Berechnung der Eigengewichte, wenn Querschnitte und Material vorbelegt sind.
- Darstellung der Eingaben / Änderungen im Vorschauenfenster



Eingaben übernehmen

Standard wiederherstellen

Eingabefelder

Vorschaubereich

